

# Lathund till

# TELEX EZ-DAISY



## Kom i gång

1. Se till att ”**Hold**” knappen på höger sida av spelaren är ställd i position ”**Off**” så att tangentlåset är avstängt.
2. Kontrollera att spelaren får strömförsörjning antingen via den medföljande nätadaptern eller med **4 st. AA-batterier**.
3. Sätt i en Daisyskiva med **texten uppåt**. (runt mitten av skivan ca 1 cm från centrum är det en upphöjd cirkel – denna sida skall vara nedåt)
4. Starta spelaren genom att trycka på mittknappen i ca **3 sek.** (Stora röda knappen) En röst kommer att säga följande: ”**läser skivan – vänta**”, för att sedan läsa upp vilken titel Daisyboken har. Observera att ett pling ljud hörs under sök/uppladdningstiden
5. Tryck därefter på samma mittknapp med en kort tryckning och spelaren läser automatiskt där du var sist i boken.
6. För att **stänga** av spelaren trycker du på den röda mittknappen i ca 3 sekunder. Vill du bara **pausa** uppläsningen trycker du en kort knapptryckning.





## Specialfunktioner

### Höja och sänka hastigheten

Med de två knapparna på höger sida om displayen (textfönstret) kan man höja respektive sänka hastigheten på uppläsningen. Den övre knappen **höjer** och den undre **sänker** hastigheten. Håller man in **båda knapparna** samtidigt så återgår spelaren till den verkliga hastigheten. Hastighetsförändringen sker **stegvis** och man kan höja hastigheten i 10 steg samt sänka i 5 steg från ursprungligt läge.

### Höja och sänka volymen

Med de båda knapparna på vänster sida om displayen kan man höja respektive sänka volymen. Med den övre knappen **höjer** man volymen och med den nedre knappen **sänker** man densamma.

### Nivåsökning

Spelaren kan hantera de olika nivåerna som en Daisyskiva är uppbyggd på. När du sätter på spelaren hamnar du automatiskt i **nivå 1**. Nivå 1 står då för t ex kapitel. Är skivan dessutom indelad i underkapitel så kommer dessa att döpas till nivå 2, nivå 3 o s v.

Efter de olika kapitelnivåerna kommer man till en nivå som heter **"sida"**. När man står i detta läge kan man **bläddra sida** genom att trycka piltangent åt höger för att komma till nästa sida och piltangent vänster för att komma till föregående sida.

Slutligen finns en nivå som heter **"fras"** och betyder i princip samma sak som mening.

Med piltangenterna som pekar **uppåt** respektive **nedåt** kan du **byta nivå**. En röst kommer automatiskt att meddela vilken nivå du valt. När du är i den nivå som du vill utgå från använder du piltangenterna som pekar åt höger respektive vänster. Genom att trycka på pilen som pekar till **vänster** så hoppar du bakåt i vald nivå. Trycker du på piltangenten som pekar till **höger** så hoppar du framåt i vald nivå.



***Tips:** Om man **dubbelklickar** på den röda mittknappen så kommer man automatiskt i ett pausläge där man i displayen får alla kapitel eller underkapitel uppstaplade beroende på vilken nivå man står i.*

- Snabbspola** När man står i nivå ”**fras**” så kan man hålla in **pil framåt** eller **pil bakåt** för att ”snabbspola” åt motsvarande håll.
- Bokmärken** Telex EZ-Daisy har **ingen bokmärkesfunktion** förutom att den kommer ihåg var du var sist i boken i upp till 32 Daisyböcker.
- Komma till början i boken** När man startar upp spelaren kommer bokens titel att läsas upp. När **titeln läses upp** trycker man på knappen ”**undo/redo**” (se nästa rubrik) så kommer man direkt till bokens början.
- Knappen undo/redo** Om du vill ångra ditt senaste kommando så trycker du på knappen ”**undo/redo**” som sitter strax ovanför textdisplayen. Du hamnar då på det ställe du var innan det senaste kommandot. Trycker du en gång till på knappen så kommer du tillbaka där du var innan du ångrade dig.
- Var i boken är jag?** Håller du in ”**undo/redo**” knappen i ca **5 sekunder** kommer spelaren att läsa upp **var i boken du är** samt **längden på boken** och även säga **vilken version** din spelare har.
- Knapplås** På höger sida av spelaren sitter det ett knapplås. Knapplåset har två olika lägen – **ON** eller **OFF**. När knappen är i läge **ON** så är **knappsatsen låst** och du kan inte sätta på eller stänga av spelaren. Fördelen med detta är att du kan låsa spelaren när du har den i fickan eller i en väska så att den inte av misstag hoppar till nästa kapitel eller dylikt.

## Felsökning

1. När du slår på spelaren säger en röst ”**Telex EZ-Daisy** – **läst**” och stänger av.

**Åtgärd:** se till att knappläset på den högra sidan om spelaren står på ”**OFF**”

2. Spelaren säger ”**läser skivan – vänta**” men kommer aldrig igång.

**Åtgärd:** Se till att batteriluckan är ordentligt stängd. Kontrollera även att du har satt skivan med rätt sida nedåt samt att skivan är hel och ren.

3. När man startar spelaren stänger den direkt av sig själv utan att lämna felmeddelandet i punkt 1.

**Åtgärd:** kontakta din återförsäljare – spelaren behöver troligen bytas ut.

4. Spelaren startar som vanligt men **inget ljud** hörs från hörlurarna alternativt enbart ljud i höger hörlur.

**Åtgärd:** kontrollera att hörlurarna är ordentligt anslutna till hörlursuttaget.

5. Det går inte att bläddra till nästa sida

**Åtgärd:** Kontrollera att skivan **stödjer sidsökning**.

