

Lathund till

# TELEX SCHOLAR Daisyspelare

Version 2



## Kom i gång

1. Se till att ”**Hold**” knappen på höger sida av spelaren är ställd i position ”**Off**” så att tangentlåset är avstängt.
2. Kontrollera att spelaren får strömförsörjning antingen via den medföljande nätadaptorn eller med **4 st. AA-batterier**.
3. Sätt i en Daisyskiva med **texten uppåt**.  
(runt mitten av skivan ca 1 cm från centrum är det en upphöjd cirkel – denna sida skall vara nedåt)
4. Starta spelaren genom att trycka på den röda mittknappen (knapp 5) i ca **3 sek**. En röst kommer att säga följande: ”**läser skivan – vänta**”, för att sedan läsa upp vilken titel Daisyboken har. Observera att det tar några sekunder för spelaren att ladda skivan.
5. Tryck därefter på den röda mittknappen med en kort tryckning och spelaren läser automatiskt där du var senast i boken.
6. För att **stänga av spelaren** trycker du på den röda mittknappen i ca 3 sekunder. Vill du bara **pausa** uppläsningen trycker du en kort knapptryckning.





## Specialfunktioner

### Höja och sänka hastigheten

Med de två knapparna på höger sida om displayen (textfönstret) kan man höja respektive sänka hastigheten på uppläsningen. Den övre knappen **höjer** och den nedre **sänker** hastigheten. Trycker man in **båda knapparna** samtidigt så får man den verkliga hastigheten. Hastighetsförändringen sker **stegvis** och man kan höja hastigheten i 10 steg samt sänka i 5 steg från ursprungligt läge.

### Höja och sänka volymen

Med de båda knapparna på vänster sida om displayen kan man höja respektive sänka volymen. Med den övre knappen **höjer** man volymen och med den nedre knappen **sänker** man densamma.

### Nivåsökning

Spelaren kan hantera de olika nivåerna som en Daisybok är uppbyggd på. När du sätter på spelaren hamnar du automatiskt i **nivå 1**. Nivå 1 står då för t ex kapitel. Är boken dessutom indelad i underkapitel så kommer dessa att döpas till nivå 2, nivå 3 o s v.

Slutligen finns en nivå som heter "**fras**" och betyder i princip samma sak som mening.

Med piltangenterna som pekar **uppåt** respektive **nedåt** (markerade med siffran 2 och 8) kan du byta **nivå**. En röst kommer automatiskt att meddela vilken nivå du valt. När du är i den nivå som du vill utgå från använder du piltangenterna som pekar åt höger respektive vänster (markerade med siffrorna 4 och 6). Genom att trycka på pilen som pekar åt **vänster** (knapp 4) så hoppar du bakåt i vald nivå. Trycker du på piltangenten som pekar åt **höger** (knapp 6) så hoppar du framåt i vald nivå.



***Tips:** Om man **dubbelklickar** på den röda mittknappen så kommer man automatiskt i ett pausläge. I displayen får man alla kapitel eller underkapitel uppstaplade beroende på vilken nivå man står i.*

### Snabbspola

När man står i nivå "**fras**" så kan man hålla in **pil framåt** eller **pil bakåt** för att "snabbspola" åt motsvarande håll.

### Bokmärken

Med Telex Scholar kan du markera upp till **32 st** bokmärken i upp till **32** Daisyböcker. Daisyspelaren är utrustad med en knappsats där siffrorna 0-9 finns representerade. Med dessa knappar kan du enkelt döpa ditt bokmärke till en siffra mellan 1-32.

**Så här gör du:** När du är på det ställe i boken som du vill markera trycker du på knappen "**set**" följt av ett nummer mellan **1-32** och avslutar genom att trycka på knappen "**bookmark**". Du har nu skapat ett bokmärke. För att komma till detta bokmärke trycker du på knappen "**go to**" följt av det **nummer** som du har valt och avslutar med "**bookmark**". Du kommer nu att hamna på det ställe du valt att markera. Man kan även låta spelaren numrera bokmärken på närmast lediga plats.

Tryck då på **"set"** följt av **"bookmark"**. För att komma till inlagda bokmärken trycker man på **"bookmark"** och använder sig sedan av pil framåt och pil bakåt för att hoppa mellan bokmärken.



*Tips: När man står i bokmärkeläge kan man **dubbelklicka** på den röda mittknappen för att få upp en lista över befintliga bokmärken*

#### Radera bokmärken

Vill du radera bokmärken så kan du antingen skriva över de befintliga bokmärkena eller hålla in knappen **"bookmark"** i ca 5 sekunder (en röst bekräftar kommandot med att säga **"noll bokmärken"**). Genom denna manöver kommer samtliga bokmärken för samtliga böcker att vara raderade.

#### Sidsökning

Du kan enkelt komma till vilken sida du vill i boken, förutsatt att Daisyskivan stödjer den funktionen.

**Så här gör du:** Tryck på knappen **"Go to"** (även markerad med stjärna) följt av **valfritt sidnummer** och avsluta med knappen **"page"**. Spelaren kommer att börja läsa på vald sida. Om skivan inte stödjer denna funktion eller att en felaktig sida har valts så kommer ett kort surrljud att höras.

#### Bläddra sida

För att bläddra till nästa sida trycker man på knappen **"page"** följt av **pil framåt** (knapp 6). För att bläddra till föregående sida trycker man på knappen **"page"** följt av **pil bakåt** (knapp 4).

**Obs!** Detta förutsätter att sidsökning stöds.

#### Komma till början i boken

Tryck knappen **"go to"** följt av **"page"** så kommer man till början av boken.

#### Knappen undo/redo

Om du vill ångra ditt senaste kommando så trycker du på knappen **"undo/redo"** som sitter strax ovanför textdisplayen. Du hamnar då på det ställe du var innan det senaste kommandot. Trycker du en gång till på knappen så kommer du tillbaka där du var innan du ångrade dig.

#### Var i boken är jag?

Håller du in **"undo/redo"** knappen i ca 5 sekunder kommer spelaren att läsa upp var i boken du är samt längden på boken och även säga vilken version din spelare har.

#### Återställning

Om man vill radera minnet i spelaren så att den inte kommer ihåg senast spelade skivor och bokmärken, skall man använda återställningsfunktionen.

**För återställning:** Sätt på spelaren utan någon skiva i. Efter att spelaren säger **"kontrollera skivan"** skall man hålla ner **"pil nedåt"** (knapp 8) i ca 5 sek tills spelaren säger **"noll bokmärken – noll titel"**. Stäng av spelaren

#### Knapplås

På höger sida av spelaren finns ett knapplås. Knapplåset har två olika lägen – **ON** eller **OFF**. När knappen är i läge **ON** så är **knappsatsen låst** och du kan inte sätta på eller stänga av spelaren. Fördelen med detta är att du kan låsa spelaren när du har den i fickan eller i en väska, så att den inte av misstag hoppar till nästa kapitel eller dylikt.



## Felsökning

1. När du slår på spelaren säger en röst ”**Telex Scholar – låst**” och stänger av.

**Åtgärd:** Se till att knappläset på den högra sidan av spelaren står på ”**OFF**”

2. Spelaren säger ”**läser skivan – vänta**” men kommer aldrig igång.

**Åtgärd:** Se till att batteriluckan är ordentligt stängd. Kontrollera även att du har satt skivan med rätt sida nedåt, samt att skivan är hel och ren.

3. När man startar spelaren stänger den direkt av sig själv utan att lämna felmeddelandet i punkt 1.

**Åtgärd:** kontakta din återförsäljare – spelaren behöver troligen bytas ut eller repareras.

4. Spelaren startar som vanligt men **inget ljud** hörs från hörlurarna alternativt enbart ljud i höger hörlur.

**Åtgärd:** Kontrollera att volymen är på och att hörlurarna är ordentligt anslutna till hörlursuttaget.

5. Det går inte att komma till vald sida (ett kort surrljud hörs efter inmatad sida)

**Åtgärd:** Kontrollera att Daisyboken **stödjer sidsökning** och att sidan du matat in verkligen finns i boken. (Vissa böcker börjar på en annan sida än sidan 1)



INLÄSNINGSTJÄNST AB