

Bruksanvisning

för
Plextalk PTN



Inläsningstjänst AB

Stubbsundsvägen 11

131 41 NACKA

Tel: 08-556 115 50

info@inlasningstjanst.se

www.inlasningstjanst.se

1. Innehållsförteckning
 - 1.1. Komma igång med PLEXTALK
 - 1.2. Öppna kartongen
 - 1.3. Vänd apparaten rätt
 - 1.4. Anslut till en strömkälla
 - 1.5. Slå på eller av strömmen
 - 1.6. Mata in en CD-skiva
 - 1.7. Spela en skiva
 - 1.8. Ändra volymen
 - 1.9. Mata ut en CD-skiva
 - 1.10. Stäng av apparaten

2. Bruksanvisning

2.1 Säkerhet

3. Skötsel av batterier

- 3.1. Ladda batterierna
- 3.2. Batteriernas livslängd
- 3.3. Batteridrift

4. Funktioner på PLEXTALK

- 4.1. Huvudfunktioner
- 4.2. Vad finns i kartongen
- 4.3. Om den medföljande CD-skivan
- 4.4. Spara kartongen
- 4.5. Daisyspelare orientering
- 4.6. Anslutning till en strömkälla
- 4.7. Stäng på/av strömmen
- 4.8. Villkorslös avstängning

5. Tangentplacering

- 5.1. Apparats ovansida
- 5.2. Apparats framsida
- 5.3. Apparats baksida
- 5.4. Apparats vänstra sida
- 5.5. Mata in eller ut User guide (daisy) CD

6. Basfunktioner

- 6.1. Spela/Stopp
- 6.2. Snabbspolning bakåt och framåt
- 6.3. Ändra volymen
- 6.4. Ändra volym på röstguiden
- 6.5. Justera klangfärgen
- 6.6 Ändra hastighet

7. Kontrollera din POSITION i en DAISY BOK

- 7.1. Tillgänglig information
- 7.2. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ
- 7.3. Sektionen sidinformation innehåller följande alternativ

7.4. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ

8. Navigera i en DAISY BOK

- 8.1. Välja en Titel
- 8.2. Flytta dig i olika Nivåer (Sektioner)
- 8.3. Flytta dig sida för sida
- 8.4. Flytta dig grupp för grupp
- 8.5. Flytta dig i tid
- 8.6. Flytta till början eller slutet av en bok
- 8.7. Flytta dig fras för fras

9. Bokmärken

- 9.1. Sätta ett bokmärke
- 9.2. Gå till ett bokmärke
- 9.3. Ta bort alla bokmärken
- 9.4. Fortsätta lyssna från ett bokmärke

10. Navigera i en musik-CD (CD-DA) och MP3-CD

- 10.1 Kontrollera din Position i en musik-CD (CD-DA)
- 10.2. Tillgänglig information
- 10.3. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ
- 10.4. Sektionen spårinformation innehåller följande alternativ
- 10.5. Sektionen skivinformation innehåller följande alternativ
- 10.6. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ
- 10.7. Byta spår
- 10.8. Flytta till början eller slutet
- 10.9. Kontrollera din position i en MP3-CD
- 10.10. Tillgänglig information
- 10.11. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ
- 10.12. Sektionen spårinformation innehåller följande alternativ
- 10.13. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ
- 10.14. Navigera i en MP3-CD
- 10.15. Flytta mellan olika album
- 10.16. Byta spår
- 10.17. Flytta till början eller slutet

11. Automatisk avstängning

- 11.1. Inställning av automatisk avstängning
- 11.2. Avbryta den automatiska avstängningen
- 11.3. Hur vet jag kvarvarande tid till automatisk avstängning

12. Spelare INFORMATION

13. Problemlösning

14. Tekniska data

1.1. Komma igång med PLEXTALK

Tack för att du köpte Plextalk! Vi hoppas att du ska få mycket nöje av att läsa digitala talböcker med den här unika produkten. Den här sektionen ger dig all information du behöver för att komma igång med att använda Plextalk, från det du öppnar kartongen till du börjar läsa digitala talböcker.

1.2. Öppna kartongen

Kartongen som du just har öppnat innehåller följande:

Plextalk Daisyspelare, en AC/DC adapter placerad vid sidan av daisyspelaren, i ett eget separat fack. En plastpåse innehållande dokument på svartskrift, samt CD-skivan som du lyssnar på. Denna skiva innehåller en sektion som behandlar att komma igång, varefter själva bruksanvisningen börjar.

1.3. Vänd apparaten rätt

Placera Plextalk på ett bord framför dig, med knapparna vända uppåt. Vrid apparaten så att högtalarens galler är uppe i det övre högra hörnet.

1.4. Anslut till en strömkälla

Första gången du använder Plextalk måste du koppla den till en strömkälla. Batterierna kan ha förlorat sin kraft under transporten från tillverkaren, även om de var fulladdade vid leverans från fabriken.

Nätadaptorn har två sladdar. Den ena har en vanlig stickkontakt som du kopplar till ett vägguttag. Den andra sladden har en liten rund kontakt som passar i uttaget på apparatens baksida. Detta uttag är placerat långt ner mot bordet, samt bara en liten bit från apparatens vänstersida.

1.5. Slå på eller av strömmen

Strömbrytaren är den runda, lite försänkta knappen som är placerad i mitten längs den högra sidan, på apparatens ovansida. Tryck ner denna knapp och håll den intryckt i en sekund, släpp sedan upp knappen. Du hör nu en melodislinga och en grön lysdiod börjar lysa, som bekräftelse på att apparaten är påslagen.

1.6. Mata in en skiva

Skjut nu in en CD-skiva i inmatningsspringan på apparatens framsida. När du skjutit in skivan lite mer än halvvägs, så tar mekanismen automatiskt in skivan, varvid uppspelningen startar. Bruka inte våld. Var noga med att inte sätta några fingeravtryck på skivans blanka undersida. Fingeravtryck och smuts är de vanligaste orsakerna till att skivor inte går att läsa.

1.7. Spela en skiva

Om skivan kan läsas riktigt, så läser röstguiden upp typ av skiva samt bokens titel om det är en daisybok. Om skivan inte kan spelas eller om det är fel på skivan eller om skivan ligger upp och ner, så säger röstguiden "Felaktig eller skadad skiva". Tryck på mata ut knappen för att mata ut skivan. Mata ut knappen är den fyrkantiga knappen som är placerad i det nedre högra hörnet närmast dig. I vissa fall så matar apparaten själv ut skadade eller upp och nervända skivor.

1.8. Ändra volymen

Knapparna för att ändra volymen upp eller ner, är placerade på apparatens översida i mitten längs bakkanten. Dessa knappar ser ut som en halvmåne. Tryck på den översta knappen för att öka volymen och den nedersta för att sänka volymen.

1.9. Mata ut en CD-skiva

Knappen för att mata ut skivan är placerad i det nedre högra hörnet på apparatens ovansida och har en fyrkantig form. För att mata ut skivan tryck ner knappen, röstguiden säger "Mata ut" och efter någon sekund så matas skivan ut ur springan på apparatens framsida.

1.10. Stänga av apparaten

För att stänga av strömmen, tryck in strömbrytaren och håll den intryckt någon sekund. Du hör nu en melodislinga och en grön lysdiod börjar blinka.

Det här är slutet på sektionen Att komma i gång.

* OBS! Den här sektionen beskriver endast de basfunktioner som är nödvändiga för att kunna börja läsa digitala talböcker. Om du vill lära dig mer om din nya Plectalk och allt vad du kan göra med den, så bör du läsa fortsättningen av denna bruksanvisning.

2. Bruksanvisning

Tack för att du köpte Plectalk. Vi hoppas att du skall få många års nöje av att läsa digitala talböcker med din nya Plectalk daisyspelare. Denna daisyspelare från Plectalk har designats så att den skall vara lättanvänd för människor med olika form av funktionshinder, som gör det svårt eller omöjligt att läsa böcker på svartskrift. Den här daisyspelaren kan köras både på batterier och på nätdrift så du får maximal flexibilitet. Om du har frågor som rör användandet, om du behöver hjälp med reparation eller har några andra frågor, så bör du kontakta din återförsäljare.

2.1. Säkerhet

Viktigt! Iakttag försiktighet, läs igenom följande, i annat fall gäller inte garantin.

- Om Plextalk inte fungerar som den skall, eller uppför sig onormalt, kontakta din återförsäljare.
- Om det kommer rök eller lukt från Plextalk, stäng av den omedelbart och koppla ur nätsladden.
- Använd Plextalk endast liggande.
- Låt inte sand eller smuts komma i kontakt med Plextalk, det kan göra den oreparabel.
- Använd inte din Plextalk där det förekommer starka radiovågor eller annan strålning.
- Använd inte Plextalk nära radio- eller tv-apparater, de kan störa din Plextalk.
- Använd endast för apparaten avsedd nätadapter.
- Använd inte Plextalk på följande platser:
i bilar med stängda fönster, i direkt solljus eller nära värmeelement, där det förekommer starka vibrationer, nära starka magnetfält, som till exempel högtalare.
- Rengör Plextalk med en lätt fuktad bomullstrasa.
- Koppla alltid bort nätadaptern då du rengör Plextalk.
- Rengör CD-skivor med en ren bomullstrasa, för att få bort damm och fingeravtryck.
- Börja att rengöra från centrum och utåt, rotera inte i cirklar.
- Använd inte din daisyspelare i åskväder.
- Använd inte din Plextalk i närheten av vatten, till exempel i badrum.
- Koppla aldrig in eller ur något med våta händer.
- Avlägsna inte det inbyggda batteriet.
- Värm inte upp batteriet i mikrougn eller liknande.
- Använd endast av Plextor rekommenderat batteri. Om det behöver ersättas kontakta din återförsäljare.
- Försök inte själv öppna eller reparera din daisyspelare, överlåt det till en tekniker.
- Stäng omedelbart av apparaten och ta ur sladden till nätadaptern om det skulle komma vätska eller metallspån i Plextalk.
- Spela inte med för hög volym, detta kan leda till hörselskador.
- Dra inte i sladden då du skall ta ur en kontakt.
- Förvissa dig om att Plextalk och nätadaptern är riktigt och säkert inkopplade.
- CD-skivan roterar med hög hastighet, så du får inte sätta etiketter på skivorna. Detta leder till obalans.
- Använd endast standard 5,25 tums CD-skivor. Det går inte att använda skivor formade som figurer eller kreditkort.

3. Skötsel av batteri

3.1 Laddning av batteri

När du använder din Plextalk för första gången eller om den inte har använts under en månad, anslut den då till elnätet för att ladda den inbyggda klockan. Normalt tar det fyra timmar att ladda batterierna fullt. Vi rekommenderar att följande procedur upprepas var sjätte månad.

1. Ladda batteriet fullt i 24 timmar.
2. Använd Plextalk daisyspelare på batteriet tills det är helt urladdat.
3. Ladda upp batteriet i 24 timmar.

3.2. Batteriets livslängd

Batteriets livslängd beror på hur ofta det används och hur ofta det laddas. Dess livslängd blir kortare, om man laddar det ofta. När den användbara tiden mellan laddningarna blir för kort, så måste batteriet bytas ut. Kontakta din återförsäljare då du behöver ett nytt batteri. Batteriets livslängd och hållbarhet varierar beroende på omgivningstemperaturen.

3.3. Batteridrift

Automatisk avstängning vid låg batterinivå. Du kan höra batteriets kvarvarande laddning genom att trycka på "Informationsknappen".

4. Funktioner på Plectalk

Plectalk har omfattande funktioner.

Den har exceptionellt bra prestanda.

Kan köras på batterier.

Är tillförlitlig och användarvänlig.

Den här daisyspelaren stöder olika format och kan med lätthet användas av personer i alla åldrar.

Det finns ett inbyggt laddningsbart batteri med kraft för 5 timmars körning utan uppladdning.

4.1. Huvudfunktioner

Elegant utseende som gör den lätt att använda för personer i alla åldrar.

Du kan lyssna på musik-CD (cd-da), mp3 och daisy 2.0/2.02.

Röstguide för enkel användning.

Enkel självladdande mekanism med en springa att sätta skivan i.

Inbyggd högtalare med hög kvalitet.

Inbyggt laddningsbart batteri med kraft för 5 timmars bruk.

Funktion för automatisk avstängning.

Funktion för att lägga in bokmärken.

Enkel navigering.

Funktion för att hoppa sida för sida eller i tid.

Möjlighet att höja eller sänka spelhastigheten.

4.2. Kartongens innehåll

Plectalk Daisyspelare, en AC/DC adapter placerad vid sidan av daisyspelaren, i ett eget separat fack. En plastpåse innehållande dokument på svartskrift, samt CD-skivan som du lyssnar på. Denna skiva innehåller en sektion som behandlar att komma igång, varefter själva bruksanvisningen börjar. (OBS! På engelska och japanska).

4.3 Om den medföljande CD-skivan

CD-skivan innehåller denna bruksanvisning i daisy-format, på engelska och japanska samt i text-format på engelska.

4.4 Spara kartongen

Spara kartongen och packmaterialet efter upppackning av din daisyspelare. Kartongen och packmaterialet är utformat så att det skall tåla slag och stötar vid transporter och apparaten skall inte ta någon skada. Om du behöver sända din daisyspelare för reparation, använd originalkartongen och dess packmaterial.

4.5. Daisyspelare orientering

Placera Plextalk på ett bord framför dig, med knapparna vända uppåt. Vrid apparaten så att högtalarens galler är uppe i det övre högra hörnet. Nu har du inmatningsspringan för CD-skivan i apparatens framkant vänd mot dig.

4.6. Anslut till en strömkälla

Första gången du använder Plextalk måste du koppla den till en strömkälla. Batterierna kan ha förlorat sin kraft under transporten från tillverkaren även om de var fulladdade vid leverans från fabriken. Nätdaptern har två sladdar. Den ena har en vanlig stickkontakt som du kopplar till ett vägguttag. Den andra sladden har en liten rund kontakt som passar i uttaget på apparatens baksida. Detta uttag är placerat långt ner mot apparatens undersida samt bara en liten bit från apparatens vänstersida. Koppla nu den lilla runda kontakten till uttaget på spelarens baksida och sätt stickkontakten i ett vägguttag.

4.7. Slå på eller av strömmen

A. Strömbrytaren är den runda, lite försänkta knappen som är placerad i mitten längs den högra sidan, på apparatens ovansida. Tryck ner denna knapp och håll den intryckt i en sekund släpp sedan upp knappen. Du hör nu en melodislinga och en grön lysdiod börjar lysa, som bekräftelse på att apparaten är påslagen. Om det inte finns någon skiva i apparaten, så säger röstguiden "Ingen skiva". Om det ligger en skiva i apparaten, säger röstguiden, "Skiva, Typ av skiva", därefter startas uppspelningen från den position där du stoppade uppspelningen senast.

B. För att stänga av strömmen, tryck in strömbrytaren och håll den intryckt någon sekund. Släpp sedan knappen. Du hör nu en melodislinga, och en grön lysdiod börjar blinka. Röstguiden säger "Stäng av".

4.8. Villkorlös avstängning

Om Plextalk skulle haka upp sig av någon anledning, kan du använda dig av funktionen "Villkorlös avstängning". Genom att samtidigt hålla strömbrytaren och knappen för automatisk avstängning intryckta i 8 sekunder.

5. Tangentplacering

5.1 Apparats ovansida

Längs apparatens bakkant i mitten sitter tre upp- och nerknappar, formade som en halvmåne. Dessa är från vänster ton, volym och hastighet. Tryck på de översta knapparna för att öka ton, volym eller hastighet. Tryck på de nedersta knapparna för att minska ton, volym eller hastighet. Röstguiden läser upp vilken knapp du trycker på samt om du ökar eller minskar.

I mitten så hittar du förflyttningsknapparna. De bildar ett kors som pekar upp, ner, vänster och höger. Med dessa knappar kan du förflytta dig mellan olika sidor, kapitel eller till början eller slutet av skivan.

Under dessa knappar så finner du en stor rektangulär knapp. Det är start/stoppknappen. Till vänster om denna knapp sitter snabbspolning bakåt och till höger sitter snabbspolning framåt.

Till höger om denna grupp knappar, i apparatens nedre högra hörn, sitter mata ut knappen som används för att mata ut CD-skivan. Röstguiden säger "Mata ut".

Strömbrytaren är placerad i mitten längs högersidan och är en smula nedsänkt. Alldeles till vänster om strömbrytaren sitter det en liten rund knapp, det är knappen för automatisk avstängning. Du kan välja att stänga av automatiskt efter 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter eller Av.

I mitten längs vänsterkanten hittar du en oval knapp. Det är infoknappen (Information). Då du trycker på denna knapp får du information om bland annat spelad tid, kvarvarande tid, batteriets laddning osv.

I apparatens nedre vänstra hörn sitter det en vinklad knapp. det är knappen för bokmärke. Med denna knapp kan du lägga in eller ta bort bokmärken.

5.2. Apparats framsida

Inmatningspringan för att mata in och mata ut CD skivor är placerad på apparatens framsida. Mata in din DAISY-bok, musik-CD eller MP3-CD i den här springan. När du har skjutit in skivan till nästan hälften, så tar mekanismen in skivan automatiskt. Om skivan skulle ligga upp och ner, så säger röstguiden "Felaktig eller skadad skiva".

5.3. Apparats baksida

Långt ner till vänster på apparatens baksida sitter uttaget för att ansluta Plextalk till en AC-DC nätadapter. Detta är det enda uttaget på apparatens baksida, så du kan inte göra fel.

5.4. Apparats vänstra sida

På apparatens vänstra sida sitter uttagen för hörlurar eller yttre högtalare och uttaget för fotpedal. Uttaget längst bak är för fotpedalen som du kan manövrera start och stopp med. Uttaget längst fram är för att koppla in hörlurar eller yttre högtalare i.

5.5. Mata in eller ut Userguide (daisy) CD

Mata in CD-skivan i springan på apparatens framsida. Se till så att du vänder skivan rätt med den blanka sidan neråt. I annat fall säger röstguiden "Felaktig eller skadad skiva". Daisyspelaren skall säga "Skiva, Daisybok, Bok 1, totalt antal böcker 2. User Guide CD". Mata ut skivan genom att trycka på den fyrkantiga knappen i apparatens nedre högra hörn. Röstguiden säger, "Mata ut". Lägg sedan tillbaka skivan i dess förpackning.

6. Basfunktioner

6.1 Spela/Stopp

Spela/Stopp knappen används för att starta eller stoppa uppspelningen av en DAISY-CD, Musik-CD eller MP3-CD. För att starta uppspelningen, tryck en gång på Spela/Stopp. För att stoppa uppspelningen tryck en gång till på Spela/Stopp. Om du trycker på Spela/Stopp och håller den intryckt så hör du det aktuella kapitlets namn.

6.2. Snabbspolning bakåt och framåt

Dessa båda knappar möjliggör snabb förflyttning bakåt och framåt. För att spola bakåt, tryck på den vänstra knappen. För att spola framåt, tryck på den högra knappen. Då du håller en av dessa knappar intryckt, så hör du CD-skivan snabbspola på samma vis som ett kassetband gör. Hastigheten ökar i tre steg, 4 gånger, 8 gånger och 16 gånger. I detta läge så kan du släppa knappen och snabbspolningen fortsätter till du trycker på Spela/stopp.

6.3. Ändra volymen

Volymkontrollen är placerad högst upp i mitten på ovansidan, längs apparatens bakkant. Volymkontrollen är den största knappen. För att öka volymen tryck på den översta knappen, för att sänka tryck på den nedersta knappen. Volymen kan justeras från 0 till 20 och ökar 1 steg i taget.

Om du håller den översta knappen intryckt ökar volymen stegvis med ett steg i taget. Håller du den nedersta knappen intryckt sänker man volymen ett steg i taget. Vill du återställa volymen till dess standardinställning, tryck in både upp och ner knappen samtidigt. Röstguiden läser upp vilken knapp du trycker på.

6.4. Ändra volymen på röstguiden

Volymen på röstguiden kan justeras genom att man håller ner Info knappen och samtidigt trycker på någon av volymknapparna.

- A. För att öka volymen på röstguiden, håll infoknappen intryckt och tryck samtidigt på volym upp knappen.
 - B. För att sänka volymen på röstguiden, håll infoknappen intryckt och tryck samtidigt på volym ner knappen.
- Röstguiden säger "Guide volym. Röstguidens volym kan justeras från 0 till 20 i steg om 1 vid varje tryck.

6.5. Justering av klangfärg

Tonkontrollen är de små knapparna till vänster om volymkontrollen.

- A. För att öka klangfärgen tryck på den översta knappen.
- B. För att minska klangfärgen tryck på den nedersta knappen.

Klangfärgen kan justeras från -6 till +6, standardvärdet är 0. Du kan återställa klangfärgen till dess standardvärde genom att trycka på båda knapparna samtidigt.

6.6 Ändra hastighet

Hastighetskontrollen är de små knapparna till höger om volymkontrollen.

- A. För att öka hastigheten, tryck på den översta knappen.
- B. För att minska hastigheten, tryck på den nedersta knappen.

Hastigheten kan justeras från -2 till +8, standardinställningen är 0. Du kan återställa hastigheten till dess standardvärde genom att trycka på båda knapparna samtidigt.

7. Kontrollera din position i en daisybok

Plextalk daisyspelare kan ge dig information om den daisybok som du lyssnar på genom att du trycker på infoknappen. Tryck en gång på infoknappen och all tillgänglig information läses upp. Tre sektioner med följande innehåll: aktuell position, sidinformation och batteriinformation. Tryck och släpp info knappen tills du hör den sektion du vill ha information om.

7.1. Tillgänglig information

7.2. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

Spelad tid: spelad tid från bokens början, till positionen där du befinner dig.

Återstående: återstående tid från positionen där du befinner dig, till bokens slut.

Totalt: bokens totala speltid.

7.3. Sektionen sidinformation innehåller följande alternativ

Aktuell sida: den aktuella sidans sidnummer.

Sidantal: antal boksidor, i den aktuella boken.

7.4. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ

Denna sektion ger information om batteriets status och innehåller följande alternativ.
AC-status eller aktuell laddningsstatus: (när AC nätadaptern är ansluten).
Nätadapterns status och om batteriet laddas eller är fulladdat.
Batteristatus: (när AC nätadapter inte är ansluten och CD är inmatad).
Batteriets kvarvarande laddning i procent.

8. Navigera i en daisybok

I mitten på ovansidan hittar du förflyttningsknapparna. De bildar ett kors, där knapparna pekar uppåt, neråt, vänster och höger. Med dessa knappar kan du förflytta dig från ett bokelement till ett annat. Vidare kan du flytta dig från kapitel till kapitel, från sida till sida osv.

Daisyböcker är utformade så att de har rubriker för varje post med innehåll. Detta ger dig möjlighet att enkelt navigera igenom dessa genom att trycka på vänster- eller högerknappen, för att flytta bakåt eller framåt, ett bok element i taget.

Notera: Du kan välja att flytta mellan följande alternativ, boktitel, kapitel, sida, stycke eller andra element definierade av bokens producent.

8.1 Välja en titel

Om din daisybok har två eller tre titlar på samma CD-skiva, tryck på upp- eller nerknappen tills du hör röstguiden säga "Aktuell bok 1 Totalt antal böcker 3" och sedan bokens titel. Tryck nu på vänster eller höger knapp för att välja mellan de olika boktitlarna. Röstguiden säger "Bok 1, Bok 2, Bok 3, osv". Stanna på önskad boktitel och uppspelningen startar automatiskt.

8.2. Flytta mellan olika nivåer. (Sektion)

En daisybok är ofta uppbyggd i nivåer. En bok kan ha 20 kapitel på nivå 1. Sedan kan det finnas 3 underrubriker i varje kapitel. Under vart och ett av dessa underrubriker kan det finnas ytterligare rubriker. Detta kallas för nivåer.

Daisyspelaren startar alltid i nivå 1. För att byta nivå, tryck på upp eller ner knappen till du hör röstguiden säga "Nivå1, Nivå 2, Nivå3, osv". Därefter kan du trycka på vänster eller höger knapp för att välja önskat avsnitt i den valda nivån. Uppspelningen startar automatiskt.

Notera: De olika nivåerna skapas av bokens producent. Har producenten bara skapat en nivå i boken, kan du inte flytta dig i nivå två.

8.3. Flytta sida för sida

För att flytta från sida till sida, tryck på Upp eller Ner knappen till du hör röstguiden säga "Sida". Tryck sedan på vänster eller höger knapp och du flyttar en sida för varje tryckning. Vänster och höger knappen tillåter även att du flyttar tio sidor åt gången, för att du snabbare skall kunna gå till en önskad sida.

För att flytta tio sidor åt gången, så trycker du först på upp eller ner knappen tills röstguiden säger "Sida". Tryck sedan på vänster eller höger knappen och håll den intryckt. Du hoppar nu framåt eller bakåt tio sidor i taget. När du närmar dig önskad sida, släpper du knappen. Tryck nu upprepade gånger på vänster eller höger knappen, för att flytta en sida i taget, släpp knappen när du kommer till önskad sida. Uppspelningen startar automatiskt då du släpper knappen.

8.4. Flytta grupp för grupp

En sektion har ofta flera olika stycken i texten. Dessa olika stycken kan ha varsin titel. En grupp kan således vara till exempel tre av dessa stycken. Medan tre andra stycken kan vara en annan grupp. För att flytta mellan grupper tryck på upp eller ner knappen till röstguiden säger "Grupp". Detta läge möjliggör förflyttning mellan grupperna med hjälp av vänster eller höger knapp.

Du kan effektivt navigera inom sektioner i DAISYböcker som har grupperade stycken. Om det inte finns några grupper angivna i boken, så kan du inte välja grupp med upp eller ner knapparna.

8.5. Flytta i tid

För att flytta till en speciell tidpunkt, tryck på Upp eller Ner knappen till du hör röstguiden säga "Tid". Tryck sedan på vänster eller höger knapp och du flyttar en minut för varje tryckning. Vänster och höger knappen tillåter även att du flyttar tio minuter åt gången, för att du snabbare skall kunna gå till en önskad tidpunkt. För att flytta tio minuter åt gången, så trycker du först på upp eller ner knappen till röstguiden säger "Tid". Tryck sedan på vänster eller höger knappen och håll den intryckt. Du hoppar nu framåt eller bakåt tio minuter i taget. När du närmar dig önskad tidpunkt, släpper du knappen. Tryck nu upprepade gånger på vänster eller höger knappen, för att flytta en minut i taget, Släpp knappen då du kommer fram till önskad tidpunkt. Uppspelningen startar automatiskt då du släpper knappen.

8.6. Flytta till början eller slutet av boken

För att flytta till början eller slutet i en bok, tryck på upp eller ner knappen till du hör röstguiden säga "Början eller slutet". Tryck en gång på vänster knapp för att flytta till början eller en gång på höger knapp för att flytta till slutet av boken.

8.7. Flytta fras för fras

Fras är den grundläggande enheten i daisyssystemet. När man läser ett stycke tar man andningspauser. Tiden mellan två andningspauser kallas för fras. En fras kan vara från någon sekund upp till tio sekunder. Fraserna separeras sålunda i inspelningen av andningspauserna. Du kan utnyttja fras för att repetera en passage som du inte uppfattade på rätt sätt. Tryck på Bakåt knappen en gång för att backa en fras eller på framåt knappen för att hoppa fram en fras.

9. Bokmärken

Knappen för bokmärke sätter ut ett bokmärke på den valda sidan för att du skall lätt kunna hitta sidan senare.

9.1. Sätta ett bokmärke

Tryck på knappen bokmärke en gång vid önskad position. Röstguiden säger "Lägg in bokmärke 1, Bekräfta". Tryck sedan på Spela/Stopp knappen en gång för att bekräfta. Röstguiden säger "Utför, Bokmärke 1, Inlagt". För att avbryta bokmärke, tryck på knappen bokmärke till du hör röstguiden säga "Avbryt" eller tryck på valfri förflyttningsknapp. Varje bokmärke tilldelas automatiskt ett nummer. Upp till tiotusen bokmärken kan sparas i Plectalks interna minne. Bokmärkena kan tilldelas nummer 1, upp till 10000. Då man lägger in bokmärke 10000, så raderas automatiskt det äldsta bokmärket. Plectalk kan även spara information för upp till 1000 daisyböcker.

9.2. Gå till ett bokmärke

Tryck på Upp eller Ner knappen till röstguiden säger "Bokmärke". Tryck sedan på vänster eller Höger knapp för att gå till önskat bokmärke. Uppspelningen startar automatiskt då du släpper knappen.

9.3. Ta bort alla bokmärken

Tryck på knappen Bokmärke två gånger. Du hör då röstguiden säga "Radera alla bokmärken i denna bok, Bekräfta". Tryck nu på Spela/Stopp knappen för att bekräfta. Röstguiden säger "Utför, Avslutad". För att avbryta radera alla bokmärken, tryck på knappen bokmärke till du hör röstguiden säga "Avbryt". Eller tryck en gång på valfri förflyttningsknapp.

OBS! Bokmärken och deras position sparas alltid för varje bok.

9.4. Fortsätta lyssna från ett bokmärke

Varje gång du trycker på stopp, skapar Plectalk ett bokmärke för varje bok du läser. När du sätter in en bok som du tidigare har läst en bit i, startar automatiskt Plectalk från den position där du senast slutade läsa. OBS! Dessa av Plectalk sparade bokmärken försvinner då du fortsätter att läsa.

10. Navigera i en musik-CD (CD-DA) och MP3-CD

Du kan använda Plectalk som en CD-spelare för att lyssna på musik-CD och mp3-CD. Plectalk ger dig högre kapacitet än en vanlig kommersiell CD-spelare.

10.1. Kontrollera din position i en Musik-CD (CD-DA)

Plextalk ger dig information om den musik-CD du lyssnar till genom att trycka på Info knappen. Tryck en gång på Info knappen och all tillgänglig information läses upp. Fyra sektioner med följande innehåll: aktuell position, spårinformation, skivinformation och batteriinformation. För att gå direkt till önskad sektion, tryck på info knappen till du hör önskad sektion.

10.2. Tillgänglig information

10.3. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

Aktuellt spår: det aktuella spårets nummer.
Sista spår på detta album: albumets sista spår.

10.4. Sektionen spårinformation innehåller följande alternativ.

Spelad tid: spelad tid från spårets början till positionen där du är.
Återstående: återstående tid från positionen där du är, till spårets slut.
Totalt: totala speltiden för spåret du lyssnar på.

10.5. Sektionen skivinformation innehåller följande alternativ.

Spelad tid: spelad tid från skivans början till positionen där du är.
Återstående: återstående tid från positionen där du är till skivans slut.
Totalt: CD-skivans totala speltid.

10.6. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ.

Denna sektion ger information om batteriets status och innehåller följande alternativ.
AC status eller aktuell laddningsstatus: (när AC nätadaptern är ansluten)
Nätadapterns status och om batteriet laddas eller är fulladdat.
Batteri status: (när AC nätadapter inte är ansluten och CD är inmatad).
Batteriets kvarvarande laddning i procent.

10.7. Byta spår

För att byta spår trycker du först på Upp eller ner knapparna, till du hör röstguiden säga "Spår". Tryck sedan på vänster eller höger knapp för att flytta till nästa eller föregående spår. Röstguiden läser upp spårets nummer.

10.8. Flytta till början eller slutet

För att flytta till början eller slutet av en skiva, tryck först på Upp eller Ner knapparna till du hör röstguiden säga "Början eller slutet". Tryck sedan på vänster knapp för att flytta till början och på höger knapp för att flytta till slutet på skivan.

Funktionerna för dessa knappar är samma som då du läser en bok.

Knappen Bokmärke, se avsnitt 9.

Snabbspolning bakåt och framåt, se avsnitt 6.2.

Tonkontroll, se avsnitt 6.5.

Volymkontroll, se avsnitt 6.3.

Ändra hastighet, se avsnitt 6.6.

10.9. Kontrollera din position i en MP3-CD

Plextalk ger dig information om den mp3-CD du lyssnar på genom att trycka på Info knappen. Tryck en gång på Info knappen och all tillgänglig information läses upp.

Tre sektioner med följande innehåll: aktuell position, spårinformation och batteriinformation. För att gå direkt till önskad sektion, tryck på info knappen till du hör önskad sektion.

10.10. Tillgänglig information

10.11. Sektionen aktuell position innehåller följande alternativ

Aktuellt album: det aktuella albumets nummer.

Aktuellt spår: det aktuella spårets nummer.

Sista spår på detta album: albumets sista spår.

Totalt antal album: antalet album på denna mp3 skiva.

10.12. Sektionen spårinformation innehåller följande alternativ

Spelad tid: spelad tid från spårets början, till positionen där du är.

Återstående: återstående tid från positionen där du är, till spårets slut.

Totalt: totala speltiden för spåret du lyssnar på.

10.13. Sektionen batteriinformation innehåller följande alternativ

Denna sektion ger information om batteriets status och innehåller följande alternativ.

AC status eller aktuell laddningsstatus: (när AC nätadaptern är ansluten)

Nätadapterns status och om batteriet laddas eller är fulladdat.

Batteri status: (när AC nätadapter inte är ansluten och CD är inmatad).

Batteriets kvarvarande laddning i procent.

10.14. Navigera I en MP3-CD

10.15. Flytta mellan olika album

För att flytta mellan olika album, tryck på Upp eller ner knappen till du hör röstguiden säga "Album". Tryck sedan på vänster eller höger knapp för att flytta till ett annat album.

10.16. Byta spår

För att flytta mellan olika spår, tryck på Upp eller ner knappen till du hör röstguiden säga "Spår". Tryck sedan på vänster eller höger knapp för att flytta till ett annat spår.

10.17. Flytta till början eller slutet

För att flytta till början eller slutet på ett album, tryck på Upp eller Ner knappen till du hör röstguiden säga, "Början eller Slutet". Tryck på vänster knapp för att flytta till början eller höger knapp för att flytta till slutet på ett album.

11. Automatisk avstängning

Plextalk har en funktion som automatiskt kan stänga av apparaten efter en på förhand inställd tid. Du kan således ställa in denna funktion på en viss tid och Plextalk stänger av sig själv vid den inställda tiden. Du kan på så vis lyssna på en daisybok eller musikskiva då du skall sova och efter en på förhand inställd tid avslutas uppspelningen och apparaten stängs av.

11.1. Inställning av automatisk avstängning

Den automatiska avstängningen kan ställas in i följande tider: AV, 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter och 120 minuter. Tryck på knappen för automatisk avstängning till du hör röstguiden säga önskad tid.

11.2. Avbryta den automatiska avstängningen

Tryck på knappen för automatisk avstängning till du hör röstguiden säga "AV, Inställt".

11.3. Hur vet jag kvarvarande tid till automatisk avstängning

Om du har ställt in automatisk avstängning, tryck på knappen en gång och röstguiden säger den återstående tiden till apparaten kommer att stängas av.

12. Spelare INFORMATION

Om du behöver teknisk hjälp eller behöver lämna in din apparat för reparation kan du behöva uppge apparatens typ, version och serienummer. Du kan få röstguiden att läsa upp denna information om du håller info knappen intryckt.

13. Problemlösning

- Om det inte går att slå på spelaren, kan det bero på nätadaptern. Sätt in den lilla runda kontakten från nätadaptern i spelarens baksida och nätsladden i ett vägguttag.
- Om du inte kan mata in en CD se till att apparaten är påslagen och att en skiva redan inte sitter i.
- Om du inte kan mata ut en CD, se till så att apparaten är påslagen.
- Om röstguiden inte säger något, kan det bero på volymen för röstguiden. Öka volymen för röstguiden till du hör rösten igen.
- Om röstguiden säger "Felaktig eller skadad skiva", se till så att skivan ligger med den blanka datasidan neråt.
- Om röstguiden säger, "Batterifel", koppla bort nätadaptern från Plextalk, försök sedan att slå på plextalk igen. Om samma fel uppstår igen, kontakta din återförsäljare.
- Om röstguiden säger, "AC nätadapter fel". Koppla bort nätadaptern från spelaren och försök slå på spelaren igen. Om samma fel uppstår igen kan det bero på att du anslutit fel nätadapter. Se till så att du använder för apparaten avsedd nätadapter.
- Om röstguiden säger "Testläge", detta läge är endast avsett för tekniker. Stäng helt enkelt av Plextalk och slå sedan på den igen för att avsluta testläge.

14. Tekniska data.

Kompatibla CD skivor
Endast 12cm CD, CD-R, CD-RW

Mått
(Längd) 172mm x (bredd) 220mm x (Höjd) 56mm

Vikt
1.2kg(2.65lbs)

Strömkälla
AC nätadapter: AC 90V till 240V, 50/60Hz
DC input:+12V, 3.0A max.
Strömförbrukning vid nätdrift, (Maximum): 25W
(Vid uppspelning av en cd skiva, och laddning av batteri).

Batterityp
Nickel hydrogen

Driftstid på batteri
5 timmar

Spelbara skivor
DAISY CD (DAISY2.0/2.02), CD-DA, och MP3CD

Spelbara ljudformat
PCM, DAISY ADPCM, MPEG1/2 Layer 2 /3

Översatt från det engelska originalet Manual.txt. (Som finns på originalskivan).
Av Håkan Andersson 2004-12-01.

Adress till Plextor i Japan.
Shinano Kenshi Co.,Ltd
6-15-26, Chuo, Ueda-Shi
Nagano-ken, 386-0012 Japan
Phone +81 268 28-8009 / Fax +81 268-22-5476
Website: WWW.plextalk.com