


PLEXTALK®

PLEXTALK PTN2

Användarmanual



MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by
Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia.
<http://www.iis.fraunhofer.de/imm/>

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

Viktig Information

FCC-information

Överensstämmelsedeklaration

Modellnummer: PTN2

Handelsnamn: PLEXTALK

Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adress: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN

Denna enhet överensstämmer med del 15 av regelverket FCC och användning av enheten sker under följande två villkor:

- (1) Enheten får ej skapa skadliga störningar, och
- (2) Enheten måste hantera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan skapa driftproblem.

Denna utrustning har testats och överensstämmer med begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt del 15 av regelverket FCC. Dessa begränsningar är designade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan stråla energi i form av radiovågor, och om den inte installeras samt används enligt instruktionerna kan den skapa skadlig störning för radiokommunikation. Emellertid finns det inga garantier för att störningar inte inträffar i en specifik installation. Om utrustningen skapar skadlig störning för radio- eller TV-mottagning som kan upptäckas genom att slå på och av utrustningen bör användaren försöka en eller flera av följande åtgärder för att korrigera störningen:

- Byt plats på eller rikta om den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen i ett uttag som inte är i förbindelse med uttaget som mottagaren är anslutet till.

- Konsultera din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Observera:

Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av garantiskyldiga parter kan upphäva slutanvändarens rätt att använda utrustningen.

Innehållsförteckning

Viktig Information	2
FCC-information	2
Innehållsförteckning	4
1. Om denna manual	7
2. Lag- och copyright-information	8
2.1. Copyright-information om denna användarmanual	8
2.2. Licenser och varumärken	8
2.3. Restriktioner för kopiering	8
3. Introduktion till Daisy	10
3.1. Vad är Daisy?	10
3.2. Daisyformatets huvudegenskaper	10
3.3. Typer av Daisyböcker	11
3.4. Navigationsfunktioner i Daisyformatet	11
4. Överblick av din nya PLEXTALK	15
4.1. Allmänt	15
4.2. Funktioner i PLEXTALK	15
5. Kom igång	16
5.1. Terminologi och konventioner som används	16
5.2. Vad som finns i lådan	17
5.3. Skivan med användarmanualen	17
5.4. Beskrivning av enheten	18
5.5. Sätta in batteriet	22
5.6. Ladda PLEXTALK	22
5.7. Underhåll och batteriskötsel	23
5.8. Slå på och av PLEXTALK	24
5.9. Funktionen knappbeskrivning	25
5.10. Sätta in och mata ut SD-kort, USB-minne och CD-skivor	25
5.11. Ändra arbetsläge	27
6. Introduktion till menysystemet	28
6.1. Överblick av menyn och dess funktion	28
6.2. Aktivera och navigera menyn	28
6.3. Få hjälp när du befinner dig i menysystemet	29
7. Snabbstartinstruktioner	30
7.1. Grundläggande kontroller på enheten	30
7.2. Spela Daisyböcker	32
8. Ställa in din PLEXTALK	35

8.1. Inställningar för text till tal.....	35
8.2. Ställ in datum och tid.....	36
8.3. Välj önskat vänteljud.....	37
9. Strömfunktioner.....	39
9.1. Varning vid låg batterinivå.....	39
9.2. Funktionen energispar.....	39
9.3. Påtvingad avstängning.....	40
9.4. Automatisk avstängning.....	40
10. Uppspelningsfunktioner gemensamma för alla format.....	41
10.1. Sätta in ett SD-kort, USB-minne eller en CD-skiva.....	42
10.2. Starta och stoppa uppspelningen.....	42
10.3. Ändra volymen för uppspelning.....	43
10.4. Ändra volymen för guiderösten.....	43
10.5. Ändra hastigheten för uppspelning.....	44
10.6. Ändra tonläget för ljudet.....	45
10.7. Använda Navigationsmenyn.....	46
10.8. PLEXTALKs gruppering av filer och mappar.....	46
10.9. Välja SD-kort, USB-minne, det interna minnet eller CD-skiva	47
10.10. Information om SD-kort, USB-minne, det interna minnet eller CD-skiva.....	48
10.12. Snabbspolning framåt och bakåt.....	49
10.13. Använda bokmärken.....	49
10.14. Den inbyggda hjälpfilen.....	53
11. Spela Daisyböcker.....	55
11.1. Få information om rubriker, sidor samt böcker.....	55
11.2. Navigation bland rubriker.....	56
11.3. Flytta till början eller slutet i en Daisyboken.....	58
11.4. Sidnavigation.....	58
11.5. Navigering efter grupp.....	60
11.6. Navigation efter fras.....	60
11.7. Uppspelningsläge.....	61
12. Spela upp ljudfiler eller musikskivor.....	62
12.1. Om ljudfiler.....	62
12.2. Spelordning för filer och mappar.....	63
12.3. Begränsningar i ljudfiler.....	64
12.4. Visa information om filer och album.....	64
12.5. Navigation efter spår.....	65
12.6. Flytta till början av ett album.....	66

12.7. Navigation efter album.....	67
12.8. Välj uppspelningsläge.....	68
13. Spela upp textfiler.....	68
13.1. Information om textfiler.....	69
13.2. Skillnader mellan vanlig text och HTML.....	69
13.3. Navigering efter procent.....	70
13.4. Flytta till början eller slutet av en textfil.....	70
13.5. Navigera efter stycke, mening, ord och tecken.....	71
13.6. Navigera efter nivå (endast HTML-filer).....	72
13.7. Uppspelningsläge.....	72
14. Funktioner vid mediahantering.....	73
14.1. Tillgängliga media.....	73
14.2. Radera en bok.....	74
14.3. Allmän information om kopiera och flytta.....	74
14.4. Kopiera eller flytta Daisyböcker.....	75
14.5. Kopiera eller flytta ljudfiler och musikskivor.....	76
14.6. Kopiera eller flytta en textfil.....	79
Radera ett SD-kort.....	80
15. Andra användbara funktioner.....	82
15.1. Kontrollera systemegenskaper.....	82
15.2. Inställningar för "Överhoppningsbara element".....	82
15.3.1. Fabriksinställningar.....	83
Appendix A - Huvudspecifikationer.....	85
Appendix B - Menyhierarkin.....	89
Appendix C - Felsökning.....	92
Appendix D - Ordlista.....	96

1. Om denna manual

Gratulerar till din nya PLEXTALK. Denna manual innehåller all information du behöver för att komma igång med din nya PLEXTALK. Den har skrivits på ett sätt som ger dig möjlighet att lära dig progressivt, med grundläggande beskrivning i början som bygger upp mot mer tekniska operationer som du kan prova när du känner dig mer säker.

Denna manual finns i Daisy 3 textformat och som elektroniska filer i text- och Wordformat. Manualen i Daisy textformat finns inbyggd i PLEXTALK som en hjälpfil. Word- och textversioner av manualen finns på skivan med användarmanualen som följer med i lådan till din PLEXTALK. De elektroniska filerna ligger i en mapp med namnet "Manual".

Så snart du blivit bekant med manualens struktur kommer du att finna det enkelt att navigera till avsnitt som du vill läsa. Om du är en nybörjare på Daisyformatet är det rekommenderat att du läser denna manual från början och framåt samt lär dig under tiden. Om du är en avancerad användare eller har erfarenhet av att använda PLEXTALK kanske du vill hoppa över lite grundläggande information. Oavsett kan du finna det användbart att läsa kapitel 4 som ger en överblick av funktionerna i din nya PLEXTALK.

De som vill komma igång snabbt kan läsa kapitel 7 "Snabbstartinstruktioner". Detta ger dig en introduktion till funktionerna som krävs för att använda PLEXTALK som en spelare. Om du föredrar att lära dig mer om funktionerna i detalj kan du hoppa över detta avsnitt och läsa huvudkapiteln i denna manual.

Notera: Kapitlet med snabbstartinstruktioner behandlar inte alla funktioner på djupet så du bör vara medveten om att många detaljer är utelämnade där.

Notera: Om du vill komma igång snabbt eller mer metodisk bör du läsa kapitel 2 och 5 innan du fortsätter. Dessa kapitel innehåller lag- och copyright-information, kom igång-information, säkerhetsinformation samt handhavandeinformation.

2. Lag- och copyright-information

Detta kapitel innehåller viktig information om copyright, licenser och varumärken. Det beskriver också restriktioner som gäller vid användning av PLEXTALK för kopiering och inspelning av digitalt ljud. Du rekommenderas verkligen att läsa detta kapitel ordentligt innan du fortsätter.

2.1. Copyright-information om denna användarmanual

Shinano Kenshi reserverar alla rättigheter till att modifiera produkterna som beskrivs i denna manual när som helst utan tidigare förvarning.

Ytterligare reserverar Shinano Kenshi Co., Ltd. Rätten att revidera denna manual och göra ändringar i dess innehåll utan skyldighet att underrätta någon person eller organisation om sådan revidering.

Denna manual är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter reserverade. Den får inte kopieras, fotokopieras, översättas eller överföras till något elektroniskt medium eller maskinläsbar form utan förbehållna rättigheter från Shinano Kenshi.

Användarmanual copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

2.2. Licenser och varumärken

Alla licenser och varumärken är egendom för sina respektive ägare.

2.3. Restriktioner för kopiering

Innan du använder din PLEXTALK bör du läsa följande viktiga information för att försäkra dig om att du förstår de lagliga restriktioner som gäller vid användning av vissa funktioner.

2.3.1. Allmän information

Denna PLEXTALK är designad för att hjälpa dig spela in och reproducera ljudarbeten för vilka du äger rättigheterna till eller som du har fått rättigheter till utav rättighetsägaren. Så till vida du inte äger rättigheterna eller fått tillåtelse från rättighetsägaren kan dina icke auktoriserade inspelningar, reproduktioner eller distributioner resultera i lagbrott under rättighetslagar och internationella upphovsrättslagar. Om du är osäker på dina rättigheter, kontakta juridisk rådgivning.

Under inga omständigheter kan Shinano Kenshi hållas ansvariga för konsekvenser efter någon form av olaglig kopiering utförd med denna PLEXTALK.

2.3.2. Musikskivor

Kopior av musikskivor är endast för enskilt bruk och får, under upphovsrättslagarna, inte användas på andra sätt utan särskild tillåtelse från rättighetsägaren.

3. Introduktion till Daisy

Detta kapitel ger en överblick av Daisyformatet och lite av termologin som används. Om du är obekant med Daisyformatet bör du läsa detta kapitel noga. Om du är en erfaren Daisy-användare kan du snabbläsa detta avsnitt eller hoppa över det helt och hållet.

3.1. Vad är Daisy?

Daisy är en förkortning för Digital Accessible Information System. (System för digitalt tillgänglig information på svenska.) Detta är formatet som utvecklas som internationell standard för digitala talböcker. Daisyböcker kan spelas upp på anpassad hårdvara eller på en dator utrustad med rätt mjukvara.

3.2. Daisyformatets huvudegenskaper

Huvudegenskaperna för Daisyformatet är följande:

- Komprimering av information – med den höga kompression som finns tillgänglig är det möjligt att lagra upp till 90 timmar digitalt ljud på en CD-skiva (700MB).
- Flexibel navigering – Daisyformatet innehåller en rad funktioner som enkelt låter dig hoppa till den del av boken som du vill läsa. Dessa funktioner innefattar navigation på 6 nivåer samt efter sidor, grupper och fraser. Dessa objekt diskuteras mer i detalj senare i detta kapitel.
- Multimediakapacitet – utöver digitalt ljud kan Daisyformatet innehålla text, grafik och även video för att ge läsaren en fulländad multimedieupplevelse vid läsning.

3.3. Typer av Daisyböcker

Daisyformatet har 6 typer av Daisyböcker som sträcker sig från ljudböcker utan navigationsstruktur till böcker med text fast utan ljud. En kort beskrivning av varje typ ges nedan:

- Typ 1 - Ljud utan struktur: Den enklaste typen av bok. Direktnavigering till en plats i boken är inte möjlig.
- Typ 2 - Ljud och struktur: En textfil med navigationsinformation innehåller strukturen för boken samt har länkar till rubriker och sidnummer. Detta låter läsaren navigera direkt till dessa platser. Denna textfil kallas för innehållsförteckningen.
- Typ 3 – Ljud med struktur och bitvis text: Förutom strukturen innehåller denna fil även lite text från boken, till exempel, ordlista eller innehållsförteckning. Om du lyssnar på boken på en dator kommer texten att visas på skärmen och läsaren har möjlighet att söka efter ord i texten.
- Typ 4 - Ljud och fulltext: Detta är den mest tidskrävande boken att producera men den tillhandahåller mest tillgänglighet. Ljudet och texten är fullt synkroniserad i hela boken så att den korrekta texten visas på skärmen samtidigt som ljudet vid läsning.
- Typ 5 – Full text och delvis ljud: Boken har struktur och fullständigt text men bara begränsat ljud. Navigationsfilen innehåller strukturen och texten i boken med det finns bara ljud för en del av texten.
- Typ 6 – Full text och inget ljud: Detta är en elektronisk textstruktur, det finns inga ljudfiler.

3.4. Navigationsfunktioner i Daisyformatet

Daisyformatet erbjuder läsaren ett antal möjligheter för att navigera i en Daisybok. Detta avsnitt ger korta beskrivningar om de vanligaste navigationsfunktionerna.

3.4.1. Navigationsnivåer

En Daisybok kan innehålla upp till 6 navigationsnivåer. Antalet nivåer i en bok beror på strukturen hos originalboken. Nivåerna är hierarkiska med nivå 1 högst upp och nivå 6 längst ned. Detta kan ses ungefär som hierarkin i innehållsförteckningen för en bok, med flera huvudrubriker och sedan underrubriker till dessa och så vidare. Varje rubrik i en Daisybok är knuten till en navigationsnivå mellan 1 och 6.

Det finns inga bestämda regler om hur navigeringsnivåerna i Daisyböcker skall användas och folks synsätt på hur detta skall skötas kan variera. För enkla böcker, som bara innehåller kapitel, är det troligt att endast en nivå används. För mer invecklade böcker, som innehåller kapitel, avsnitt och underavsnitt brukar 3 nivåer användas (nivå 1 för kapitel, nivå 2 för avsnitt och nivå 3 för underavsnitt). Så snart boken har skapats är navigationsnivåerna fastställda och kan inte ändras av läsaren.

När man försöker hitta en specifik del i boken, brukar man försöka använda en högre nivå (kanske nivå 1 eller nivå 2) för att hitta huvudområdet man är intresserad av och sedan ändra till en lägre navigationsnivå för att pricka in informationen man söker efter. Detta låter läsaren hoppa över stora delar av boken som han eller hon inte är intresserad av vid den tidpunkten.

3.4.2. Rubriker

För att använda navigationsnivåerna som nämns ovan måste platserna för alla relevanta navigationspunkter vara markerade i inspelningen. I sammanhanget för denna manual kallas dessa markeringar för rubriker. Så snart en rubrik har lagts in i en Daisyinspelning kan den tilldelas en navigationsnivå som beror på strukturen hos originalboken. När rubriker läggs in numreras de automatiskt från 1 och uppåt, i den fysiska ordning som de dyker upp i inspelningen.

3.4.3. Sidor

Om en Daisybok har markerats för navigering efter sida kan läsaren gå direkt till en specifik sida eller hoppa framåt samt bakåt en sida i taget. För att göra detta möjligt måste bokens producent inkludera markeringar för sidor när boken skapas. Sidorna kommer automatiskt att numreras från 1 och uppåt från början av inspelningen. Läsaren kan inte lägga till sidor.

Notera: Markeringar för sidor i en Daisybok skall alltid placeras i början av texten på sidan och inte på botten av sidan där de oftast finns. Detta betyder att när du går till en sida i en Daisybok kommer du alltid att befinna dig på toppen av sidan när den börjar spela.

3.4.4. Grupper

Markeringar för grupper kan användas för att identifiera objekt i boken som läsaren kan tänkas vilja hoppa till oberoende av övrig navigeringsstruktur. Till exempel diagram, tabeller, noteringar, säkerhetsinformation och så vidare. När de används på rätt sätt kan det vara extremt användbart. Grupper kan inte specificeras av läsaren utan måste läggas in av Daisybokens producent.

3.4.5. Fraser

När boken spelas in delas ljudfilerna automatiskt in i segment kallade "fraser". Inspelningsmjukvaran bestämmer var en fras börjar och slutar baserat på andelen tystnad mellan en del ljud och nästa. Längden på tystnaden innan en ny fras skapas kallas "Paustid" och kan justeras av personen som gör Daisyinspelningen. För att kunna dela upp ljudet i fraser som inte är för långa eller för korta kan en snabb läsare gagnas av en kort paustid och en långsam läsare en längre paustid. När inspelningen är klar kan läsaren använda fraserna som en ytterligare navigationsfunktion.

3.4.6. Avsnitt

Ett avsnitt är ljudsegmentet mellan en rubrik och nästa. Ett avsnitt består normalt av ett antal fraser men kan bestå av så lite som en ensam fras. Varje avsnitt har en rubrik och en tillhörande navigationsnivå. Blanda inte ihop termerna avsnitt för en Daisyinspelning och avsnitt i denna manual.

3.4.7. Bokmärken

Så snart boken är klar kan läsaren lägga in bokmärken på relevanta platser och hoppa direkt till dem vid ett senare tillfälle. Antalet tillåtna bokmärken beror på Daisyspelaren som används vid uppspelningen men normalt sett räcker antalet gott och väl till för de allra flesta läsarna. Bokmärken är de enda navigationsobjekten som läsaren kan lägga in och ta bort själv.

4. Överblick av din nya PLEXTALK

Detta kapitel ger dig en överblick av PLEXTALK och dess huvudsakliga funktioner.

4.1. Allmänt

PLEXTALK PTN2 är en stabil Daisykompatibel ljud/text-bokspelare av bordsmodell. Den erbjuder flera sätt att spela Daisykompatibla ljud- eller textböcker samt ett användarvänligt gränssnitt med hårdvarudesign som ger synskadade oöverträffad tillgänglighet.

4.2. Funktioner i PLEXTALK

Huvudegenskaperna för PLEXTALK är följande:

- Uppspelning av Daisyböcker
- Uppspelning av text-/HTML-filer med hjälp av den inbyggda talsyntesen
- Uppspelning av musikskivor
- Uppspelning av Mp3
- Stöd för uttagbara 32GB SD-kort och USB-minnen
- Överföring av data från USB utan en dator
- Högtalare med hög kvalitet
- Återuppladdningsbart batteri via strömadapter

5. Kom igång

Du är klar att börja använda din nya PLEXTALK. Detta kapitel ger dig information om terminologin som används i denna manual. Den beskriver delarna som du fått ha fått med i lådan och förklarar enhetens fysiska uppbyggnad. Den beskriver också i detalj hur du sätter in batteriet, laddar enheten samt sköter batteriet. Grundläggande funktioner såsom hur du slår på och av enheten, låser knappatsen samt tar ut SD-kort beskrivs också här.

5.1. Terminologi och konventioner som används

Detta avsnitt beskriver terminologin och konventioner som används i manualen. Detaljer följer nedan:

- **Varning:** En varning betyder att skaderisk föreligger.
- **Observera:** Observera betyder att det föreligger risk att skada eller förstöra PLEXTALK, förstöra inspelningsmedium, förstöra eller påverka lagrad data eller datorkonfiguration.
- **Notera:** Notera används för att ge ytterligare viktig information, som ej redan nämnts, om en funktion. Generellt sett listas dessa efter instruktionsbeskrivningar.
- **Påminnelse:** En påminnelse används för att påminna om någonting som nämnts tidigare i manualen. Dessa är generellt sett angivna före informationen som de syftar på.
- **SD-kort:** PLEXTALK kan använda kort av typen "SD" och "SDHC". I denna användarmanual är båda korten kallade "SD-kort".
- Alla knappnamn och funktioner är skrivna med en inledande stor bokstav.
- Menyalternativ har skrivits med dubbla citattecken runt alternativnamnet och inledande stor bokstav.
- För att göra listan med instruktioner mer kortfattat förklarar inte manualen varje steg i detalj. I många fall ger det inbyggda talet

i PLEXTALK tillräckligt detaljerad information för att funktioner och alternativ skall blir förståeliga.

5.2. Vad som finns i lådan

Nedan följer en lista med alla delar som du bör finna i lådan tillsammans med din PLEXTALK. Försäkra dig om att alla delar finns med. Om det saknas någon del, var god kontakta din lokala återförsäljare.

- 1 PLEXTALK PTN2
- 1 Tangentbordsöverlägg
- 1 strömadapter
- 1 uppladdningsbart batteri
- 1 skiva med användarmanual
- 1 snabbguide
- 1 guide med säkerhetsinstruktioner

Notera: Det är starkt rekommenderat att du behåller förpackningen i fall du behöver återsända din PLEXTALK i framtiden av någon orsak.

5.3. Skivan med användarmanualen

Skivan med användarmanualen som finns med i förpackningen innehåller följande objekt:

- Användarmanualen i Wordformat – detta är versionen av användarmanualen som finns i mappen på skivan kallad "Manual". Filnamnet är "PTP2 Users Guide.doc".
- Användarmanualen är i textformat – detta är den rena textversionen av användarmanualen. Denna version av användarmanualen hittas i en mapp på CD-skivan kallad "Manual". Filnamnet är "PTP2 Users Guide.txt".

5.4. Beskrivning av enheten

Detta avsnitt ger en fysisk beskrivning av PLEXTALK, knapparnas placering och andra kontroller så att du kan finna dem när de nämns i senare kapitel. Namnen och huvudsyftena beskrivs också här.

Medan du försiktigt håller enheten kan du ta dig lite tid att hitta ovan- och undersidan. Ovansidan har 27 gummiknappar medan undersidan endast har 5 gummifötter, fyra nära hörnen och en som är en lång rak fot. Så snart du har hittat undersidan på enheten kan du lägga ner den på sina fem gummifötter på en plan yta framför dig.

Sök reda på den perforerade ytan som är högtalargallret på din PLEXTALK. Roter enheten medan den står på fötterna så att denna högtalare placeras i det borte högra hörnet. PLEXTALK ligger nu i sin normala position för användning. Du kan bekräfta detta genom att känna på den längsta kanten närmast dig. Där ska det finnas en smal, men tydlig, springa. Detta är CD-Läsaren.

5.4.1. Ovansidan

PLEXTALK har 27 gummiknappar på ovansidan. Dessa är grupperade i 5 block – en kolumn med 4 knappar på vänstra sidan, ett rektangulärt block med 12 knappar i mitten, en rad med 3 knappar både nedanför och ovanför det rektangulära blocket samt en kolumn med 5 knappar på den högra sidan.

I kolumnen med fyra knappar på den vänstra sidan är den översta knappen oval till formen och den nedersta knappen är triangelformad. De övriga två knapparna i mitten är diamantformade.

Uppifrån och ner är dessa fyra knappar:

- Menyknappen – används för att komma till huvudmenyn.
- Mediaknappen – används för att växla media.
- Knappen Gå till – används för navigering via sida och rubrik.

- Bokmärkesknappen – används för navigering via bokmärken, lägga in och ta bort bokmärken.

Det rektangulära blocket med 12 svarta knappar kallas för sifferknappar eller numeriska knappar och finns i mitten av ovasidan. Det är organiserat precis som knapparna på en telefon med 3 knappar i 4 rader. Första raden har siffrorna 1, 2 och 3. Den andra raden har siffrorna 4, 5 och 6. Den tredje raden har siffrorna 7, 8 och 9 och den fjärde raden har knapparna Stjärna, 0 och Fyrkant. Knappen 5 har en liten taktil punkt i mitten som hjälper dig att finna den.

Knappen Fyrkant som finns i nedre högra hörnet bland sifferknapparna används för att bekräfta. Den kommer att kallas för Enter härnäst i manualen. På liknande sätt används knappen Stjärna, längst nere till vänster bland sifferknapparna, som avbryt och kommer härnäst att kallas för knappen Avbryt.

Vissa knappar har sekundära funktioner och dessa listas nedan:

Nummer 2 = Pil Upp eller Avbryt

Nummer 4 = Pil Vänster eller Flytta Bakåt

Nummer 6 = Pil Höger eller Flytta Framåt

Nummer 8 = Pil Ner eller Enter

Nummer 9 = Kopiera Filer eller Flytta Filer

Stjärna = Ångra

Fyrkant = Gör Om

Under sifferknapparna finns en rad med 3 knappar. De två yttersta knapparna är cirkulära till formen. Den mittersta knappen är rektangulär och har en distinkt inbuktning i ytan för att man enkelt ska kunna hitta den. Från vänster till höger är namnet samt funktionerna på dessa tre knappar följande:

- Knappen Bakåt – tillbaka eller snabb bakåtspolning (om den hålls nertryckt)
- Knappen Start/Stopp – start/stopp
- Knappen Framåt – framåt eller snabbspolning framåt (om den hålls nertryckt)

Ovanför sifferknapparna finns en rad med 3 knappar. De två knapparna på utsidan är vertikala, avlånga, ovalformade och den mittersta knappen är stor och ovalformad. Knapparna är uppdelade i en övre och nedre del. Från vänster till höger är namnet samt funktionerna på dessa tre knappar:

- Knappen Tonläge – den övre sidan kallas "Tonläge upp" den nedre sidan kallas "Tonläge ner".
- Volymknapp – den övre sidan kallas "Volym upp" den nedre sidan kallas "Volym ner".
- Hastighetsknapp – den övre sidan kallas "Öka hastighet" den nedre sidan kallas "Minska hastighet".

Den sista gruppen med knappar på ovansidan är de 5 knapparna på höger sida. Denna knapp som sitter direkt till höger av nummer 3 eller 6 är Informationsknappen. Den är oval till formen. Denna knapp som sitter direkt till höger om knappen Framåt är knappen Boklista. Knappen är uppdelade i en vänster och höger del. På höger sida kallas knappen "Nästa bok" och på vänster sida kallas den "Föregående bok". Dessa knappar har följande funktioner:

- Informationsknapp – används för att få information om Daisyböcker, ljudfiler och textfiler. Tryck ner och håll inne knappen för att höra aktuellt datum och tid.
- Knappen Boklista – används för att växla media genom att trycka på höger och vänster sida samtidigt. För att växla mellan böcker, tryck på höger sidan kallad "Nästa bok" eller på vänster sida kallad "Föregående bok".

De andra tre knapparna är arrangerade i en rad på höger sida om enheten. Den översta knappen är liten och rund till formen och den nedersta knappen är liten och fyrkantig till formen. Mellan dessa två knappar sitter en större rund knapp som är lätt insjunken.

Uppifrån och ner är dessa tre knappar:

- Knapp för automatisk avstängning – används för att ställa in automatisk avstängning

- Strömknapp – används för att slå av och på enheten.
- Knappen Mata ut – används för att mata ut CD-skivor.

5.4.2. Framsidan

CD-läsaren finns i framkanten av enheten. Sätt in din DAISY-bok, musik-CD eller MP3-CD i denna springa. Så snart CD-skivan har satts in en bit i springan kommer CD-skivan att dras in i enheten automatiskt.

5.4.3. Vänstersidan

På vänster sida av enheten finns tre saker. Framifrån och bakåt är dessa: plats för SD-kort, hörlursuttag och USB-kontakt. Platsen för SD-kort passar för både SD-kort och SDHC-kort. USB-kontakten kan användas för USB-minnen.

5.4.4. Högersidan

Det finns inga saker på höger sida av enheten.

5.4.5. Baksidan

Det finns en sak på baksidan av enheten. I mitten finns ett litet runt hål med en svag taktil fyrkant runt om. Detta är strömkontakten där man ansluter strömadaptern.

5.4.6. Undersidan

Vänd försiktigt din PLEXTALK upp och ner men behåll framsidan av PLEXTALK mot dig.

Lite till vänster på undersidan finns tre utbuktande linjer. Dessa är placerade på högerkanten av batteriluckan. Batteriluckan är fastsatt med skruv nere till vänster på luckan. För att öppna batteriluckan, skruva först ut skruven. Sätt sedan tummen på de 3 linjerna för att dra batteriluckan åt vänster en liten bit och öppna sedan luckan från vänster sida av luckan. Den bör lossna ganska enkelt utan onödig kraft.

5.5. Sätta in batteriet

För att sätta in eller byta ut batteriet, gör följande:

- Slå av strömmen och dra ur strömadaptern.
- Vänd försiktigt din PLEXTALK upp och ner men behåll framsidan av PLEXTALK mot dig.
- Öppna batteriluckan som det beskrivs i föregående avsnitt och ta upp det gamla batteriet med hjälp av de uppstickande delarna på vänster sida av batteriet.
- Ta fram det nya batteriet och vänd det så att sidan med fem små hål är riktad till höger och batteriets utstickande delar pekar uppåt.
- Placera försiktigt batteriet vertikalt i batteriutrymmet.
- Stäng batteriluckan och skjut in den från vänster sida mot höger sida för att få fast den ordentligt.
- Fäst luckan med skruven.

Varning: Du bör endast använda rekommenderade batterier i denna enhet. Om man inte gör det kan i värsta fall en explosion eller brand uppstå.

5.6. Ladda PLEXTALK

För att ladda det interna batteriet måste du ansluta PLEXTALK till ett strömuttag via strömadaptern. Gör följande:

- Placera PLEXTALK med framsidan uppåt i den normala positionen för användning.
- För att ladda batteriet via strömkontakten, anslut den medföljande strömadaptern i strömkontakten på baksidan. Anslut sedan strömadaptern till ett ström uttag. Uppladdningen kommer att starta.

5.7. Underhåll och batteriskötsel

Det är viktigt att du tar hand om din PLEXTALK på ett korrekt sätt för att förhindra att du skadar den, dess batteri eller media. Det är starkt rekommenderat att du läser detta avsnitt noggrant.

5.7.1. Skötsel av enheten

När du rengör din PLEXTALK bör du tänka på följande saker:

- **Varning:** Se till att PLEXTALK inte är ansluten till en strömkälla när du rengör den.
- Torka av damm och smuts från PLEXTALK med en mjuk tygbit fuktad med mildt neutralt diskmedel och torka sedan av med en torr tygbit.

5.7.2. Batteriskötsel

För att få ut så mycket som möjligt ur ditt uppladdningsbara batteri bör du noga läsa följande punkter.

- Batteriet tar normalt 4 timmar att ladda fullt. När du använder din PLEXTALK för första gången eller efter en månad utan användning bör du ansluta den till en strömkälla och ladda i minst 24 timmar.
- Om PLEXTALK inte kommer att användas under en månads tid eller mer, ta ut batteriet och förvara det på en sval plats med låg luftfuktighet.

- Batterilivslängden beror på hur ofta det används och återuppladdas. Dess kapacitet att lagra elektrisk laddning minskar med tiden. När tiden för praktisk användning mellan varje uppladdning blir för kort behöver du ersätta batteriet med ett nytt. Dessa kan köpas från din lokala återförsäljare. Din återförsäljare kan också ge dig råd om återvinning och hantering av förbrukade batterier.
- Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och miljö.

För att behålla batteriets prestanda bör följande procedur utföras var sjätte månad:

- Ladda batteriet fullt
- Köra enheten på batteri tills det tar slut
- Ladda upp

5.8. Slå på och av PLEXTALK

Du kan slå på eller av enheten genom att göra följande:

- Tryck ner och håll inne Strömknappen tills enheten startar. Ett ljud hörs som indikerar att PLEXTALK startar upp. När strömmen är på kommer strömknappen att lysa grönt. Strax efteråt meddelar PLEXTALK att den kontrollerar om det finns något media. Om inget externt media finns kommer PLEXTALK att använda det interna minnet.
- Tryck ner och håll inne Strömknappen för att slå av enheten. Enheten kommer att pipa och sedan meddela att den stänger av. Efter en kort paus kommer ett annat pip att indikera att PLEXTALK är klar med avstängningsprocessen.

Notera: Uppstartsprocessen tar ungefär 30 sekunder när enheten används för första gången eller efter att batteriet har laddats upp.

5.9. Funktionen knappbeskrivning

Knappbeskrivningsläget aktiveras och avaktiveras med hjälp av Menyknappen.

Påminnelse: Menyknappen finns uppe till vänster på enheten.

Precis som namnet anger, ger funktionen knappbeskrivning användaren en beskrivning av knapparna på PLEXTALK. Den är väldigt användbar för dem som inte är bekanta med enheten eftersom det är ett snabbt och smidigt sätt att lära sig knappfunktioner.

- Aktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka ner och hålla inne Menyknappen. PLEXTALK kommer att pipa och meddela att knappbeskrivning är på. När du nu trycker på någon knapp kommer enheten att ge en beskrivning om den samt dess funktioner.
- Avaktivera knappbeskrivningsläget genom att trycka ner och hålla inne Menyknappen. PLEXTALK kommer att pipa och meddela att knappbeskrivning är av.

5.10. Sätta in och mata ut SD-kort, USB-minne och CD-skivor

För sätta in ett SD-kort, gör följande:

- Slå av enheten.
- Sätt in SD-kortet i kortplatsen på enhetens vänstra kant. Håll SD-kortet så att det avkapade hörnet finns framme till höger. Med andra ord ska det avkapade hörnet vara närmast den främre kanten på enheten.
- Tryck in kortet hela vägen i kortplatsen tills det klickar på plats och kortets kant ligger i nivå med ytan på enhetens vänstra kant. Använd inte onödig kraft när du gör detta.

För ta ut ett SD-kort, gör följande:

- Slå av enheten.
- Tryck in SD-kortet lite så att det klickar och fjädrar ut. SD-kortets ena kant skall hoppa ut en bit ur enheten.
- Ta försiktigt tag i kortet och dra ut det ur kortplatsen.

Notera: SD-kort har en liten låsknapp som låter dig skydda den lagrade datan om du vill. Den finns på vänster sida av kortet, på motsatt sida av det avkapade hörnet. Om knappen är i positionen mot den främre kanten av SD-kortet (den lite räfflade kanten på SD-kortet) kan du spela in samt radera information. Om knappen är i positionen från den främre räfflade kanten är datan på SD-kortet skyddad. Du måste försäkra dig om att denna knapp befinner sig i korrekt position innan du sätter in det i enheten annars kan du få problem när du vill utföra operationer. För att flytta knappen, använd en fingernagel för att flytta den till önskad position.

För sätta in ett USB-minne, gör följande:

- Slå av enheten.
- Sätt in USB-minnet i USB-kontakten.

För ta ut ett USB-minne, gör följande:

- Slå av enheten.
- Dra ut USB-minne rakt från enheten.

För att sätta in en CD-skiva i PLEXTALK, gör följande:

- Försäkra dig om att PLEXTALK är igång.
- Vrid CD-skivan så att sidan med etiketten är uppåt.
- Tryck försiktigt in CD-skivan i CD-springan på framkanten av PLEXTALK.
- Fortsätt trycka in CD-skivan i springan tills PLEXTALK tar över och drar in skivan resten av biten.

Notera: Om du råkar sätta in en CD-skivan upp och ner kommer PLEXTALK att försöka läsa den och säga "Det finns inget innehåll på

skivan”. Du bör då mata ut skivan och försäkra dig om att den har rätt sida uppåt.

Påminnelse: Knappen för att mata ut skivor sitter nere till höger på enheten.

För att mata ut en CD-skiva, gör följande:

- Tryck ner och håll inne knappen Mata ut.
- PLEXTALK meddelar att skivan kommer att matas ut.
- CD-skivan matas ut. Du kan nu dra ut skivan resten av biten ut ur springan.

5.11. Ändra arbetsläge

PLEXTALK har två arbetslägen som kallas ”Enkelt läge” och ”Avancerat läge”. I enkelt läge kan du inte använda knapparna Boklista, Gå till, Bokmärkesknappen, Informationsknappen och Sifferknapparna inklusive Enter och Avbryt. Detta läge ska användas med tangentöverlägget på. I det avancerade läget kan du använda alla knappar.

För att växla läge, gör följande:

- Stäng först av enheten.
- Tryck ner och håll inne knapp 5 och starta enheten. Släpp inte knapp 5 vid denna tidpunkt.
- Fortsätt att trycka ner och hålla inne knapp 5 tills PLEXTALK säger ”Enkelt läge” eller ”Avancerat läge”. Läge kommer att ändras.

6. Introduktion till menysystemet

Man kan komma åt ett antal funktioner i PLEXTALK via det inbyggda menysystemet. Detta kapitel ger dig förståelse för hur menyn är uppbyggd samt hur du använder den. Det är inte nödvändigt att läsa detta på en gång men du kommer att upptäcka att en förståelse för menysystemet är användbart i många av de följande kapitlen.

6.1. Överblick av menyn och dess funktion

Fastän du bara hör menyn kan du tänka dig den som en hierarkiskt menysystem innehållande ett antal horisontella menyer som du når från nivån högre upp. Högsta nivån är huvudmenyn som har 4 objekt. Dessa är:

- Inställningar för uppspelning – låter dig lyssna upprepat på ljudfiler.
- Överhoppningsbara element – låter dig välja om du vill hoppa över vissa objekt eller inte.
- Mediahantering – ger dig information om mediet, låter dig radera filer på ett media förutom CD-skiva.
- Systeminställningar – ger dig systeminformation för att kontrollera vad särskilda funktioner styr eller spelar.

Notera: En lista över menyhierarkin ges i Appendix B. Utöver detta beskrivs varje funktion i detalj i olika avsnitt i denna manual.

6.2. Aktivera och navigera menyn

Påminnelse: Menyknappen finns uppe till vänster på enheten. Siffrorna 2, 4, 6, 8 är knapparna i mitten av enheten.

Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen en gång. PLEXTALK kommer att säga "Meny, Inställningar för uppspelning".

Detta indikerar att menyn har aktiverats och att man befinner sig i "Inställningar för uppspelning".

För att navigera runt i menyn, använd följande metoder:

- För att välja ett annat alternativ på samma nivå i menyn, tryck antingen Knapp 4 för att flytta till vänster eller Knapp 6 för att flytta till höger. När du flyttar till ett nytt menyalternativ kommer det att uttalas.
- Alla menyer fungerar så att om du fortsätter i samma riktning kommer du till slut fram till startpunkten i den menyn, då de är designade att gå runt i en cirkel.
- För att välja ett menyalternativ, tryck på Knapp 8 eller Enter. Förutsatt att det finns en undermeny och att den går att komma åt vid det aktuella tillfället. Detta tar dig ner en nivå i menystrukturen och lämnar dig på den relevanta undermenyn. Menyobjektet som du har aktiverat kommer att uttalas.
- För att flytta upp en nivå i menyn, tryck på knapp 2 eller knappen Avbryt. Menyalternativet på den högre nivån som du har flyttat till kommer att uttalas.
- En tryckning på knapp 2 eller Avbryt när du befinner dig i Huvudmenyn kommer att avsluta hela menysystemet.
- För att avsluta menysystemet direkt, oberoende av meny nivå, tryck på Menyknappen.

Notera: Några menyalternativ ger dig information som kan vara svårt att komma ihåg efter att du hört den en gång, till exempel systemets versionsnummer och PLEXTALKs serienummer. I dessa situationer repeteras informationen tills du väljer att avbryta meddelandet. Om du vill avbryta meddelandet samt avsluta menysystemet helt, tryck på Menyknappen. Om du vill avbryta meddelandet och stanna i menysystemet, tryck på knapp 2 eller knappen Avbryt (Stjärna).

6.3. Få hjälp när du befinner dig i menysystemet

När du befinner dig i menysystemet kan du få en påminnelse om objektet som du är på genom att trycka på Informationsknappen en gång.

7. Snabbstartinstruktioner

Detta kapitel är designat för att ge dig information om hur du använder PLEXTALK som en Daisyspelaren. Det ger grundläggande information om hur du använder PELXTALKs funktioner utan att beskriva dem i detalj. Huvudavsnittet i snabbstartskapitlet ger information om grundläggande kontroller och uppspelning av Daisyböcker.

Notera: Instruktionerna i detta kapitel förutsätter att du är tillräckligt bekant med reglagen på PLEXTALK så att du inte behöver påminnelser. Om du vill friska upp minnet gällande de fysiska egenskaperna hos din PLEXTALK kan du läsa avsnittet 5.4 innan du läser detta kapitel.

7.1. Grundläggande kontroller på enheten

Starta PLEXTALK genom att trycka ner och hålla inne Strömknappen. Efter en kort paus kommer PLEXTALK att meddela om den använder SD-kort, USB-medium, det inbyggda minnet eller en CD-skiva. Om inget externt media finns kommer PLEXTALK att använda det interna minnet först. Slå av enheten genom att trycka ner och hålla inne Strömknappen.

För att låsa knapparna, tryck ner och håll inne knapparna Framåt och Bakåt samtidigt. När låset aktiveras kommer inga knappar eller kontroller att fungera, inklusive Strömknappen. Knapplåset förhindrar att något trycks in av misstag. För att låsa upp knapparna, tryck ner och håll inne knapparna Framåt och Bakåt samtidigt igen.

Aktivera menyn genom att trycka på Menyknappen en gång. Använd knapp 4 eller 6 för att flytta mellan alternativen på en nivå och använd knapp 8 eller Enter för att välja ett menyalternativ. Använd knapp 2 eller Avbryt för att avsluta en nivå. Tryck på Menyknappen för avsluta direkt var som helst i menysystemet. Få hjälp i menyn genom att trycka på Informationsknappen en gång.

För att justera volymen för uppspelning samt guideröst, tryck på Volym upp för att öka eller Volym ner för att minska tills önskad volym nås. Du kan trycka ner och hålla inne knappen för att snabbt ändra volymen i någon riktning.

För att justera guidevolymen separat, tryck på Menyknappen och välj "Systeminställningar" och "Välj guidevolym", tryck sedan på knapp 4 eller 6 tills du når önskad volym. Tryck sedan på Enter för att bekräfta och stänga menyn.

Öka uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet upp. Minska uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet ner. Du kan trycka ner och hålla inne knappen för att snabbt ändra hastigheten i någon riktning.

Öka tonläget genom att trycka på Tonläge upp. Minska tonläget genom att trycka på Tonläge ner. Du kan trycka ner och hålla inne knappen för att snabbt ändra tonläget i någon riktning.

Sätt in ett SD-kort genom att trycka in det i SD-kortplatsen på vänstra kanten på enheten. Försäkra dig om att SD-kortet är instoppat med etikettsidan uppåt och det avkapade hörnet till höger, mot främre kanten av enheten. PLEXTALK kommer att känna av att ett kort stoppats in och kommer automatiskt åt kortets innehåll.

Tryck ut SD-kortet genom att trycka på SD-kortet lite så att det snäpper lös. Innan du tar ut kortet bör du försäkra dig om att enheten är avstängd. Om du inte gör det kan du skada innehållet på kortet.

Visa information om det aktuella mediet och boken genom att trycka på Informationsknappen. Tryck på denna knapp upprepade gånger för att snabbt stega genom objekten i listan.

Kontrollera det aktuella datumet och tiden på den interna klockan genom att trycka ner och hålla Informationsknappen. För att ställa in det interna datumet och tiden, tryck på Menyknappen och välj alternativet "Ställ datum och tid" under "Systeminställningar". Skriv in datum och tid med hjälp av instruktionerna som meddelas. När det är

klart kommer PLEXTALK att meddela datumet och tiden som ställts in.

Aktivera och avsluta den inbyggda hjälpfilen genom att trycka på knapp 0 när som helst. Hjälpfilen är i formatet Daisy 3 endast text.

7.2. Spela Daisyböcker

För att prova på funktionerna i detta avsnitt kanske du vill öppna en Daisybok. Varför inte använda den inbyggda hjälpfilen som innehåller en Daisyversion av huvudkapiteln i denna manual.

Tryck på knapp 0 en gång för att öppna hjälpfilen. En tryckning på denna knapp igen avslutar hjälpdokumentet.

Tryck knappen Start/Stopp för att påbörja uppspelningen. Notera att om du har använt den inbyggda manualen tidigare kommer enheten automatiskt att påbörja uppspelningen från platsen du senast avslutade på. Tryck på knappen Start/Stopp igen för att stoppa uppspelningen.

När PLEXTALK har spelat en Daisybok till slutet kommer den att stanna automatiskt. Om du trycker på knappen Start/Stopp vid denna tidpunkt kommer uppspelningen att börja om från början.

För att gå till början av Daisyboken, tryck på knappen Gå till två gånger följt av Enter. För att gå till slutet av boken, tryck på knappen Gå till två gånger följt av knapp 0 och sedan Enter.

Använd knapp 2 eller 8 för att flytta genom de tillgängliga navigationsalternativen för den aktuella Daisyboken. Använd knapp 4 eller 6 för att flytta bakåt eller framåt med det valda navigationsalternativet.

För att hoppa bakåt eller framåt en fras måste du först välja "Fras" bland navigationsalternativen och sedan trycka på 4 eller 6.

För att spola framåt eller bakåt i en Daisybok, tryck ner och håll inne Framåt eller Bakåt. För tidshopp upp till 10 minuter, tryck ner och håll inne knappen så meddelar PLEXTALK hur lång tid den kommer att hoppa. Släpp upp knappen när du hör den önskade tiden meddelas. Efter 10 minuter kommer PLEXTALK att fortsätta öka tidshoppen tills du trycker på Enter.

Du kan växla mellan SD-kort, USB-media, internt minne och CD-skiva genom att trycka på Föregående bok och Nästa bok samtidigt. Tryck på knappen Föregående bok eller Nästa bok för att välja vilken bok du vill spela upp.

För att få information om den aktuella boken, inklusive rubriker, sidor och bokmärken, tryck på Informationsknappen en gång. Detta ger dig även information om speltid och batteristatus. Tryck ner och håll inne knappen för att höra aktuellt datum och tid.

Notera: Om PLEXTALK meddelar fel datum och tid, ställ in korrekt datum och tid efter instruktionerna i "Ställ in datum och tid" i nästa kapitel.

För att gå direkt till en sida trycker du på knappen Gå till en gång samt skriver in numret på sidan som du vill gå till följt av Enter.

För att gå till rubriker trycker du på knappen Gå till två gånger samt skriver in numret på rubriken som du vill gå till följt av Enter.

Du kan använda funktionen bokmärke. Lägg in ett numrerat bokmärke genom att trycka på Bokmärkesknappen två gånger och ange sedan ett nummer mellan 1 och 65000. Du kan dock maximalt ha 10000 bokmärken.

För att gå till ett bokmärke som du lagt in, tryck på Bokmärkesknappen en gång och skriv in numret för bokmärket som du vill gå till och tryck på Enter.

För att ta bort ett bokmärke som du lagt in, tryck på Bokmärkesknappen tre gånger och skriv in numret för bokmärket som

du vill ta bort och tryck på Enter. Du kan ta bort alla bokmärken i den aktuella boken genom att skriva in nummer 0 och trycka på Enter.

8. Ställa in din PLEXTALK

Det finns flera funktioner i PLEXTALK som är bra att ställa in innan den börjar användas. Detta kan göras när som helst men är vettigt att göra så tidigt som möjligt. Detta kapitel beskriver i detalj hur du ställer in inställningar för talsyntes, systemets datum och tid samt hur du väljer önskat vänteljud.

8.1. Inställningar för text till tal

PLEXTALK har en inbyggt talsyntes som låter dig läsa böcker i formatet Daisy endast text, vanlig text samt HTML-filer. Detta avsnitt visar hur du väljer önskad röst- och tonhöjd för den inbyggda talsyntesen.

8.1.1. Ställ in din önskade talsyntes

Du har möjlighet att välja en av två röster för talsyntesen. Den ena är en kvinnoröst och den andra är en mansröst. För att välja önskad röst för talsyntesen, gör följande:

Påminnelse: Menyknappen finns uppe till vänster på enheten.

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet "Välj talsyntesröst" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att välja mellan kvinnlig och manlig röst samt välj den önskade rösten genom att trycka knapp 8 eller Enter.
- PLEXTALK aktiverar ditt val av röst för talsyntesen och avslutar menysystemet.

8.1.2. Ställ in tonhöjden för talsyntesen

För att justera tonhöjden för den inbyggda talsyntesen, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet "Välj tonhöjd för talsyntesröst" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att välja din önskade inställning för tonhöjd i området -5 till +5 med 0 som normal inställning och bekräfta den genom att trycka knapp 8 eller Enter.
- PLEXTALK aktiverar ditt val och avslutar menysystemet.

8.2. Ställ in datum och tid

Påminnelse: För att kontrollera aktuellt datum och tid, tryck ner och håll inne Informationsknappen. Informationsknappen sitter mellan knapp 6 och knappen för Automatisk avstängning.

För att ställa in datum och tid för den interna klockan, gör följande:

- Tryck på Menyknappen och välj "Systeminställningar" genom att använda knapp 4 eller 6 och tryck sedan knapp 8 eller Enter för att bekräfta.
- Välj alternativet "Ställ in datum och tid" ur menyn och tryck knapp 8 eller Enter. PLEXTALK ber dig skriva in året med 4 siffror och kommer att meddela den aktuella inställningen.
- Använd sifferknapparna för att skriva in aktuellt år med 4 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna. Tryck Avbryt för att rensa det inskrivna numret. Tryck på den en gång till för att helt avbryta inställningen av systemtid.
- Efter att du bekräftat året blir du ombedd att ange månad. PLEXTALK meddelar månaden som är inställd för tillfället.

- Använd sifferknapparna för att skriva in aktuell månad med 2 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna. Tryck Avbryt för att rensa det inskrivna numret. Tryck på den en gång till för att helt avbryta inställningen av systemtid.
- Efter att du bekräftat månad blir du ombedd att ange dag. PLEXTALK meddelar sedan dagen som är inställd för tillfället.
- Använd sifferknapparna för att skriva in aktuell dag med 2 siffror och tryck Enter, eller tryck Enter direkt för att acceptera de aktuella inställningarna. Tryck Avbryt för att rensa det inskrivna numret. Tryck på den en gång till för att återgå till inställning av månad.
- När du har bekräftat dagen ombeds du att skriva in tiden med 4 siffror. PLEXTALK kommer också att meddela att du kan använda Framåt eller Bakåt för att välja AM eller PM som tidsinställning. Till sista meddelas tiden som är inställd för tillfället.
- Använd sifferknapparna för att skriva in den aktuella tiden med 4 siffror och tryck Enter. Använd inledande nollor när det är nödvändigt. Tryck Avbryt för att rensa det inskrivna numret. Tryck på den en gång till för att återgå till inställning av dag. Om du behöver ändra inställning för AM eller PM, använd Framåt eller Bakåt för att göra ditt val innan du trycker Enter.
- Datum och tid är nu inställt och PLEXTALK avslutar denna funktion automatiskt. Som en bekräftelse kommer datumet och tiden som du just ställt in att meddelas.

8.3. Välj önskat vänteljud

När PLEXTALK är upptagen som när den läser ett media, spelas ett ljud som indikerar att en process utförs. PLEXTALK erbjuder 3 val för vänteljud och dessa är "Vänteljud 1", "Vänteljud 2" samt "Inget vänteljud".

För att välja önskat vänteljud, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.

- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till alternativet "Välj vänteljud" och aktivera det med knapp 8 eller Enter. PLEXTALK meddelar namnet på det för tillfället valda vänteljudet och kommer sedan att spela ett exempel med det ljudet.
- Använd knapp 4 eller 6 för att lyssna på tillgängliga alternativ och tryck Enter när du befinner dig på vänteljudet som du önskar.
- PLEXTALK bekräftar ditt val och avslutar automatiskt menysystemet

9. Strömfunktioner

Nu när du lärt dig en del om uppspelning med PLEXTALK finns det flera strömfunktioner som kan vara användbara att känna till. PLEXTALK varnar dig när batterinivån börjar bli låg. Den har också en funktion för energisparande samt automatisk avstängning. Detta kapitel beskriver hur dessa funktioner fungerar.

9.1. Varning vid låg batterinivå

När PLEXTALK drivs på batteriström och strömnivån går ner till en nivå där uppladdning behövs säger PLEXTALK "Låg batterinivå, var god anslut strömadapter" eller "Låg batterinivå, spelaren kommer att stänga av om en minut". Om du vill fortsätta att använda PLEXTALK måste du ansluta strömadaptern. Om du inte ansluter strömadaptern kommer PLEXTALK att stänga av automatiskt när batterinivån sjunker till en viss nivå.

Observera: Om batteriströmmen tar slut under en operation såsom kopiering, inspelning kan datan skadas eller bli obrukbart.

9.2. Funktionen energispar

För att spara batteriström kommer PLEXTALK automatiskt att stänga av efter 15 minuter av inaktivitet även om batterinivån är ok.

Om du inte vill att PLEXTALK ska stänga av efter denna varningsperiod behöver du bara utföra en funktion, till exempel, starta uppspelning eller gå in i menyn. PLEXTALK kan sedan lämnas i ytterligare 15 minuter av inaktivitet innan samma varning uttalas igen.

Notera: PLEXTALK kommer inte att stänga av automatiskt om den körs på nätström.

9.3. Påtvingad avstängning

Om PLEXTALK av någon anledning inte stänger av eller du inte kan navigera med några knappar kan du prova en påtvingad avstängning som alternativ till att plocka ut batteriet.

För att använda funktionen påtvingad avstängning ska du trycka ner och hålla inne knapparna Automatisk avstängning samt Strömknappen tillsammans i mer än 10 sekunder. PLEXTALK bör slå av och starta om.

Notera: Om denna metod inte fungerar och din PLEXTALK fortfarande är igång kan du dra ut strömadaptern samt ta ut batteriet och sätta in det igen såsom det beskrivs i avsnitt 5.5.

9.4. Automatisk avstängning

Funktionen Automatisk avstängning låter dig specificera tiden efter vilken PLEXTALK ska stänga av. Denna funktion kan vara användbar om du behöver lyssna på en Daisybok eller musik en bestämd tidsperiod. Detta avsnitt beskriver hur du ställer in och avbryter automatisk avstängning.

9.4.1. Ställa in Automatisk avstängning

Påminnelse: Knappen Automatisk avstängning sitter precis ovanför Strömknappen.

För att ställa in automatisk avstängning, gör följande:

- Tryck på Automatisk avstängning en gång. PLEXTALK kommer att säga "Automatisk avstängning. 15 minuter. Inställt."
- Tryck på Automatisk avstängning igen för att öka tiden för den automatiska avstängningen. Tiden för den automatiska avstängningen ökar med 15 minuter för varje tryckning upp till

maximalt 1 timme. Tryck upprepat på knappen Automatisk avstängning tills du når den önskade inställningen.

9.4.2. Avbryt Automatisk avstängning

För att avbryta automatisk avstängning, gör följande:

- Tryck på Automatisk avstängning en gång. PLEXTALK meddelar att den automatiska avstängningen är på och antalet minuter som återstår innan enheten stänger av.
- Tryck upprepade gånger på Automatisk avstängning tills PLEXTALK säger "Av".

10. Uppspelningsfunktioner gemensamma för alla format

Alla funktioner som nämns i detta kapitel fungerar likadant vare sig du spelar upp Daisyböcker, ljudfiler eller textfiler. Innan du fortsätter är det viktigt att du tagit del av samt förstått följande termer.

- En Daisybok ligger antingen på ett SD-kort, ett USB-minne, det inbyggda minnet eller en CD-skiva. Dessa enheter kan innehålla en eller flera Daisyböcker. Varje Daisybok måste ligga i en egen mapp. Ljudfilerna i Daisyböckerna måste vara av typen Wave, Mp3 eller AMR-WB+.
- Ljudfiler som inte är en del av en Daisybok kan lagras som individuella filer eller i en mapp på ett SD-kort, USB-minne, det interna minnet eller en CD-skiva. PLEXTALK kan identifiera och spela upp ljudfiler i följande filformat: Mp3, Wave och AMR-WB+.
- Textfiler är filer i antingen vanligt textformat eller HTML-format. De kan lagras som enskilda filer eller i en mapp på ett SD-kort, USB-minne, det interna minnet eller en CD-skiva.

Du kanske vill prova på funktionerna som nämns i detta kapitel samtidigt som du läser. Om du vill göra detta bör du, innan du

fortsätter, sätta in ett SD-kort, ett USB-minne eller en CD-skiva med passande innehåll, såsom det beskrivs i 5.10.

Observera: PLEXTALKs kortläsare är endast kompatibel med SD- och SDHC-kort. Om du sätter in andra minneskort såsom Memory Stick eller MMC kan spelaren sluta att fungera korrekt, undvik detta.

10.1. Sätta in ett SD-kort, USB-minne eller en CD-skiva

När du sätter in antingen ett SD-kort, USB-minne eller en CD-skiva i PLEXTALK för första gången kommer den att spela från början av den första boken. Om du sätter in samma media i PLEXTALK vid ett senare tillfälle kommer uppspelningen att fortsätta där den avslutades gången innan. Detta är oberoende av formatet för det spelade materialet. Detta är väldigt användbart när du behöver växla fram och tillbaka mellan SD-kort, USB-enheter eller CD-skivor, till exempel om du studerar och läser i flera olika böcker samtidigt.

10.2. Starta och stoppa uppspelningen

För att starta eller stoppa uppspelningen, gör följande:

Påminnelse: Knappen Start/Stopp är den fyrkantiga knappen med en inbuktning som sitter mellan knapparna Framåt och Bakåt.

- För att påbörja uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp. PLEXTALK kommer att återuppta uppspelningen från positionen där den stoppades tidigare.
- För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp.

Notera: Om en bok eller album har spelats ända till slutet kommer uppspelningen automatiskt att stoppas så till vida inte ett uppspelningssläge som förhindrar detta har valts. Om man trycker på knappen Start/Stopp när en bok eller album har spelats till slutet kommer den automatiskt att påbörja uppspelningen ifrån början av boken eller albumet igen.

10.3. Ändra volymen för uppspelning

Påminnelse: Volymknappen som är uppdelad i Volym upp och Volym ner är den översta knappen på ovensidan mellan knapparna Hastighet och Tonläge.

Volymen kan ställas in med 1 steg i taget på en skala från 0 till 25 där 0 är tyst och 25 är högsta volymen.

- För att öka volymen vid uppspelning, tryck antingen Volym upp upprepade gånger för att öka volymen en nivå i taget eller tryck uppåt och håll inne Volym upp tills volymen nått önskad nivå.
- För att minska volymen vid uppspelning, tryck antingen Volym ner upprepade gånger för att minska volymen en nivå i taget eller tryck ner och håll inne Volym ner tills volymen nått önskad nivå.

Om PLEXTALK inte spelar upp någonting när du justerar volymen kommer enheten att pipa och uttala volymnivån varje gång du trycker på volymkontrollen, till exempel "Volym 16". Emellertid, om PLEXTALK spelar någonting kommer pip att höras men volyminställningen kommer inte att meddelas.

Notera: Varje gång du gör en justering kommer ett pip att höras. Ett högre pip indikerar högsta samt lägsta position och ett lägre pip indikerar positionen för normal volym som är 13.

Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen Volym upp eller ner kommer volymen snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på en knapp upprepade gånger.

Notera: Om du trycker på Volym upp och ner samtidigt ställs volym direkt till sin mittposition, normalvolymen 13.

10.4. Ändra volymen för guiderösten

Den interna talsyntesen i PLEXTALK kallas för guiderösten. Volymen för guiderösten kan antingen justeras tillsammans med volymen för

uppspelning eller justeras separat. Om du vill att volymen för guiderösten och volymen för uppspelning skall justeras tillsammans, använd proceduren som beskrivs i det föregående avsnittet. Guidevolymen ökar och minskar när du justerar volymen för uppspelning.

För att ställa in volymen för guiderösten separat, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Välj guidevolym" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att välja önskad guidevolym och tryck knapp 8 eller Enter för att bekräfta inställningen. PLEXTALK kommer att använda den nya guidevolymen och avsluta menysystemet.

10.5. Ändra hastigheten för uppspelning

Det finns 11 hastighetsinställningar från -2 till +8, som kan justeras 1 nivå i taget. Normal hastighet är i position 0. -2 är halv normal hastighet, + 4 är dubbel normal hastighet och +8 är trippel hastighet.

- Öka uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet upp. Guiderösten kommer att läsa upp inställningen som du har valt, till exempel "Hastighet +2". Om PLEXTALK spelar upp material kommer uppspelningen temporärt att upphöra när du gör dina justeringar.
- Minska uppspelningshastigheten genom att trycka på Hastighet ner. Guiderösten kommer att läsa upp inställningen som du har valt, till exempel "Hastighet -1". Om PLEXTALK spelar upp material kommer uppspelningen temporärt att upphöra när du gör dina justeringar.

Notera: Varje gång du gör en justering kommer ett pip att höras. Ett högre pip indikerar högsta samt lägsta position och ett lägre pip indikerar positionen för normal hastighet.

Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen Hastighet upp eller ner kommer hastigheten snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på en knapp upprepade gånger.

Notera: Genom att trycka på knapparna Hastighet upp och ner samtidigt kan du snabbt ställa in spelaren på normal uppspelningshastighet.

10.6. Ändra tonläget för ljudet

Det finns 13 inställningar för tonläge från -6 till +6, som kan justeras 1 nivå i taget. Standardinställningen är i mitten av skalan, normalläget. En förflyttning från den lägsta nivån till den högsta inom skalan ändrar tonläget för ljudet från mer bas till mer diskant.

- Öka Tonläget genom att trycka på Tonläge upp. Guiderösten kommer att läsa upp inställningen som du har valt, till exempel "Tonläge +5". Om PLEXTALK spelar upp material kommer uppspelningen temporärt att upphöra när du gör dina justeringar.
- För att minska tonläget, Tryck på knappen Tonläge ner. Guiderösten kommer att läsa upp inställningen som du har valt, till exempel "Tonläge -3". Om PLEXTALK spelar upp material kommer uppspelningen temporärt att upphöra när du gör dina justeringar.

Notera: Varje gång du gör en justering kommer ett pip att höras. Ett högre pip indikerar högsta samt lägsta position och ett lägre pip indikerar positionen för normalt tonläge.

Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen Tonläge upp eller ner kommer tonläget snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på en knapp upprepade gånger.

Notera: Genom att trycka på knapparna Tonläge upp och ner samtidigt kan man snabbt ställa in spelaren på normalt tonläge.

10.7. Använda Navigationsmenyn

En av de mest användbara funktionerna i PLEXTALK är möjligheten att välja hur du vill navigera. Detta kan göras via navigationsmenyn som är tillgänglig när som helst såtillvida du inte redan befinner dig i huvudmenyn.

För att använda navigationsmenyn, gör följande:

- Med antagande att du inte är i huvudmenyn, använd knapp 2 eller 8 för att flytta uppåt eller neråt. Objekten som läses upp är de alternativ som finns tillgängliga för dig vid det aktuella tillfället.
- De tillgängliga alternativen varierar beroende på vilken typ av innehåll som du använder samt strukturen på datan. Till exempel, i en Daisybok, om boken inte har några sidor angivna kommer alternativet "Sida" inte att finnas i navigationsmenyn. PLEXTALK kommer alltså endast att möjliggöra navigationsalternativ som är tillgängliga vid tidpunkten.
- När du har valt önskad navigationsmetod kan du använda knapparna 4 eller 6 för att flytta bakåt eller framåt på den valda navigationsnivån. Till exempel, när du använder den inbyggda användarmanualen och går till alternativet "Nivå 1" med knapp 2 eller 8 och sedan använder knapp 4 eller 6 kommer du att kunna flytta bakåt eller framåt till nästa rubrik på nivå 1.

Notera: Standardnivån för navigation i Daisyböcker är "Nivå 1", för ljudfiler är det "Spår" och för textfiler är det "Stycke". Den valda navigationsnivån sparas inte när du stänger av PLEXTALK.

Notera: Om du inte vet vilka navigationsmöjligheter som är tillgängliga för ett visst objekt, tryck på knapp 2 eller 8 upprepade gånger för att få reda på det.

10.8. PLEXTALKs gruppering av filer och mappar

I början av detta kapitel beskrivs grundläggande anvisningar om hur formatet på filerna som PLEXTALK kan hantera och hur de skall lagras på ett SD-kort eller USB-minne. Faktum är att förutom dessa enkla regler kan PLEXTALK användas med väldigt få restriktioner på hur du lagrar objekt du önskar läsa.

När PLEXTALK läser SD-kort, USB-minnen, det interna minnet eller en CD-skiva delar den automatiskt in filer i grupperna "Daisyböcker", "Ljudfiler" samt "Textfiler" oberoende på var dessa filer ligger lagrade på mediet. När du sedan navigerar genom filerna kommer de redan att ligga ordnade för dig oberoende av var de fysiskt ligger på mediet.

Till exempel, om du har 3 textfiler i rotmappen och 2 till i en undermapp kommer PLEXTALK att se dessa filer som 5 textfiler lagrade i 2 mappar.

För ljudfiler utför PLEXTALK en liknande gruppering där alla ljudfiler placeras i en enskild logisk mapp. Detta gör navigering efter titel/bok enklare. Därför, om det finns 10 ljudfiler i rotmappen, 5 andra i mapp A och 5 i mapp B kommer PLEXTALK att se dem som 3 mappar men grupperar alla dessa mappar i en ensam logisk mapp vid namn "Ljud" när du navigerar efter titel/bok.

Daisyböcker skall lagras med alla sina filer i enskilda mappar. PLEXTALK kommer inte att utvärdera något ytterligare innehåll i en undermapp eller mapp som den har identifierat som en Daisybok.

PLEXTALKs förmåga att automatiskt utvärdera innehållet i mediafiler på detta sätt betyder att du kan vara väldigt flexibel när du lagrar information och samtidigt ändå enkelt kunna komma åt all information när du behöver den.

10.9. Välja SD-kort, USB-minne, det interna minnet eller CD-skiva

Ibland vill man växla från SD-kort till ett annat media eller tvärt om. Du kan göra detta på följande sätt:

- Tryck på knapparna Nästa bok och Föregående bok samtidigt eller Mediaknappen tills önskat media meddelas. PLEXTALK kommer att växla mellan 4 tillgängliga alternativ, "SD-kort", "USB", "Internt minne" och "CD". Objektet som spelades sist på det valda mediet kommer att meddelas först.
- Om inget media är isatt kommer PLEXTALK att säga "Det finns inget SD-kort (USB-enhet eller CD)" följt av "Ingen titel har valts. Var god välj en annan titel"
- Efter att önskat media har meddelats, använd knappen Nästa bok eller Föregående bok för att bläddra bland det tillgängliga innehållet på mediet.
- När du hittat ett objekt som du önskar spela upp, tryck på knappen Start/Stopp och uppspelningen kommer att fortsätta där den sist avbröt i det aktuella objektet.

10.10. Information om SD-kort, USB-minne, det interna minnet eller CD-skiva

Du kan kontrollera statusen för SD-kort, USB-minnen, det interna minnet eller en CD. Gör på följande sätt för att få fram informationen:

- Med ett SD-kort, USB-minne, det interna minnet eller en CD-skiva i PLEXTALK, se till att den är igång och att önskat media är valt genom att trycka på Nästa bok och Föregående bok tillsammans tills det blivit valt.
- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Mediahantering" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Media och bokinformation" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- PLEXTALK kommer att ange typ av media, använt utrymme på mediet, total storlek på mediet, formatet på det aktuella objektet samt dess storlek. Om det handlar om ett SD-kort kommer även statusen för huruvida kortet är låst eller inte att anges.

- När du har hört klart informationen, tryck Enter för att avsluta menysystemet.

Notera: Viss information kanske inte uttalas beroende på statusen hos ditt SD-kort, USB-minne, interna minne eller CD. Till exempel, om du har satt in en färdigskrivna CD-skiva i PLEXTALK kommer inte informationen om tillgängligt utrymme att anges eftersom det inte finns något på skivan.

10.12. Snabbspolning framåt och bakåt

Funktionerna snabbspolning framåt och bakåt använder knapparna Bakåt och Framåt på var sin sida om knappen Enter.

- För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne knappen Bakåt. Uppspelningen kommer att starta när du släpper knappen.
- För att spola framåt, tryck ner och håll inne knappen Framåt. Uppspelningen kommer att starta när du släpper knappen.

När du spelar en Daisybok med ljud eller ljudfiler och håller inne knappen Framåt eller Bakåt kommer snabbspolningen framåt eller bakåt att hoppa 1 minut, 5 minuter, 10 minuter, 20 minuter och så vidare. Om du släpper upp knappen innan alternativet "10 minuter" uttalas, kommer uppspelningen att starta på platsen där knappen släpps upp. Om knappen släpps upp efter denna punkt kommer snabbspolningen bakåt eller framåt att fortsätta tills knappen Start/Stopp trycks in för att stoppa processen. Uppspelningen kommer sedan att starta automatiskt. När du spelar upp en Daisybok av typen endast text kommer snabbspolning framåt att hoppa 5 fraser, 10 fraser, 15 fraser och så vidare. När knappen släpps kommer uppspelningen att börja. När du spelar upp en textfil kommer snabbspolning framåt att hoppa 5 meningar, 10 meningar, 15 meningar och så vidare. När knappen släpps kommer uppspelningen att börja.

10.13. Använda bokmärken

Bokmärken är ett kraftfullt verktyg för att förbättra navigationsmöjligheterna i Daisyböcker, ljudfiler eller textfiler. Detta avsnitt beskriver typerna av bokmärken som finns tillgängliga och hur du lägger in dem, navigerar till dem, samt raderar dem.

10.13.1. Bokmärkestyper

Det finns 2 typer av bokmärken som du kan använda i PLEXTALK, nämligen följande:

- Numrerade bokmärken – du kan lägga in upp till 10000 numrerade bokmärken. Varje bokmärke får ett unikt nummer mellan 1 till 65000. Om du försöker lägga in fler bokmärken än gränsen på 10000 så kommer det äldsta bokmärket automatiskt att raderas innan det nya skapas.
- Automatiska bokmärken – för varje bok, album eller textfil sparas den aktuella spelpositionen automatiskt så att uppspelningen kan återupptas från den senaste positionen nästa gång boken, albumet eller textfilen spelas.

Notera: PLEXTALK sparar automatiska bokmärken och annan information för upp till 1000 böcker, album eller textfiler.

10.13.2. Lägg in bokmärken

Detta avsnitt beskriver hur du lägger in numrerade bokmärken i dina böcker eller album.

Påminnelse: Bokmärkesknappen sitter längst nere till vänster på enheten.

Du kan få reda på information om bokmärken i den aktuella boken, oberoende på om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Informationsknappen en gång och PLEXTALK ger information om bland annat numrerade bokmärken i den aktuella boken.
- Tryck på Informationsknappen upprepade gånger i snabb följd för att stega igenom listan med information.
- Tryck på Enter för att stoppa talet efter att du hört klart.

Du kan lägga in ett numrerat bokmärke, oberoende på om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen två gånger. PLEXTALK kommer att säga "lägg in bokmärke".
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret som du vill ge detta bokmärke.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- Om du försöker skriva in ett nummer som är upptaget av ett annat bokmärke får du möjlighet att skiva över det existerande bokmärkesnumret eller ange ett annat nummer. Tryck på Enter för att skriva över det existerande bokmärket eller på knappen Avbryt för att ange ett annat nummer.
- När du har skrivit in ett korrekt nummer för ditt bokmärke kommer PLEXTALK att bekräfta att bokmärket har lagts in.

Notera: PLEXTALK tillåter dig inte att lägga in ett bokmärke på samma position som ett redan existerande bokmärke.

Notera: Automatiska bokmärken läggs in automatiskt av PLEXTALK när du flyttar till en annan bok, album eller fil eller när du stänger av spelaren. Du behöver inte göra någonting för att detta skall fungera.

10.13.3. Navigera till bokmärken

Detta avsnitt beskriver hur du kan navigera till numrerade bokmärken.

Du kan hoppa till ett numrerat bokmärke, oberoende på om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen en gång. PLEXTALK kommer att säga "Gå till bokmärke".
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på bokmärket som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du skrivit in ett giltigt nummer kommer PLEXTALK att gå till positionen för bokmärket och starta uppspelningen automatiskt.

Notera: PLEXTALK kommer att ge ett felmeddelande om du försöker gå till ett numrerat bokmärke som inte finns.

Så snart du har lagt in bokmärken i en bok, album eller fil kommer navigationsmenyn "Bokmärke" att bli tillgänglig. Du kan navigera till nästa bokmärke med ett lägre eller högre nummer, genom att göra följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Bokmärke" i navigationsmenyn.
- Tryck på knapp 4 för att flytta till nästa bokmärke med ett lägre nummer. PLEXTALK kommer att flytta till bokmärket och meddela dess nummer. Uppspelningen kommer att starta automatiskt. Om du befinner dig på bokmärket med det lägsta numret så hoppar du till bokmärket med det högsta numret om du trycker på knapp 4.
- Tryck på knapp 6 för att flytta till nästa bokmärke med ett högre nummer. PLEXTALK kommer att flytta till bokmärket och meddela dess nummer. Uppspelningen kommer att starta automatiskt. Om du befinner dig på bokmärket med det högsta numret så hoppar du till bokmärket med det lägsta numret om du trycker på knapp 6.

Notera: När du navigerar på detta sätt kommer du att förflytta dig efter bokmärkenas numrering och inte efter deras tidsmässiga ordning i boken, albumet eller textfilen. Till exempel, anta att du slumpmässigt numrerat bokmärken från 1 till 10 i din bok, album eller fil och du befinner dig för tillfället på bokmärke 5. Med denna metod kommer du att flytta till bokmärke 4 eller 6 oberoende på var dessa

ligger även om det finns andra bokmärken mellan nummer 4 och 5 eller mellan 5 och 6.

Notera: Om det inte finns några bokmärken i boken kommer alternativet "Bokmärke" inte att visas i listan i navigationsmenyn.

10.13.4. Ta bort bokmärken

Detta avsnitt beskriver hur du kan ta bort enskilda bokmärken eller alla bokmärken i den aktuella boken.

För att ta bort ett numrerat bokmärke, gör följande:

- Tryck på Bokmärkesknappen tre gånger. PLEXTALK kommer att säga "Ta bort bokmärke".
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på bokmärket som du vill radera.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- Tryck på knapp 0 följt av Enter för att ta bort alla bokmärken i den aktuella Daisyboken eller textfilen. När det gäller musikfiler kommer denna process att radera alla bokmärken i alla album på det aktuella mediet.
- När du bekräftar handlingen kommer PLEXTALK att ta bort det specifika bokmärket ur den aktuella boken eller albumet samt bekräfta detta med ett meddelande.

Notera: Om du skrivit in ett ogiltigt bokmärkesnummer kommer PLEXTALK att ge ett felmeddelande.

10.14. Den inbyggda hjälpfilen

PLEXTALK är utrustad med en inbyggd hjälpfil som du kan komma åt när som helst. Filen innehåller inte allt innehåll ur Användarmanualen med den innehåller de viktigaste kapitlen som du kan tänkas ha nytta av att ha tillgängliga när du använder din PLEXTALK. Filen har

skapats i formatet Daisy 3 endast text och använder den inbyggda talsyntesen.

10.14.1. Aktivera den inbyggda hjälpfilen

För att aktivera den inbyggda hjälpfilen, gör följande:

- Tryck på knapp 0 en gång.
- PLEXTALK kommer att ladda hjälpfilen vid din senaste uppspelningsposition.
- Navigering i filen sker på samma sätt som i andra böcker av formatet Daisy endast text. Ytterligare information om hur du navigerar i Daisytitlar kommer att ges i efterföljande kapitel.

För att avsluta den inbyggda hjälpfilen, gör följande:

- Tryck antingen på knapp 0 en gång eller tryck på knappen Boklista för att växla till ett annat media.

10.14.2. Sök information i hjälpfilen

När du använder hjälpfilen för att få information, vare sig PLEXTALK spelar eller inte, gör följande:

- Tryck på Informationsknappen en gång.
- Information kommer att uttalas. Se nedan för detaljer.
- Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade gånger.
- Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att trycka på Enter.

När du befinner dig i hjälpfilen kommer du att höra följande objekt:

- Bokinformation.
- Sidinformation.

- Rubrikinformation.
- Bokmärkesinformation.
- Ströminformation – strömkälla, batterinivå.
- Arbetsläge – avancerat eller enkelt.
- Systemegenskaper – systemversion, serienummer.

11. Spela Daisyböcker

Detta kapitel beskriver ytterligare funktioner som kan användas när du spelar upp en Daisybok. Innan du fortsätter med detta kapitel vore det bra om du har en Daisybok tillgänglig för att kunna prova funktionerna under tiden du läser. Användarmanualen är ett bra val då den innehåller många Daisyfunktioner som beskrivs i detta avsnitt.

Observera: SD-kortplatsen används endast för SD- och SDHC-kort. Om du sätter in andra minneskort såsom Memory Stick eller MMC kan spelaren sluta att fungera korrekt, undvik detta.

11.1. Få information om rubriker, sidor samt böcker

Du kan få information om den aktuella Daisyboken, oberoende om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Informationsknappen en gång.
- Information kommer att uttalas. Se nedan för detaljer.
- Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade gånger.
- Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att trycka på Enter.

I en Daisylydbok kommer du att höra följande objekt:

- Bokinformation.
- Tidsinformation – passerad tid, återstående tid och total tid.
- Sidinformation.

- Rubrikinformation.
- Bokmärkesinformation.
- Ströminformation – strömkälla, batterinivå.
- Arbetsläge – avancerat eller enkelt.
- Systemegenskaper – systemversion, serienummer.

Under dessa meddelanden kommer den första frasen i den aktuella boken och det aktuella avsnittet att spelas vid en passande tid för att hjälpa dig att identifiera boken och platsen i boken.

Notera: Om uppspelningspositionen är i början eller slutet av boken kommer inget inspelat ljud att höras efter som det inte finns något ljud vid dessa platser.

I en Daisy textböcker kommer du att höra följande objekt:

- Bokinformation.
- Sidinformation.
- Rubrikinformation.
- Bokmärkesinformation.
- Ströminformation – strömkälla, batterinivå.
- Arbetsläge – avancerat eller enkelt.
- Systemegenskaper – systemversion, serienummer.

Notera: Om det finns framsidor eller specialsidor i Daisyboken kommer framsidorna och specialsidorerna att meddelas tillsammans med annan sidinformation.

Notera: Eftersom PLEXTALK stödjer böcker som sträcker sig över flera volymer kommer information om totalt antal volymer att meddelas om mer än en volym har används.

11.2. Navigation bland rubriker

Det finns 2 sätt att navigera till rubriker inom en Daisybok. Du kan antingen gå direkt till en rubrik eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga rubriker en i taget.

Påminnelse: Rubriker är markerade som platser i en Daisybok som du kan tänkas vilja flytta till snabbt, såsom början på kapitel, avsnitt och undersektioner. Rubrikerna i en Daisybok är numrerade i sekvens från starten av boken. Varje rubrik har en associerad navigationsnivå mellan nivå 1 och nivå 6.

Påminnelse: I kolumnen med 4 knappar på vänster sida av enheten finns knappen Gå till som nummer två nerifrån.

För att gå direkt till en specifik rubrik, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger. Guiderösten kommer att säga "Gå till rubrik".
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på rubriken som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du har skrivit in ett giltigt rubriksnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att växla till rubriken du valt och starta uppspelningen där automatiskt. Om du har skrivit in ett ogiltigt rubriksnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande.

För att navigera mellan rubriker i en följd, med hjälp av rubriknivåerna, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att välja önskad navigationsnivå, till exempel nivå 1, nivå 2 etc.
- Tryck på knapp 4 för att flytta bakåt till föregående rubrik på den valda nivån. PLEXTALK kommer att flytta till rubriken och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon föregående rubrik kommer PLEXTALK att flytta till början och säga "Början av boken".
- Tryck på knapp 6 för att flytta framåt till nästa rubrik på den valda nivån. PLEXTALK kommer att flytta till rubriken och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon föregående rubrik kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga "Slutet av boken".

Notera: När du navigerar på detta sätt kommer PLEXTALK att stanna vid alla rubriker som ligger på samma nivå eller en högre än den nivå som du har valt. Till exempel, om du har valt att navigera på nivå 3 hittar PLEXTALK alla rubriker på nivå 1, nivå 2 och nivå 3 när du flyttar bakåt eller framåt. Om du har valt navigation på nivå 1 kommer PLEXTALK endast att hitta rubriker på nivå 1 när du flyttar.

11.3. Flytta till början eller slutet i en Daisyboken

Det är väldigt användbart att kunna hoppa snabbt till början eller slutet av den aktuella Daisyboken.

För att flytta till början av en Daisybok, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger. Guiderösten säger "Gå till rubrik". Detta kommer att följas upp av ett röstmeddelande som påminner om att knappen Enter kan tryckas in vid denna tidpunkt för att hoppa till början.
- Tryck på knappen Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till början av den aktuella boken. Guiderösten kommer att säga "Början av boken".
- Efter en kort paus kommer uppspelningen automatiskt att fortsätta från början.

För att flytta till slutet av en Daisybok, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger. Guiderösten säger "Gå till rubrik". Detta kommer att följas upp av ett röstmeddelande som påminner om att knappen 0 följt av Enter kan tryckas in vid denna tidpunkt för att hoppa till slutet.
- Tryck på knappen 0 följt av Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till slutet av den aktuella boken. Guiderösten kommer att säga "Slutet av boken".

11.4. Sidnavigation

Navigation efter sidor är väldigt lik navigering efter rubriker. Du kan antingen gå direkt till en sida eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga sidor en i taget. När du använder PLEXTALK är sidorna numrerade i följd från början av boken.

För att gå direkt till en specifik sida, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga "Gå till sida".
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på sidan som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du har skrivit in ett giltigt sidnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att hoppa till sidan du valt och starta uppspelningen där automatiskt. Om du har skrivit in ett ogiltigt sidnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande.

För att navigerar bland sidor i en följd, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Sida" i navigationsmenyn.
- Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående sida. PLEXTALK kommer att flytta till den föregående sidan och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon föregående sida kommer PLEXTALK att flytta till början och säga "Början av boken".
- Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa sida. PLEXTALK kommer att flytta framåt till nästa sida och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon efterföljande sida kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga "Slutet av boken".

Notera: Om det inte finns några sidmarkeringar i boken kommer alternativet "Sida" inte att visas i listan i navigationsmenyn.

Notera: Det finns tre typer av sidor, normal, framsida och special. Framsidor är längst fram i boken före sidnumreringen för brödtexten. Specialsidor är inte framsidor men tillhör ändå inte den kronologiska numreringen. Du kan inte flytta direkt till framsidor eller specialsidor

med hjälp av knappen Gå till utan kan bara navigera till dem med hjälp av knapparna 4 och 6 efter att du valt navigationsalternativet "Sida" i navigationsmenyn.

11.5. Navigering efter grupp

Påminnelse: En grupp i PLEXTALK är en navigationsfunktion som kan läggas in av personen som skapar boken. Grupper innehåller objekt av särskild vikt i en Daisybok. De är separerade från resten av navigationsfunktionerna såsom rubriker och sidor.

Grupper kan endast navigeras i en följd. PLEXTALK går till alla rubriker och grupper.

Du kan flytta bakåt eller framåt en grupp i taget, genom att göra följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Grupp" i navigationsmenyn.
- Använd knapp 4 för att flytta bakåt till den föregående gruppen i boken. PLEXTALK kommer att flytta till den föregående gruppen och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon föregående grupp kommer PLEXTALK att flytta till början och säga "Början av boken".
- Använd knapp 6 för att flytta framåt till nästa grupp i boken. PLEXTALK kommer att flytta till nästa grupp och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon efterföljande grupp kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga "Slutet av boken".

Notera: Om det inte finns några gruppmarkeringar i boken kommer alternativet "Grupp" inte att visas i listan i navigationsmenyn.

11.6. Navigation efter fras

Påminnelse: Fras är en navigationsfunktion i Daisyböcker som skapas automatiskt när inspelningen genomförs. En fras är ljudet mellan två tysta perioder.

- För att hoppa tillbaka en fras, tryck på knapp 2 eller 8 för att välja alternativet "Fras" i navigationsmenyn och tryck på knapp 4 en gång. PLEXTALK kommer att flytta till den föregående frasen och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon föregående fras kommer PLEXTALK att flytta till början och säga "Början av boken".
- För att hoppa framåt en fras, tryck på knapp 2 eller 8 för att välja alternativet "Fras" i navigationsmenyn och tryck sedan på knapp 6. PLEXTALK kommer att flytta till nästa fras och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns någon efterföljande fras kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga "Slutet av boken".

Notera: Ibland, beroende på hur långt du låter frasen spela, kan du behöva trycka på knapp 4 två gånger för att snabbt hoppa till den föregående frasen, annars hoppar PLEXTALK bara till början av den aktuella frasen.

11.7. Uppspelningsläge

När du spelar upp Daisyböcker finns endast uppspelningsläget "Normal uppspelning" tillgängligt.

- Normal uppspelning – detta alternativ är standardinställningen. Det spelar genom boken och stannar när den är klar. PLEXTALK kommer att säga "Slutet av boken". Om du trycker på knappen Start/Stopp vid denna tidpunkt kommer uppspelningen att börja om från början.
- Upprepa bok – den aktuella boken kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.

För att välja uppspelningsläge, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Inställning för uppspelning" och aktivera det med knapp 8 eller Enter. Det aktuella uppspelningsläget kommer att meddelas.
- Använd knapp 4 eller 6 för att välja önskat uppspelningsläge och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Din inställning kommer att aktiveras och menysystemet avslutas automatiskt.

12. Spela upp ljudfiler eller musikskivor

Detta kapitel beskriver funktionerna som är specifika vid uppspelning av ljudfiler eller musikskivor. Det är många likheter mellan dessa kommandon och motsvarande för Daisyböcker så de är enkla att lära sig. Innan du fortsätter med detta kapitel, försäkra dig om att du har satt in ett SD-kort, USB-minne eller CD som innehåller ljudfiler i ett korrekt ljudformat eller en musikskiva så att du kan prova funktioner under tiden du läser.

Påminnelse: I denna manual betyder termen "ljudfiler" filer som har skapats med hjälp av en PC eller röstinspelare. Som tidigare nämnts klara PLEXTALK att känna igen och spela upp ljudfiler i följande format: Wave, MP3 eller AMR-WB+.

Observera: SD-kortplatsen används endast för SD- och SDHC-kort. Om du sätter in andra minneskort såsom Memory Stick eller MMC kan spelaren sluta att fungera korrekt, undvik detta.

Observera: PLEXTALK kan inte spela musikskivor som inte följer CD digital audio-standard (CD-DA), såsom kopieringsskyddade musikskivor.

12.1. Om ljudfiler

Detta avsnitt ger dig mer teknisk information om vilka typer av ljudfiler som kan användas med din PLEXTALK. Filtyperna är följande:

- Mp3-filer – Mp3 (förkortning för Mpeg1/2 Audio Layer 3) är en standar för komprimering av ljuddata. Den tillåter komprimeringsförhållanden upp till 1/12 för musik med bibehållen CD-kvalité. PLEXTALK stödjer följande bithastigheter: MPEG1 Layer 3 från 32kbps till 320kbps och MPEG2 Layer 3 från 16kbps till 160kbps. Den stödjer också VBR (Variabel Bithastighet).

Notera: Vid uppspelning av VBR är inte information om passerad tid och återstående tid exakt utan skall endast betraktas som en uppskattning.

- Wave-filer – waveformatet är Microsofts standard filformat för ljud. PLEXTALK stödjer endast wavefiler i PCM-format (Pulse Code Modulation).
- AMR-WB+ - är en standard för kompression av ljuddata. PLEXTALK stödjer alla bithastigheter för denna ljudstandard.

12.2. Spelordning för filer och mappar

Detta avsnitt ger dig information om spelordningen som används för filer och mappar.

- Uppspelning av filer – PLEXTALK kommer att spela upp filerna i samma ordning som deras filnamn. I detta fall har nummer högre prioritet än alfabetiska tecken. Till exempel om en fil heter "123ABC" och en annan fil heter "ABC" kommer filer "123ABC" att spelas upp före filen "ABC".
- Uppspelning av mappar – om mer än en mapp finns på SD-kortet eller USB-minnet kommer ljudfilerna att spelas i ordningen efter mapparnas namn.

Exempel:

På rotnivån finns en mapp 1, mapp 4 och fil A.
Under mapp 1 finns mapp 2, mapp 3 och fil B.

Under mapp 2 finns fil E och fil F.

Under mapp 3 finns fil G och fil H.

Under mapp 4 finns fil C och fil D.

I ovanstående exempel blir spelordningen följande: A, B, E, F, G, H, C och D.

12.3. Begränsningar i ljudfiler

När du lägger ljudfiler på ett SD-kort, USB-minne eller det interna minnet för att spela upp i PLEXTALK bör du ta i akt följande restriktioner:

Restriktioner på antalet filer och mappar:

- Maximalt antal filer som kan lagras i en mapp är 1024. Filer som överstiger 1024 identifieras inte.
- Maximalt antal filer som kan lagras i en mapp är 6000. Filer som överstiger 6000 identifieras inte.
- Maximalt antal mappar är 1024, inklusive rotmappen. Mappar som överstiger 1024 identifieras inte.
- PLEXTALK behandlar mappar som album och klarar av upp till 8 nivåer inklusive roten.
- Om en mapp innehåller en Daisybok söker inte PLEXTALK efter andra objekt i mappen eller någon djupare nivå under den mappen.

Notera: När det finns ett stort antal mappar kan det ta längre för PLEXTALK att läsa datan.

12.4. Visa information om filer och album

Du kan få information om det aktuella spåret och albumet, oberoende om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Informationsknappen en gång.
- Information kommer att uttalas. Se nedan för detaljer.

- Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade gånger.
- Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att trycka på Enter.

I en ljudfil kommer du att höra följande objekt:

- Spårinformation.
- Tidsinformation – passerad tid, återstående tid och total tid.
- Albuminformation.
- Bokmärkesinformation.
- Bokinformation – ljud.
- Ströminformation – strömkälla, batterinivå.
- Arbetsläge – avancerat eller enkelt.
- Systemegenskaper – systemversion, serienummer.

12.5. Navigation efter spår

Navigation efter spår är väldigt lik navigering efter sida. Du kan antingen gå direkt till ett spår eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga spår ett i taget. Spår är numrerade i en följd från början av albumet.

För att gå direkt till ett specifikt spår, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga "Gå till spår".
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på spåret som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du har skrivit in ett giltigt spårnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att hoppa till spåret du valt och starta uppspelningen där automatiskt. Om du har skrivit in ett ogiltigt spårnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande.

För att navigerar bland spår i en följd, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Spår" i navigationsmenyn.
- Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående spår. PLEXTALK kommer att flytta till det föregående spåret och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns något föregående spår kommer PLEXTALK att flytta till början och säga "Början av albumet".
- Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa spår. PLEXTALK kommer att flytta framåt till nästa spår och starta uppspelningen där automatiskt. Om det inte finns något efterföljande spår kommer PLEXTALK att flytta till slutet och säga "Slutet av albumet".

Notera: När du flyttar bakåt ett spår i taget men låter spåret spela mer än 3 sekunder så kommer du att hoppa till början av det aktuella spåret nästa gång du flyttar bakåt ett spår. Om du flyttar bakåt ytterligare en gång inom 3 sekunder kommer du att hoppa till föregående spår.

Notera: Navigationsbeteendet som beskrivs ovan kommer att variera beroende på antalet album och det aktuella uppspelningsläget. Till exempel om Normalläget är aktiverat och du har mer än ett album och har nått sista spåret i det aktuella albumet samt hoppar framåt ett spår kommer PLEXTALK att hoppa till första spåret i nästa album istället för att säga "Slutet av albumet".

12.6. Flytta till början av ett album

Det är väldigt användbart att kunna hoppa snabbt till början eller slutet av det aktuella albumet.

För att flytta till början av ett album, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga "Gå till spår". Detta kommer att följas upp av ett röstmeddelande som påminner om att knappen Enter kan tryckas in vid denna tidpunkt för att hoppa till början.

- Tryck på knappen Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till början av den aktuella boken. Guiderösten kommer att säga "Början av albumet". Efter en kort paus kommer uppspelningen automatiskt att fortsätta från början.

12.7. Navigation efter album

Navigation efter album är väldigt lik navigering efter spår. Du kan antingen gå direkt till ett album eller så kan du förflytta dig mellan tillgängliga album ett i taget.

För att gå direkt till ett specifikt album, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till två gånger. Guiderösten kommer att säga "Gå till album".
- Använd de numeriska knapparna för att skriva in numret på albumet som du vill gå till.
- Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att rensa din inmatning.
- När du har skrivit in ett giltigt albumnummer och tryckt på Enter kommer PLEXTALK att hoppa till albumet som du valt och starta uppspelningen där automatiskt. Om du har skrivit in ett ogiltigt albumnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande.

För att navigerar bland album i en följd, gör följande:

- Tryck på knapp 2 eller 8 och välj "Album" i navigationsmenyn.
- Tryck på knapp 4 för att gå bakåt till föregående album. PLEXTALK kommer att flytta tillbaka till det föregående albumet, meddela albumets nummer samt starta uppspelningen där automatiskt.
- Tryck på knapp 6 för att gå framåt till nästa album. PLEXTALK kommer att flytta framåt till nästa album, meddela albumets nummer samt starta uppspelningen där automatiskt.

12.8. Välj uppspelningsläge

När du spelar ljudfiler kan du välja ett antal olika uppspelningslägen. De tillgängliga alternativen är följande:

- Normal uppspelning – detta alternativ är standardinställningen. Den spelar det aktuella albumet och stannar när den är klar. PLEXTALK kommer att säga ”Slutet av albumet”. Om du trycker på knappen Start/Stopp vid denna tidpunkt kommer uppspelningen att börja om från början av albumet.
- Upprepa spår – det aktuella spåret kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.
- Upprepa album – det aktuella albumet kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.
- Upprepa alla album – alla album kommer att upprepas i en följd tills uppspelningen stoppas.
- Slumpvis upprepning – filerna i albumet kommer att spelas upp kontinuerligt i en slumpvis ordning tills uppspelningen stoppas.

För att välja uppspelningsläge, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till ”Inställningar för uppspelning” och aktivera det med knapp 8 eller Enter. Det aktuella uppspelningsläget kommer att meddelas.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till det önskade uppspelningsläget och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Din inställning kommer att aktiveras och menysystemet avslutas automatiskt.

Notera: När du väljer ett uppspelningsläge kommer det att sparas för uppspelning av ljudfiler tills du ändrar det igen, även om enheten slås av och på igen.

13. Spela upp textfiler

Påminnelse: Textfiler kan antingen bestå av vanlig text eller HTML. Inget förinspelat ljud är associerat med textfiler så PLEXTALK kommer automatiskt att använda den inbyggda talsyntesen när du läser dessa filer.

Fast många funktioner vid uppspelning av textfiler liknar uppspelning av Daisyböcker i PLEXTALK kommer detta kapitel att påvisa några viktiga skillnader.

13.1. Information om textfiler

Du kan få information om den aktuella textfilen, oberoende om PLEXTALK spelar eller inte, genom att göra följande:

- Tryck på Informationsknappen en gång.
- Information kommer att uttalas. Se nedan för detaljer.
- Om du inte vill lyssna på all information utan hoppa mellan enskilda objekt på ett snabbt sätt kan du göra detta genom att trycka på Informationsknappen upprepade gånger.
- Om du har hört det du vill höra kan du stoppa den upplästa informationen genom att trycka på Enter.

När du använder en textfil kommer du att få följande information:

- Bokinformation.
- Aktuell position – uttryckt som en procentenhet.
- Bokmärkesinformation.
- Ströminformation – strömkälla, batterinivå.
- Arbetsläge – avancerat eller enkelt.
- Systemegenskaper – systemversion, serienummer.

13.2. Skillnader mellan vanlig text och HTML

Även fast denna manual refererar till både vanlig text och HTML som textfiler bör du notera följande skillnader mellan dessa två typer av filer eftersom det påverkar navigationsalternativen som du har.

Vanliga Textfiler har endast strukturen som finns i stycken, meningar, ord och tecken. Det finns ingen ytterligare struktur såsom rubriker. HTML-filer kan navigeras efter stycken, meningar, ord och tecken men kan också innehålla rubriknivåer i HTML-koden. Om HTML-filen har rubriker kan du använda dessa vid Navigering.

Notera: Om HTML-filen innehåller rubriker på flera nivåer kan du ändå bara navigera på en rubriknivå. Med andra ord kommer alla rubriker i en HTML-fil att behandlas som rubriker av nivå 1.

13.3. Navigering efter procent

Textfiler tillåter inte Navigering direkt till rubriker, sidor eller grupper som i Daisyböcker. Därför finns inte dessa alternativ tillgängliga när du trycker på knappen Gå till. Emellertid låter PLEXTALK dig istället navigera efter procentenheter i filen som spelas upp.

För att navigerar efter procent, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga "Gå till procent".
- Skriv in en procentenhet mellan 0% och 100% och tryck Enter.
- PLEXTALK kommer att förflytta uppspelningspositionen till den nya positionen i textfilen.
- Om du råkar skriva in ett nummer högre än 100% kommer PLEXTALK att hoppa till slutet av textfilen.

13.4. Flytta till början eller slutet av en textfil

Det är väldigt användbart att kunna hoppa snabbt till början eller slutet av den aktuella textfilen.

För att flytta till början av en textfil, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga "Gå till procent".
- Tryck på knappen 0 följt av Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till början av den aktuella textfilen. Guiderösten kommer att säga "0 procent". Början av boken".
- Efter en kort paus kommer uppspelningen automatiskt att fortsätta från början.

För att flytta till slutet av en textfil, gör följande:

- Tryck på knappen Gå till en gång. Guiderösten kommer att säga "Gå till procent".
- Tryck på knapparna 1, 0, 0 följt av Enter och uppspelningspositionen kommer att flyttas till slutet av den aktuella textfilen. Guiderösten kommer att säga "100 procent. Slutet av boken". Uppspelningen kommer att stoppa automatiskt.
- Om du råkar skriva in ett nummer högre än 100% kommer PLEXTALK att hoppa till slutet av textfilen.

13.5. Navigera efter stycke, mening, ord och tecken

Som beskrivet ovan finns det fyra navigationsalternativ för textfiler, stycke, mening, ord och tecken. Dessa alternativ visas automatiskt i navigationsmenyn när du använder denna typ av fil.

För att navigera efter något av dessa alternativ, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att välja önskad navigationsmetod, stycke, mening, ord eller tecken.
- Använd knapp 4 för att hoppa bakåt i filen den valda mängden text. Om du når början av filen kommer PLEXTALK att säga "Början av boken".
- Använd knapp 6 för att hoppa framåt i filen den valda mängden text. Om du når slutet av filen kommer PLEXTALK att säga "Slutet av boken".

13.6. Navigera efter nivå (endast HTML-filer)

För HTML-filer som innehåller rubriker får du ett ytterligare navigationsalternativ i navigationsmenyn. Detta kallas "Nivå". Det skiljer sig ifrån navigering i Daisyböcker eftersom alla rubriker, oberoende på deras nivå, kommer att nås med nivåalternativet i navigationsmenyn. Till exempel, om en HTML-fil innehåller rubriker av nivå 1, nivå 2 och nivå 3 kommer det ändå bara finnas ett alternativ i navigationsmenyn med namnet "nivå". Du kan alltså inte navigera efter en specifik rubriknivå i HTML-filer.

För att navigerar efter nivå, gör följande:

- Använd knapp 2 eller 8 för att gå till alternativet "Nivå" i navigationsmenyn.
- Använd knapp 4 för att hoppa bakåt i filen till den föregående rubriken. Om du når början av filen kommer PLEXTALK att säga "Början av boken".
- Använd knapp 6 för att hoppa framåt i filen till nästa rubrik. Om du når slutet av filen kommer PLEXTALK att säga "Slutet av boken".

13.7. Uppspelningsläge

När du spelar upp textfiler finns endast uppspelningsläget "Normal uppspelning" tillgängligt.

- Normal uppspelning – detta alternativ är standardinställningen. Den spelar genom boken och stannar när den är klar. PLEXTALK kommer att säga "Slutet av boken". Om du trycker på knappen Start/Stop vid denna tidpunkt kommer uppspelningen att börja om från början.
- Upprepa bok – den aktuella boken kommer att upprepas kontinuerligt tills uppspelningen stoppas.

För att välja uppspelningsläge, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Inställning för uppspelning" och aktivera det med knapp 8 eller Enter. Det aktuella uppspelningsläget kommer att meddelas.
- Använd knapp 4 eller 6 för att välja önskat uppspelningsläge och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Din inställning kommer att aktiveras och menysystemet avslutas automatiskt.

14. Funktioner vid mediahantering

Plextalk låter dig kopiera din data samt radera filer/böcker. Detta kapitel beskriver hur du kan utföra dessa funktioner för Daisyböcker, ljudfiler och textfiler. Det tar även upp de begränsningar som finns.

14.1. Tillgängliga media

Detta avsnitt beskriver vilka typer av media som kan användas av PLEXTALK. Median är följande:

SD-kort, USB-media, internt minne:

- Används för uppspelning av Daisymaterial, ljudfiler och textfiler.
- Används för att flytta objekt från andra medier.

CD:

- Används för uppspelning av Daisymaterial, ljudfiler och textfiler.

Notera: Om en CD har flera sorters innehåll, till exempel, Daisyfiler och ljudfiler kommer PLEXTALK endast att identifiera en typ av innehåll.

Notera: Extern USB-CD/DVD-spelare kan inte användas med PLEXTALK.

14.2. Radera en bok

PLEXTALK ger dig möjlighet att radera en bok, album eller textfil på ett SD-kort, USB-media eller det interna minnet. När du raderar en bok, raderar du boken samt allt ljud i den.

För att radera en bok, gör följande:

- Gå till boken som du vill radera.
- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Mediahantering" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Radera vald bok" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att avbryta.

Notera: Böckerna på en optisk skiva kan inte raderas.

14.3. Allmän information om kopiera och flytta

Innan du kopierar någon data bör följande punkter noteras:

- När du kopierar eller flyttar data från ett media till ett annat kallas det första för "källmedia" och det senare för "målmedia".
- Du kan kopiera olika sorters data från en CD till ett annat media. CD-läsaren kan endast användas som en källa vid kopiering.
- Om du kopierar från en musikskiva kan du välja vilken ljudkompression som ska användas. Den kopieras som ljudfiler och inte i Daisyformat.
- Du kan flytta olika sorters data mellan SD-kort, USB-media och det interna minnet.
- Under kopieringsprocessen ger PELXTALK varningsmeddelanden om det finns för lite utrymme tillgängligt på målmediet.

14.4. Kopiera eller flytta Daisyböcker

Detta avsnitt beskriver hur du kopierar Daisyböcker från ett media till ett annat.

14.4.1. Kopiera en Daisybok från en CD till ett annat media

För att kopiera en Daisybok från en CD till ett annat media, gör följande:

- Om du kopierar en bok till ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst.
- Sätt in käll-CD-skivan i CD-läsaren.
- Navigera till Daisyboken på skivan som du vill kopiera.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen.
- PLEXTALK kommer att säga "Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja SD-kort, USB-media eller det inbyggda minnet. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när kopieringen är slutförd.

Notera: Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på målemediet kommer PLEXTALK att meddela den nödvändiga kapaciteten.

Notera: Tiden för kopieringen beror på storleken på källboken och antalet filer.

Notera: Om du vill avbryta kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

14.4.2. Kopiera en Daisybok från ett media till ett annat media

Daisyböcker kan flyttas i följande fall:

- Från SD-kort till USB-media eller det interna minnet
- Från USB-media till SD-kort eller det interna minnet
- Från det interna minnet till SD-kort eller USB-media

För att kopiera en Daisybok från ett media till ett annat media, gör följande:

- Om du använder ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst.
- Navigera till boken som du vill flytta på källmediet.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera flyttfunktionen.
- PLEXTALK kommer att säga "Välj målmedia". Använd knapp 4 eller 6 för att välja målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med flytten. Tryck på knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer flyttprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när flytten är slutförd.

Notera: Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på målmediet kommer PLEXTALK att meddela den nödvändiga kapaciteten.

Notera: Tiden för flytten beror på storleken på källboken samt antalet filer.

Notera: Om du vill avbryta flyttprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

14.5. Kopiera eller flytta ljudfiler och musikskivor

PLEXTALK låter dig kopiera ljudfiler från ett media till ett annat media. Du kan kopiera hela album på en gång. Detta avsnitt beskriver hur du utför denna process.

14.5.1. Kopiera ljudfiler/musikskivor till ett annat media

För att kopiera ljudfiler/musikskivor till ett annat media, gör följande:

- Om du kopierar ett album till ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst.
- Sätt in käll-CD-skivan i CD-läsaren.
- Om det finns flera album, navigera till albumet som du vill kopiera.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen.
- PLEXTALK kommer att säga "Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta.
- När du kopierar från en musikskiva, tryck på knapp 4 eller 6 för att välja önskad ljudkompression och tryck på knapp 8 eller Enter för att bekräfta ditt val.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när kopieringen är slutförd.

Notera: Alternativet för ljudkompression är endast tillgängligt när du kopierar en musikskiva.

Notera: Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på målmediet kommer PLEXTALK att meddela den nödvändiga kapaciteten.

Notera: Tiden för kopieringen beror på storleken på källboken samt antalet filer. Se ett senare avsnitt vid namn "kopieringstid för musikskivor" för mer information.

Notera: Om du vill avbryta kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

14.5.2. Flytta ljudfiler från ett media till ett annat media

Förflyttning av filer är tillgängligt i följande fall.

- Från SD-kort till USB-media eller det interna minnet
- Från USB-media till SD-kort eller det interna minnet
- Från det interna minnet till SD-kort eller USB-media

För att flytta ljudfiler från ett media till ett annat media, gör följande:

- Om du använder ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst.
- Navigera till albumet som du vill flytta på källmediet.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera flyttfunktionen.
- PLEXTALK kommer att säga "Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med flytten. Tryck på knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer flyttprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när flytten är slutförd.

Notera: Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på mål-USB-mediet kommer PLEXTALK att meddela den nödvändiga kapaciteten.

Notera: Tiden för flytten beror på storleken på källboken samt antalet filer.

Notera: Om du vill avbryta flyttprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

14.5.3. Kopieringstid för en musikskiva

För olika samplingshastigheter eller bithastigheter ges den ungefärliga kopieringstiden nedan:

Kopiering av ungefär 70 minuter ljud från en musikskiva till ett SD-kort:

- PCM 44.1kHz Stereo: Ungefär 80 minuter.
- MP3 256K Stereo: Ungefär 50 minuter.
- MP3 128K Stereo: Ungefär 40 minuter.

Notera: Alla tider är ungefärliga. Tiden för kopieringen beror på storleken på källboken samt antalet filer. Den beror också på SD-kortets skrivhastighet.

14.6. Kopiera eller flytta en textfil

Detta avsnitt beskriver i detalj hur man kopierar textfiler mellan ett media och ett annat media.

14.6.1. Kopiera en textfil från en CD till ett annat media

För att kopiera en Daisybok från en CD till ett annat media, gör följande:

- Om du kopierar en textfil till ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst.
- Sätt in CD-skivan som innehåller textfilerna som du vill kopiera.
- Navigera till textfilen på skivan som du vill kopiera.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera kopieringsfunktionen.
- PLEXTALK kommer att säga "Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med kopieringen. Tryck på Enter för att bekräfta eller knappen Avbryt för att avbryta.

- Om du väljer att fortsätta kommer kopieringsprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när kopieringen är slutförd.

Notera: Om du vill avbryta kopieringsprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

14.6.2. Flytta en textfil från ett media till ett annat media

Förflyttning av textfiler är möjligt på följande sätt.

- Från SD-kort till USB-media eller det interna minnet
- Från USB-media till SD-kort eller det interna minnet
- Från det interna minnet till SD-kort eller USB-media

För att flytta textfiler från ett media till ett annat media, gör följande:

- Om du använder ett SD-kort eller USB-media, sätt in ett SD-kort eller USB-media med tillräckligt mycket utrymme. Försäkra dig om att SD-kortet är upplåst.
- Navigera till textfilen som du vill flytta på källmediet.
- Tryck på knapp 9 en gång för att aktivera flyttfunktionen.
- PLEXTALK kommer att säga "Välj målmedia". Tryck på knapp 4 eller 6 för att välja målmedia. Tryck sedan Enter eller knapp 8 för att bekräfta.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med förflyttningen. Tryck på knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer flyttprocessen att starta. PLEXTALK meddelar när flytten är slutförd.

Notera: Om du vill avbryta flyttprocessen när den körs, tryck på knappen Avbryt.

Radera ett SD-kort

PLEXTALK låter dig radera datan på ett SD-kort så många gånger du vill. För att radera ett SD-kort, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Mediahantering" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Radera SD-kort" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta med formateringsprocessen. Tryck knapp 8 eller Enter igen för att fortsätta eller knappen Avbryt för att avbryta.
- Om du väljer att fortsätta kommer formateringsprocessen att starta. PLEXTALK kommer att meddela när processen är klar.

Notera: När ett SD-kort har raderats/formaterats kommer PLEXTALK att bete sig som att du har satt in ett tomt SD-kort.

Notera: Om funktionen "Radera SD-kort" utförs kommer all data på SD-kortet att raderas.

15. Andra användbara funktioner

Detta kapitel beskriver i detalj hur du kontrollerar systemegenskaper samt hur du ställer in "överhoppningsbara element".

15.1. Kontrollera systemegenskaper

Om du behöver kontakta din lokala återförsäljare kan det tänkas att du måste uppge PLEXTALKs systemversion och/eller serienummer. Systemversionen hänvisar till versionen på det interna firmwaret och serienumret är en unik identifierare för din PLEXTALK.

Om du behöver ta reda på systemversionen eller serienumret på din PLEXTALK, görs det enkelt på följande sätt:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systemegenskaper" och aktivera det med knapp 8 eller Enter.
- Systemversionen och serienumret kommer att upprepas till du avbryter.
- När du har noterat informationen som du behöver, tryck knapp 8 eller Enter för att avsluta menysystemet.

Notera: Serienumret ska också finnas tryckt på en etikett på undersidan av enheten.

15.2. Inställningar för "Överhoppningsbara element"

Vissa Daisyböcker innehåller objekt som du har möjlighet att hoppa över. PLEXTALK ger dig möjlighet att välja om dessa ska hoppas över eller ej. Denna funktion kallas "Överhoppningsbara element". Följande är överhoppningsbara element:

- Sidnummer
- Fotnot
- Anteckningsreferenser
- Kommentarer
- Radnummer
- Sidfält
- Producentanteckningar

För att ställa in "Överhoppningsbara element", gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Överhoppningsbara element" och aktivera det med Enter.
- Använd knapp 2 eller 8 för att välja överhoppningsbara element och använd knapp 4 eller 6 för att välja "Hoppa över" eller "Spela".
- Efter att du ställt in vilka element som ska hoppas över och vilka som inte ska hoppas över, tryck Enter. PLEXTALK kommer att göra detta till den nya standardinställningen samt avsluta menysystemet.

15.3. Återställ PLEXTALK till fabriksinställningar

Om du av någon orsak måste ställa in alla inställningar i PLEXTALK till sina fabriksinställningar kan detta utföras enkelt. Detta avsnitt beskriver i detalj vilka dessa inställningar är samt hur du återställer dem.

15.3.1. Fabriksinställningar

Nedan följer en lista över fabriksinställningarna för PLEXTALK. Om funktionen "Återställ alla inställningar till standard" används kommer alla dessa inställningar att återställas till fabriksinställningarna som listas här:

- Volym för uppspelning (huvudvolym): 13

- Hastighet för uppspelning: Normal
- Tonläge för uppspelning: Normal
- Inställning för uppspelning: Normal uppspelning
- Överhoppningsbara element: Spela
- Guidevolym: Normal
- Talsyntesröst: Kvinnlig röst
- Vänteljud: Vänteljud 1
- Tonläge för talsyntes: Normal

15.3.2. Återställ fabriksinställningar

För att återställa alla inställningarna till fabriksinställningar, gör följande:

- Tryck på Menyknappen en gång för att komma till huvudmenyn.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Systeminställningar" och aktivera det med knappen Enter.
- Använd knapp 4 eller 6 för att gå till "Återställ alla inställningar till standard" och aktivera det med knappen Enter.
- PLEXTALK ber dig bekräfta att du vill fortsätta. Tryck Enter för att återställa alla inställningar till fabriks standardinställningar eller knappen Avbryt för att avbryta. Efter en kort stund kommer PLEXTALK att meddela att processen är slutförd.

PLEXTALK startar om efter en kort stund.

Appendix A - Huvudspecifikationer

Notera: Shinano Kenshi reserverar alla rättigheter till att modifiera produkterna som beskrivs i denna manual när som helst utan tidigare förvarning.

Detta avsnitt beskriver i detalj huvudspecifikationerna för PLEXTALK PTN2.

Allmänna specifikationer

CD-läsaren:

Inmatning via springa

Kompatibla CD-skivor:

CD, CD-R och CD-RW med 12 centimeter diameter.

PLEXTALK är endast kompatibel med runda 12cm CD-skivor.

8 cm CD-skivor samt oregelbundet formade CD-skivor, som t ex visitkortsformade, kan skada enheten och skall inte användas.

Plats för SD-kort:

SD/SDHC card

Uppspelningsbart innehåll:

Böcker som följer standarden DAISY 2.0, 2.02 och 3.0.

Ljudfiler i formaten MP3, AMR-WB+ och Wave (PCM).

Musikskivor (CD-DA)

Uppspelningsbara ljudformat för Daisyböcker:

MP3, AMR-WB+, DAISY ADPCM2, PCM.

Ljudingång och ljudutgång:

Hörlursuttag (Stereo)

Inbyggd mikrofon (Mono)

Anslutningskontakter för externa enheter:

USB 2.0

Klockprecision:

Ungefär 60 sekunder per månad

Elektrisk strömkälla:

Strömadapter, AC 100 V till 240 V, 50 eller 60 Hz

Dimensioner och vikt:

Längd 219 mm

Bredd 170 mm

Höjd 56 mm

Ungefärlig vikt 1300g

Strömkonsumtion (maximalt):

25W

Arbetstemperatur och luftfuktighet:

Fahrenheit från 40 till 104

Celsius från 5 till 40

Luftfuktighet från 20% till 80%, ingen fukt.

Ljudegenskaper

Hörlurar (linjeutgång):

Kompatibel impedans 32 ohm, obalancerad

Kontakt, 3.5mm i diameter stereo mini-plugg

Inbyggd högtalare:

Utgångsimpedans 4 ohm

Uteffekt 2.0W

Huvudfunktioner

Guideröst:

Meddelar information om den aktuella operationen i talform

Ger knappbeskrivningar i knappbeskrivningsläget
Uttalar menyalternativ
Ger hjälpinformation (tryck på Informationsknappen)

Sökfunktion:

Daisybok: Rubrik, Grupp, Sida, Fras, Bokmärke

Ljud: Album, Spår, Bokmärke

Textfil: Paragraf, Mening, Ord, Tecken, Bokmärke

HTML-fil: Nivå, Paragraf, Mening, Ord, Tecken, Bokmärke

Justering av volym:

0 till 25 (i steg om 1)

Justering av guidevolym:

-5 till +5 (i steg om 1)

Justering av uppspelningshastighet:

11 inställningar från -2 till 0 till +8 (i steg om 1)

Normal hastighet är 0.

-2 är halv hastighet, +4 dubbel hastighet, +8 trippel hastighet.

Justering av tonhöjd:

13 inställningar från -6 till 0 till +6 (i steg om 1)

Normal tonhöjd är 0.

Minnesfunktion:

Bokmärken, maximalt 10000

Batterispecifikationer

Typ: Ni-MH

Dimensioner:

Längd 53,64 mm

Bredd 56,68 mm

Höjd 29,00 mm

Kapacitet: 1800 mAh

Laddningstid: Ungefär 4 timmar

Drifftid:

Daisyformat, CD-uppspelning, 5 timmar

Musikskiva (CD-DA-format), CD-uppspelning, 2 timmar

Daisyformat, SD-kort-uppspelning, 9 timmar

Notera: Alla tider är ungefärliga

Notera: Laddningstiden och drifftiden kan variera beroende på omgivande temperatur samt arbetsförhållanden.

Appendix B - Menyhierarkin

Detta appendix listar alla menyalternativ i huvudmenyn samt underliggande menyer i deras hierarkiska ordning.

För att hjälpa dig att snabbt hitta alternativen när du använder en elektronisk version av denna användarmanual används följande konvention:

- Alternativ i huvudmenyn börjar i ett nytt stycke, är skrivna med stora bokstäver samt formaterade som Rubrik 3. De har alla kolon ":" i slutet av raden som de visas på. De är justerade till vänstermarginalen.
- Alternativen i undermenyer är skrivna med en inledande stor bokstav samt formaterade i normal stil. De inleds med ett plustecken "+". De är indragna en bit från vänstermarginalen.
- Alternativen i den tredje nivån av menyer är skrivna med en inledande stor bokstav samt formaterade i normal stil. De har ingen inledande symbol. De är indragna ytterligare en bit från vänstermarginalen.

UPPSPELNINGSSINSTÄLLNINGAR (Daisyböcker och textfiler):

- +Normal uppspelning
- +Upprepa bok

UPPSPELNINGSSINSTÄLLNINGAR (Ljudfiler):

- +Normal uppspelning
- +Upprepa spår
- +Upprepa album
- +Upprepa alla album
- +Slumpvis uppspelning med upprepning

ÖVERHOPPNINGSBARA ELEMENT:

- +Välj sidnummer
 - Spela upp
 - Hoppa över
- +Välj fotnot
 - Spela upp
 - Hoppa över
- +Välj anteckningsreferens
 - Spela upp
 - Hoppa över
- +Välj kommentar
 - Spela upp
 - Hoppa över
- +Välj radnummer
 - Spela upp
 - Hoppa över
- +Välj sidofält
 - Spela upp
 - Hoppa över
- +Välj producentanteckningar
 - Spela upp
 - Hoppa över

MEDIAHANTERING:

- +Media och bokinformation
- +Radera det interna minnet
- +Radera vald bok (album)

SYSTEMINSTÄLLNINGAR:

- +Systemegenskaper
 - Systemversion
 - Serienummer
- +Välj guidevolym (på en skala från -5 till +5)
- +Välj talsyntesröst
 - Kvinnlig röst
 - Manlig röst
- +Välj vänteljud

Vänteljud 1

Vänteljud 2

Inget vänteljud

+Ställ in datum och tid

+Inställning av tonhöjd för talsyntes (på en skala från -5 till +5)

+Återställa alla inställningar till standard

Appendix C - Felsökning

Generella driftproblem

Symptom: Du trycker på Strömknappen med enheten startar inte.

Möjlig orsak: Glapp eller lös sladd eller strömadapter.

Lösning: Sätt in strömkontakten ordentligt i PLEXTALK och försäkra dig om att strömadaptern är ordentligt insatt i väggkontakten.

Symptom: Strömmen är på med PLEXTALK fungerar inte.

Möjlig orsak 1: Batteriet är inte instoppat.

Lösning: Sätt in batteriet.

Möjlig orsak 2: Knapplåset är på.

Lösning: Slå av knapplåset genom att trycka på knapparna Bakåt och Framåt samtidigt.

Symptom: PLEXTALK stänger inte av och inga knappar fungerar.

Möjlig orsak: Okänt fel.

Lösning: Tryck ner och håll inne knapparna Automatisk avstängning och Strömknappen i mer än 10 sekunder, PLEXTALK kommer att starta om. Om detta inte fungerar, ta ur strömadaptern och batteriet ur enheten och sätt in dem igen.

Symptom: Samma album eller spår upprepas hela tiden.

Möjlig orsak: Uppspelningsläget upprepa har valts.

Lösning: Växla till läget "Normal uppspelning" i menyn "Inställningar för uppspelning".

Symptom: Det finns ingen guideröst.

Möjlig orsak 1: Guidevolymen har ställts till '0'.

Lösning: Öka guidevolymen så att guiderösten kan höras.

Möjlig orsak 2: Strömmen är avslagen.

Lösning: Slå på strömmen.

Felmeddelanden vid uppspelning av Daisy

Guideröst: "SD-kortet stöds ej" eller "USB-enheten stöds ej".

Möjlig orsak: SD-kortet eller USB-mediet har formaterats med ett filsystem som inte stöds.

Lösning: Sätt in ett SD-kort som har formaterats som FAT-16 eller FAT-32.

Guideröst: "Sidan finns inte"

Möjlig orsak: Den angivna sidan finns inte i den aktuella boken.

Lösning 1: Ange en giltig sida. Tryck på Informationsknappen för att få information om sidorna i den aktuella boken och tryck sedan på knappen Gå till en gång samt skriv in ett giltigt sidnummer.

Lösning 2: Välj "Sida" med knapp 2 eller 8 och använd sedan knapp 4 eller 6 för att flytta bakåt eller framåt en sida i taget.

Guideröst: "Ingen bok har valts. Var god välj en annan bok."

Möjlig orsak: Det finns inget media med källan anslutet.

Lösning: Sätt in antingen ett SD-kort, USB-media eller en CD med passande innehåll. Välj sedan en bok med knappen Föregående bok eller Nästa bok.

Guideröst: "Rubriken finns inte"

Möjlig orsak: Den angivna rubriken finns inte i den aktuella Daisyboken.

Lösning 1: Tryck Informationsknappen för att få rubrikinformation och tryck sedan på knappen Gå till två gånger och försök att skriva in ett giltigt rubriknummer.

Lösning 2: Välj navigationsnivå med knapp 2 eller 8 och flytta sedan bakåt eller framåt med knapp 4 eller 6.

Guideröst: "Bokmärket finns inte"

Möjlig orsak: Det finns inga bokmärken alls eller det angivna bokmärket finns inte.

Lösning 1: Tryck på Bokmärkesknappen en gång och skriv in ett giltigt bokmärkesnummer.

Lösning 2: Välj "Bokmärke" med knapp 2 eller 8 och flytta sedan bakåt eller framåt med knapp 4 eller 6.

Guideröst: "Läsfel"

Möjlig orsak: Boken kan inte spelas upp.

Lösning: Tryck på knappen Föregående bok eller Nästa bok för att försöka välja en annan bok eller växla till ett annat media som innehåller en bok.

Fel vid uppspelning av musikskivor eller CD med ljudfiler

Guideröst: "Nummer xx finns inte" (När du försöker navigera till ett numrerat album)

Möjlig orsak: Det finns endast ett album eller det angivna albumet innehåller inte ljudfiler.

Lösning 1: Tryck på knappen Gå till två gånger och skriv in ett giltigt albumnummer.

Lösning 2: Använd knapp 2 eller 8 för att välja "Album" i navigationsmenyn och använd knapp 4 eller 6 för att välja albumet du önskar.

Guideröst: "Nummer xx finns inte" (När du försöker navigera till ett numrerat spår)

Möjlig orsak: Det angivna spåret finns inte på musikskivan eller bland ljudfilerna.

Lösning 1: Tryck på knappen Gå till en gång och skriv in ett giltigt spårnummer.

Lösning 2: Använd knapp 2 eller 8 för att välja "Spår" i navigationsmenyn och använd knapp 4 eller 6 för att välja spåret du önskar.

Fel vid mediahantering

Guideröst: "Det finns inget målmedia"

Möjlig orsak: Du har inte satt in någon passande media för kopiering.

Lösning: Sätt in antingen ett SD-kort eller anslut ett USB-media med tillräcklig lagringsplats för att utföra kopieringen och försök igen.

Guideröst: "SD-kortet är låst"

Möjlig orsak: Du har skrivskyddat SD-kortet med hjälp av låsknappen på sidan av kortet.

Lösning: Ta ut kortet, flytta låsknappen till sin upplåsta position, sätt in det i PLEXTALK samt försök igen.

Appendix D - Ordlista

AMR-WB+

Är en standard för kompression av ljuddata och är en av 3 standarder som PLEXTALK känner igen samt kan spela upp. Förkortningen står för Adaptive Multi Rate - WideBand plus. Det är en ljudcodec som är en påbyggnad till AMR-WB. Den lägger till stöd för stereosignaler samt högra samplingshastigheter.

Bithastighet

Bithastighet är en mätning på dataöverföringshastighet. Siffran talar om vilket antal databitar som överförs per sekund.

CD-DA

Detta är ett CD-format. CD-DA är en förkortning för CD-Digital Audio (digitalt ljud). Musikkivor som spelas upp med ljudutrustning sparas i detta format.

Upphovsrättsinformation

Detta innehåller information om året för publikation samt ägaren av bokens upphovsrätt.

Daisybok

DAISY står för Digital Accessible Information System (system för tillgänglig digital information). En inspelning gjord i Daisyformat är generellt kallad för Daisybok eller Daisytitel. Daisyformatet ger bokens producent möjlighet att koda en hierarkis navigationsstruktur med upp till 6 nivåer. Mer information om Daisyformatet finns i kapitel 3 i denna manual.

dB

En förkortning för decibel. En decibel är en enhet för mätning av volym.

Försidor

Framsidan på vissa böcker. Dessa är vanligtvis numrerade med romerska siffror eller alfabetiska tecken istället för vanliga siffror. I PLEXTALK spelas dessa in som försidor. Du kan inte använda knappen Boklista för att flytta till denna typ av sida men du kan däremot flytta till denna typ av sida genom att välja alternativet "Sida" i navigationsmenyn och flytta bakåt eller framåt med knapparna 4 och 6.

Grupp

En grupp är en navigationsfunktion i Daisyformatet som låter användaren hitta specifika objekt snabbt. Till exempel kan grupper användas för att markera diagram, tabeller eller bilder.

Rubrik

Första frasen i ett stycke och platsen där stycket ändras kallas ofta för rubrik.

HTML

En förkortning för "Hyper Text Markup Language". HTML är det dominerande programmeringsspråket som används för att bygga upp strukturen för informationen som visas på webbsidor. Det är ett strukturerat språk som kan visa olika objekt såsom paragrafer, rubriker, sidor, länkar, bilder och tabeller på ett standardiserat sätt så att webbläsarna kan känna igen och visa dem korrekt.

Nivå

Producenten av en Daisybok kan använda upp till 6 nivåer av navigation. Nivåer används vanligtvis för att identifiera saker som

kapitel, avsnitt och underavsnitt i inspelningen. När strukturen har skapats kan användaren hoppa över information som de inte vill läsa för stunden.

Media

Med detta menas media från vilket PLEXTALK läser. PLEXTALK kan använda SD-kort, USB-media, det interna minnet samt CD-skivor. Du kan växla mellan olika medier med Mediaknappen på PLEXTALK.

Meny

PLEXTALK har ett menysystem från vilket flera funktioner kan nås. För att komma åt menyn, tryck på Menyknappen. Menyn innehåller "Inställningar för uppspelning", "Överhoppningsbara element", "Mediahantering" och "Systeminställningar".

Mp3

Det är en förkortning för MPEG Audio Layer 3 (ISP eller IEC 13818-3:1995). Det är en standard för komprimering av ljudinformation som kan bibehålla CD-kvalité med en filstorlek på en tiondel av originalet.

Skivor med multipla böcker

Dessa innehåller flera olika böcker på en och samma skiva.

Multivolymskivor

Det är en Daisybok som är inspelad på flera skivor. Hela boken ligger uppdelad på flera skivor.

Fras

I Daisyformatet är en fras det inspelade ljudet mellan en stunds tystnad och nästa. Längden av tystnad som upptäcks innan en ny fras skapas kallas för paustid mellan fraser.

SD-kort

Secure Digital (SD) är ett minneskort av flash-typ utvecklat av Matsushita, SanDisk och Toshiba för användning i portabla enheter. Idag används det överallt i digitalkameror, datorer, PDA-enheter, mobiltelefoner, GPS-mottagare och TV-spel.

SDHC-kort

Står för Secure Digital High Capacity och är ett minneskort av flash-typ som klarar minneskapaciteter större än 4GB.

Avsnitt

Ett avsnitt i en Daisybok är en mängd ljud mellan en rubrik och nästa. Rubriker används för att markera kapitel, avsnitt och underavsnitt i en bok. Blanda inte ihop avsnitt i en Daisybok med avsnitt i en bok. Se kapitel 3 för ytterligare information om Daisystrukturen.

Specialsidor

Detta är en Daisyfunktion som låter vissa sidor behandlas av regler som skiljer sig från textsidorna. Till exempel infogade tabeller och figurer i böcker spelas in som specialsidor. Du kan inte navigera till en specialsida med hjälp av knappen Boklista men du kan stega fram till dem med hjälp av alternativet "Sida" i navigationsmenyn.

Talsyntes

Talsyntesen konverterar text till syntetiskt tal och ger tillgång till information som annars vore otillgänglig.

Titel (Daisy-definition)

Titelsidan ger bokens hela titel, namnet på författaren, redigerare eller översättare samt namnet och platsen för publiceringen. Om boken är en ny utgåva av något som tidigare publicerats kan nummret på utgåvan också visas på titelsidan efter bokens titel. Ytterligare objekt såsom året för publikationen samt förord visas också på titelsidan.

USB

Står för Universal Serial Bus. Det är en standard för anslutning av yttre enheter till datorer. Syftet är att använda samma kopplingstyp för möss, tangentbord, skrivare, modem och högtalare som tidigare har varit olika.

Wave-filer

Detta är ett digitaliserat ljudformat för Microsoft Windows som har ".wav" som filändelse. De flesta programmen som används för att plocka ut CD-spår (CD-ljud) och skriva dem till en hårddisk använder filtypen wave. Försäkra dig om att du har tillräckligt med utrymme på din hårddisk när du plockar över låtar från en CD till wave-filer. Till exempel tar en 4 minuters sång ungefär 40-50 MB i utrymme när den skrivs som en wave-fil. Det är en digital konvertering som resulterar i en perfekt kopia av originalsången eller spåret om den görs korrekt. Wavefiler kan ha olika kvalitéer beroende på hur de skapas eller sparas men den vanligaste är 44.1kHz, 16-Bit, stereo. Detta motsvarar ljudspår på en Musikskiva.