

# Victor Reader Wave



---

---

## Kom Igång med Victor Reader Wave

---

---

Välkommen till avsnittet Kom Igång med Victor Reader Wave, den nya helt digitala talbokspelaren. Som du kommer att märka tillåter Victor Reader Wave snabb och enkel navigering i strukturerade talböcker. Victor Reader Wave är framtagen för synsvaga användare samt användare med inlärningssvårigheter. Seende personer kan använda skärmen på Victor Wave för bokinformation samt som komplement till ljudmeddelandena och kommandon vid boknavigering.

Var god notera att CD-versionen av denna Kom Igång-guide finns inspelad i DAISY-format och startar automatiskt när du sätter in CD-skivan i din Victorspelare.

Din Victor Reader Wave är färdig för användning direkt efter upppackningen. Fulladdade uppladdningsbara batterier finns installerade i enheten. När du måste ladda batterierna behöver du bara ansluta enheten till ett strömuttag genom att sätta in strömadapterns cylinderformade kontakt i strömuttaget som är det översta uttaget av de tre som finns på högra sidan av enhet. Anslut den andra änden av adaptorn i ett vägguttag. Notera att Victor Wave endast laddas upp när den är avslagen och ansluten till vägguttaget. Det tar mellan 4 och 6 timmar att ladda batterierna fullt. Ladda inte batterierna längre än 24 timmar i sträck. Observera att om du drar ut strömsladden när du spelar upp en skiva kommer Victor Wave att slå av även om den är utrustad med batterier. Tryck bara på strömknappen för att starta om.

Denna introduktion ger dig den grundläggande information du behöver för att använda Victor Reader på ett korrekt sätt. Först kommer du att höra en fysisk beskrivning av enheten. Sedan introduceras Victor Reader Waves Informationsfunktion samt hur du justerar uppspelningsvolymen och hastigheten.

Vi är nu redo att påbörja introduktionen.

Börja med att placera Victor Reader Wave framför dig. Roter spelaren så att de två taktila raderna på ovansidan av enheten sitter placerade klockan tolv. Du är nu redo att utforska Victor Reader Wave.

Wave innefattar 20 knappar, 12 av dem sitter arrangerade i en 3 gånger 4 matris placerad under displayen och fungerar som numeriska knappar, se Avsnitt 4 – Numeriska Knappfunktioner för detaljer. De återstående 8 knapparna sitter placerade i en halvcirkel och fungerar som funktions- och kontrollknappar, se Avsnitt 2 – Grundläggande Funktioner och Avsnitt 3 – Kontrollfunktioner för detaljer. Dessa 8 knappar är uppdelade i tre olika grupper. En enkel taktill rad separerar grupperna.

Den första gruppen innehåller tre knappar: den första är ovalformad och sitter placerad klockan två. Detta är **Strömknappen**, tryck ner och håll inne denna knapp för att slå av och på enheten. Den används också som **Volym-** och **Hastighetsknapp**. Den andra knappen är **Upp**, formad som en pil pekandes uppåt och sitter placerad klockan tre. Den tredje är knappen **Ner**, formad som en pil pekandes neråt och sitter placerad klockan fyra. Volym- och Hastighetsknappen används för att växla mellan hastighet och volym. Upp- och Nerknapparna används för att öka eller minska läsningshastigheten eller volymen.

Den andra gruppen med tre knappar innehåller **Snabbspolningsknappen**, **Start-stoppsknappen** samt **Tillbakaspolningsknappen**. Dessa sitter placerade klockan fyra, fem och sex med formen av en högerpil för Snabbspolning, rektangulär form för Start-stopp samt vänsterpil för Tillbakaspolning.

Den tredje gruppen knappar innehåller knappen **Gå-till-Sida** och **Bokmärkesknappen**. Knappen Gå-till-Sida sitter placerad klockan nio med en kvadratisk form samt en bild av en boksida på. Bokmärkesknappen sitter placerad klockan åtta med diamantform samt en bild på en markeringsbock.

På den högra sidan av Victor Reader Wave hittar du tre kontaktuttag, en port samt en låsknapp. Om man börjar bakifrån är det första uttaget Strömuttaget som används för att ansluta enheten till ett vägguttag med hjälp av nätadaptorn. Det andra uttaget är en Linjeutgång och används för att ansluta enheten till ett ljudsystem. Den tredje är en fyrkantig port som inte används till någonting. Bredvid denna port finns ett uttag för hörlurar eller externa högtalare. Avslutningsvis finns låsknappen. För denna knapp mot dig för att låsa upp och ifrån dig för att låsa knapparna.

På framkanten av enheten hittar du knappen som öppnar den musselika CD-luckan.

Under enheten sitter batteriutrymmet. Var god notera att du kan använda vanliga återuppladdningsbara eller AA-batterier men endast batterierna från HumanWare kan laddas i enheten. Det är dock ingen säkerhetsrisk om du råkar ansluta nätadaptorn till ett vägguttag med andra batterier än de som HumanWare tillhandahåller eftersom laddningskretsen då inaktiveras. Försäkra dig om att den flata sidan på batterierna placeras mot fjädern i batteriutrymmet.

Detta avslutar den fysiska beskrivningen av Victor Reader Wave. Nu övergår vi till att beskriva hur man använder Victor Reader Wave.

För att slå igång Victor Reader Wave, tryck på den ovalformade **Strömknappen** klockan två. Displayen visar HumanWares logotype, spelarens namn Wave samt firmware-versionen. Du kommer att höra meddelandet Välkommen till Victor följt av CD-skivans titel eller INGEN SKIVA om spelaren är tom.

Förutom i Knappbeskrivningsläget måste en CD ligga i spelaren för att kunna aktivera några andra funktioner i Victor Wave.

För att slå av Victor Wave, tryck ner och håll inne Strömknappen. Victor visar då STÄNGER AV och piper precis innan den slår av.

Låt oss titta på Informationsknappen. Den talar om var du befinner dig i boken samt ger dig annan bok- och Victor Wave-information. Tryck på **Informationsknappen** (knapp 0) för att höra informationen och använd sedan knappen Föregående Element (knapp 4) samt Nästa Element (knapp 6) för att flytta tillbaka och framåt bland informationen.

Nedan beskrivs hur du justerar läsningsvolymen och hastigheten. Dessa två funktioner har förinställda standardvärden vid uppstart. När du slagit igång Victor Wave växlar **Strömknappen** till att vara en **Volym- och Hastighetsknapp**, för att justera volymen, tryck på **Volym- och Hastighetsknappen** tills du hör "volym". Tryck sedan knapparna **Upp** eller **Ner** (finner dem klockan 3 och 4). För att justera hastigheten, tryck på **Volym- och Hastighetsknappen** (finns klockan två) tills du hör "hastighet". Tryck sedan knapparna **Upp** eller **Ner** (finner dem klockan 3 och 4).

Var god notera att du även kan använda din Victor Reader Wave för att spela upp MP3- och ljud-CD-skivor. För att få reda på mer detaljer om Victor Waves funktioner, var god ta del av Användarmanualen som följer efter detta. Vid framtida lyssningar kan du hoppa över avsnittet Kom Igång och gå direkt till Användarmanualen genom att trycka på Nästa Element (knapp 6).

Vi har nu kommit till slutet av avsnittet Kom Igång med Victor Reader Wave. HumanWare önskar dig många trivsamma timmar av läsning tillsammans med Victor Reader Wave.

# Användarmanual

## Om Victor Reader Wave

**HumanWare är stolta över att introducera Victor Reader Wave, den kraftfulla portabla digitala talbokspelaren.**

Victor Reader Wave är designad för att spela strukturerade böcker, såsom läroböcker, textböcker samt även skönlitteratur. Den låter dig enkelt navigera genom bokstrukturen och snabbt hitta den önskade informationen.

Med dess enkla funktioner kan du gå direkt till en sida, flytta mellan sektioner eller återvända till dina egna bokmärken.

Vi önskar dig många trivsamma timmars läsning i strukturerade digitala talböcker tillsammans med din nya Victor Reader Wave!

# Innehållsförteckning

<b>1. ÖVERBLICK AV VICTOR READER WAVE</b> .....	<b>7</b>
UPPACKNING AV ENHETEN .....	7
FYSISK BESKRIVNING AV VICTOR READER WAVE.....	8
SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV VICTOR READER WAVE.....	10
BATTERI.....	10
<b>GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER</b> .....	<b>11</b>
START - STOPP .....	11
TILLBAKASPOLNING OCH SNABBSPOLNING .....	11
KNAPPBESKRIVNINGSLÄGE .....	11
AVBRYTA DEN AKTUELLA OPERATIONEN.....	11
<b>KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER</b> .....	<b>12</b>
JUSTERA VOLYMEN.....	12
JUSTERA HASTIGHETEN.....	12
<b>NUMERISKA KNAPPFUNKTIONER</b> .....	<b>13</b>
NUMERISK KNAPPBESKRIVNING .....	13
NAVIGATIONSKNAPPAR.....	13
VÄLJ ETT NAVIGATIONSELEMENT – KNAPPARNA 2 OCH 8.....	13
ETT ELEMENT BAKÅT ELLER FRAMÅT - KNAPPARNA 4 OCH 6.....	13
BOKLISTA – KNAPP 1 .....	14
VAR ÄR JAG? - KNAPP 5.....	14
KNAPP FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING – KNAPP 9 .....	14
BEKRÄFTA OCH AVBRYT – KNAPP NUMMERTECKEN (#) OCH STJÄRNA (*).....	14
INFORMATION – KNAPP 0 .....	14
<b>AVANCERADE FUNKTIONER</b> .....	<b>16</b>
GÅ-TILL-SIDA.....	16
GÅ TILL RUBRIK.....	16
BOKMÄRKEN.....	16
<b>LYSSNA PÅ EN MP3-SKIVA</b> .....	<b>19</b>
FUNKTIONER.....	19
<b>TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b> .....	<b>20</b>

---

---

# 1. Överblick av Victor Reader Wave

---

---

## Uppackning av Enheten

Victor Reader Waves förpackning innehåller:

- Victor Reader Wave, den digitala talbokspelaren
- En Nätadapter och två uppladdningsbara batterier (installerade).
- En Daisyskiva innehållande Avsnittet Kom Igång samt Användarmanualen
- En Snabbreferensguide
- Små hörlurar
- Bärväska

Om någon av ovanstående artiklar saknas i förpackningen, var god kontakta HumanWare eller någon auktoriserad återförsäljare.

Telefon: 0920 – 20 34 30  
Fax: 0920 – 878 86  
E-post: [info@polarprint.se](mailto:info@polarprint.se)  
Hemsida: [www.polarprint.se](http://www.polarprint.se)

## Fysisk Beskrivning av Victor Reader Wave

Börja med att placera Victor Reader Wave framför dig. Rotera spelaren så att de två taktila raderna på ovansidan av enheten sitter placerade klockan tolv. Du är nu redo att utforska Victor Reader Wave.



### Skärmen

Skärmen har bakgrundsbelysning och sitter placerad precis under de två taktila raderna. Skärmen kompletterar ljudmeddelandena och uppmaningarna samt visar elementnamnen vid den aktuella läspositionen såsom följer:

Rader 1 och 2	: Ikoner för Batterier, Volym- och Hastighetsinställningar
Rader 3 och 4	: Boktitel
Rader 5 och 6	: Avsnittsrubrik
Rad 7	: Funktion
Rad 8	: Data

Under uppspelning finns en mätare på raderna 7 och 8 som visar den aktuella läspositionen i boken.

#### NOTERA:

*För att spara batterier stängs bakgrundsbelysningen automatiskt av om ingen knapp trycks ner inom 15 sekunder. För att slå igång bakgrundsbelysningen igen, tryck på valfri knapp.*

## **Framsidan av Enheten**

Börja med att placera Victor Reader Wave framför dig. Roterar spelaren så att de två taktila raderna på ovensidan av enheten sitter placerade klockan tolv.

Victor Wave innefattar 20 knappar, 12 av dem sitter arrangerade i en 3 gånger 4 matris placerad under skärmen och fungerar som numeriska knappar, se Avsnitt 4 – Numeriska Knappfunktioner för detaljer. De återstående 8 knapparna sitter placerade i en halvcirkel och fungerar som funktions- och kontrollknappar, se Avsnitt 2 – Grundläggande Funktioner och Avsnitt 3 – Kontrollfunktioner för detaljer. Dessa 8 knappar är uppdelade i tre olika grupper separerade av en taktill rad.

- Den första gruppen innehåller tre knappar: den första är ovalformad och sitter placerad klockan två. Det är **Strömknappen** som används för att slå av och på enheten, den används också som **Volym-** och **Hastighetsknapp**. Den andra knappen är **Upp**, formad som en pil pekandes uppåt, sitter placerad klockan tre. Den tredje är knappen **Ner**, formad som en pil pekandes neråt och sitter placerad klockan fyra. Denna knapp används för att växla mellan hastighet och volym. Upp- och Nerknapparna används för att öka eller minska läsningshastigheten eller volymen.
- Den andra gruppen med tre knappar innehåller **Snabbspolningsknappen**, **Start-stopppknappen** och **Tillbakaspolningsknappen**. De sitter placerade klockan fyra, fem och sex.
- Den tredje gruppen knappar innehåller knappen **Gå-till-Sida** och **Bokmärkesknappen**. Den kvadratiske knappen Gå-till-sida sitter placerad klockan nio och pryds av en bild av en boksida. Bokmärkesknappen sitter placerad klockan åtta med diamantform samt en bild på en markeringsbock.

## **Den Högra Sidan av Enheten**

- På den högra sidan av Victor Reader Wave hittar du tre kontaktuttag, en port samt en låsknapp. Om man börjar bakifrån är det första uttaget *Strömuttaget* som används för att ansluta enheten till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern. Det andra uttaget är en *Linjeutgång* och används för att ansluta enheten till ett ljudsystem. Den tredje är en fyrkantig port som inte används till någonting. Nästa är en kontakt för *Hörlurar* eller *Externa Högtalare*. Avslutningsvis finner du låsknappen. För denna knapp mot dig för att låsa upp och ifrån dig för att låsa knapparna.

## **Framkanten på Enheten**

- På framkanten av enheten hittar du knappen som öppnar den musselika CD-luckan.

## **Under Enheten**

- Under enheten sitter batteriutrymmet. Var god notera att du kan använda vanliga återuppladdningsbara eller AA-batterier men endast batterierna från HumanWare kan laddas i enheten. Det är dock ingen säkerhetsrisk om du råkar ansluta nätadaptern till ett vägguttag med andra batterier än de som HumanWare tillhandahåller eftersom laddningskretsen då inaktiveras. Försäkra dig om att den flata sidan på batterierna placeras mot fjädern i batteriutrymmet.

## Slå på och stänga av Victor Reader Wave

- ❑ För att slå igång Victor Reader Wave, tryck på den ovalformade **Strömknappen** placerad klockan två. Displayen visar HumanWares logotype, spelarens namn Wave samt firmware-versionen. Du kommer sedan att höra meddelandet Välkommen till Victor följt av CD-titeln.
- ❑ För att slå av Victor Wave, tryck ner och håll inne Strömknappen. Victor visar då STÄNGER AV och piper precis innan den slår av.

### NOTERA:

*För att spara batterier slår Victor Wave automatiskt av efter 2 minuters inaktivitet.*

## Batteri

Wave använder 2 AA laddningsbara (inkluderade) eller 2 AA Alkaliska batterier. Fullt uppladdade batterier håller för upp till mellan 7 och 9 timmars kontinuerlig uppspelning av DAISY-böcker. Kommandon för boknavigering samt skivor som ej är av DAISY-format kräver mer ström och förkortar batterilivslängden.

### NOTERA:

*Victor Wave kan endast laddas när den är avslagen och ansluten till ett vägguttag.*

### NOTERA:

*Om man drar ut kontakten vid uppspelning kommer Victorspelaren att stänga av även om den är utrustad med batterier. Tryck bara på strömknappen för att starta om.*

---

---

## Grundläggande Funktioner

---

---

### Start - Stopp

- ❑ För att påbörja uppspelning av en bok, tryck på knappen **Start/Stopp**.
- ❑ För stoppa uppspelning av en bok, tryck på knappen **Start/Stopp** igen.

### Tillbakaspolning och Snabbspolning

Dessa knappar låter dig gå bakåt och framåt i snabb takt.

- ❑ Tryck ner och håll inne knappen **Tillbakaspolning** eller **Snabbspolning** tills du når den önskade punkten och släpp sedan.

### Knappbeskrivningsläge

Med funktionen Knappbeskrivning kan användaren lära sig funktionerna som är associerade med varje Victor Wave -knapp.

- ❑ Knappbeskrivningsläget aktiveras automatiskt om spelaren slås på utan någon CD-skiva i.
- ❑ När du är i Knappbeskrivningsläget kan du trycka på valfri knapp för att höra dess funktion.

NOTERA:

*Förutom i Knappbeskrivningsläget måste en CD ligga i spelaren för att kunna aktivera några andra funktioner i Victor Wave.*

### Avbryta den aktuella operationen

- ❑ När som helst kan du avbryta den aktuella operationen genom att trycka på knappen **Stjärna (\*)**.

---

---

# Kontrollknapparnas Funktioner

---

---

När du slagit igång Victor Wave växlar **Strömknappen** till att vara en **Volym- och Hastighetsknapp**, för att justera värdena, tryck på **Volym- och Hastighetsknappen**. Victor meddelar samt visar på skärmen Volym eller Hastighet efter varje knapptryckning, använd sedan knapparna **Upp** och **Ner** för att justera till önskad nivå.

## Justera Volymen

- Tryck på knappen **Volym och Hastighet** tills du hör "volym".
- Tryck knapparna **Upp** eller **Ner** för att justera volymen från 1 till 10.

## Justera Hastigheten

- Tryck på knappen **Volym och Hastighet** tills du hör "hastighet".
- Tryck knapparna **Upp** eller **Ner** för att justera hastigheten från -5 till 10.
- För att ställa in Hastigheten till standardvärdet, tryck på knapparna **Upp** eller **Ner** tills du hör ett pip.

---

---

# Numeriska Knappfunktioner

---

---

## Numerisk Knappbeskrivning

<b>Rad ett :</b>	1: Boklista	2: Navigationselement	3: Används inte
<b>Rad två :</b>	4: Tillbaka	5: Var är jag?	6: Framåt
<b>Rad tre :</b>	7: Används inte	8: Navigationselement	9: Insomning
<b>Rad fyra :</b>	*: Avbryt	0: Information	#: Bekräfta

## Navigationsknappar

Navigationsknapparna **2**, **4**, **6** och **8** låter användaren snabbt gå från ett strukturelement till ett annat för att finna den önskade informationen.

Victor Reader Wave låter dig navigera genom kapitel, avsnitt, sidor, paragrafer eller något annat existerande navigationselement definierat av bokens producenter.

Först, välj ett navigationselement (kapitel, sida, etc.) genom att använda knapparna **2** och **8**. Använd sedan knapparna **4** och **6** för att flytta från det valda elementet till ett annat i samma kategori.

## Välj ett Navigationselement – Knapparna 2 och 8

Victor Reader Wave tillhandahåller en komplett lista över bokens tillgängliga navigationselement eller nivåer arrangerade som en hierarki med kapitel eller avsnitt först i listan följt av element såsom sida, paragraf och mening.

- Tryck Knapp **2** eller Knapp **8** tills du hör det önskade elementet. Det sista elementet som meddelas är det som är aktiverat.

## Ett Element Bakåt eller Framåt - Knapparna 4 och 6

- Tryck Knapp **4** för att flytta ett element bakåt eller tryck Knapp **6** för att flytta framåt.

NOTERA:

*Du kan ändra navigationselement när som helst med hjälp av Knapp **2** och Knapp **8**.*

NOTERA:

*När de används i en numerisk funktion (t ex Gå till Sida) fungerar pilknapparna som vanliga numeriska knappar.*

## Boklista – Knapp 1

Boklistan visar listan över böcker på CD-skivan.

- ❑ Tryck på Knappen **Boklista**, Knapp 1.
- ❑ Tryck på Knapp 4 eller Knapp 6 för att flytta fram från en bok till nästa.
- ❑ När du hör titeln på den önskade boken, tryck på **Nummertecknet (#)** för att bekräfta ditt val. Eller, tryck på Startknappen för att bekräfta och påbörja uppspelningen från din senaste position i den boken.

## Var är jag? - Knapp 5

**Var är jag?** Denna knapp ger dig information om var du befinner dig när som helst. Victor meddelar sidan och nivån för navigationselementet följt av rubriken för det aktuella avsnittet.

## Knapp för Automatisk Avstängning – Knapp 9

Knappen **Automatisk Avstängning** låter dig specificera en tidsperiod efter vilken enheten slår av automatiskt.

- ❑ Tryck på knappen **Automatisk Avstängning**, Knapp 9. Första gången du trycker kommer Victor att meddela "automatiskt avstängning av", vilket betyder att den automatiska avstängningen är inaktiverad. Varje lyckad knapptryckning kommer att aktivera en 15, 30, 45 eller 60 minuters fördröjning fram till den automatiska avstängningen. Nästa knapptryckning kommer att inaktivera den Automatiska Avstängningen igen med meddelandet "automatisk avstängning av" och sedan upprepas förloppet på nytt.
- ❑ Om du trycker på knappen för Automatisk Avstängning får du reda på de återstående minuterna tills Victor slår av.

## Bekräfta och Avbryt – Knapp Nummertecknen (#) och stjärna (\*)

- ❑ **Nummertecknen (#)** låter dig bekräfta en operation.
- ❑ **Stjärna (\*)** låter dig avbryta en operation.

## Information – Knapp 0

Knappen **Information** ger direkt åtkomst till en mängd information. Om ingen bok finns tillgänglig aktiveras ej denna funktion.

- ❑ Tryck på Knappen **Information**, Knapp 0. Victor kommer att lista alla tillgängliga objekt i sekvens. eller
- ❑ Tryck på Knappen **Information**, Knapp 0.
- ❑ Tryck sedan Knapp 4 eller Knapp 6 för att flytta från ett objekt till ett annat.

***Tillgängliga Informationsobjekt***

- ❑ *Antal sidor i boken om boken innehåller sidnumreringar.*
- ❑ *Total speltid för boken.*
  - *Tid som gått.*
  - *Tid som återstår.*
  - *Antalet bokmärken i boken.*
- ❑ *Antalet böcker på CD-skivan.*
- ❑ *Status: batteri- eller nät drift.*
- ❑ *Om Victor Reader Wave. Tillhandahåller versionsnumret på mjukvaran och spelarens serienummer.*

---

# Avancerade Funktioner

---

## Gå-till-Sida

Funktionen **Gå-till-Sida**, låter dig förflytta direkt till en önskad sida.

- ❑ Tryck på knappen **Gå-till-Sida**, den övre i den vänstra kolumnen.
- ❑ Skriv in ett sidnummer. Victor kommer att uppge det inskrivna Sidnumret.
- ❑ Tryck på **Nummertecknet** (#) för att gå till den valda Sidan, ett röstmeddelande kommer att bekräfta det inskrivna Sidnumret, "Gå-till-Sida" och det inskrivna sidnumret kommer att visas på Skärmen. Du kan också trycka på **Startknappen** för att få Victor att påbörja uppspelning från den valda sidan automatiskt.

## Gå till Rubrik

Funktionen Gå till Rubrik låter dig gå direkt till en DAISY-rubrik vilket kan vara användbart för böcker utan sidmarkeringar. Du kan hoppa direkt till ett kapitel eller avsnitt genom att gå till dess rubriksnummer istället för att behöva avancera fram genom boken.

- ❑ Tryck på knappen **Gå-till-Sida** två gånger, (denna knapp används för att växla mellan funktionerna Gå till Sida och Gå till Rubrik).
- ❑ Skriv in ett Rubriksnummer. Victor kommer att läsa upp det inskrivna Rubriksnumret.
- ❑ Tryck på **Nummertecknet** (#) för att gå till den valda Rubriken, ett röstmeddelande kommer att bekräfta det inskrivna Rubriksnumret, "Gå-till-Rubrik" och det inskrivna rubriksnumret kommer att visas på Skärmen. Du kan också börja läsa från den valda Rubriken automatiskt genom att trycka på Startknappen.

## Bokmärken

Bokmärken låter dig återvända till en position snabbt och enkelt. Du kan placera ett nästan obegränsat antal bokmärken i en och samma bok.

Knappen **Bokmärke** låter dig lägga in och återvända till bokmärken, få dem upplistade eller radera dem.

## Gå till Bokmärke

- ❑ Tryck på knappen **Bokmärke**, den andra knappen i den vänstra kolumnen, en gång eller tills du hör 'gå till bokmärke'.
- ❑ Skriv in numret på bokmärket som du önska gå till.
- ❑ Tryck på Knappen **Nummertecknet** (#) för att gå till bokmärket och höra dess nummer. Du kan också trycka på **Startknappen** så går Victor direkt till det begärda bokmärket och påbörjar uppspelningen automatiskt.

## Lägga in ett Bokmärke

- Tryck på knappen **Bokmärke**, den andra knappen i den vänstra kolumnen, två gånger eller tills du hör 'lägg in bokmärke'.
- Skriv in ett nummer från 1 till 9998 som du önskar tilldela Bokmärket.
- Tryck på Knappen Nummertecken (#) för att bekräfta. Bokmärket kommer att sparas i minnet.

NOTERA:

*Om du bekräftar utan att skriva in ett nummer kommer Victor automatiskt att tilldela det första lediga bokmärkesnumret.*

NOTERA:

*Om du skriver in 9999 som bokmärkesnummer får du ett meddelande om felaktig inmatning och handlingen avbryts eftersom detta nummer är reserverat för att radera alla bokmärken. Se radera Bokmärken.*

## Bokmärkeslista

- Tryck på knappen **Bokmärke**, den andra knappen i den vänstra kolumnen, tre gånger eller tills du hör 'bokmärkeslista'.
- Tryck Knapp **4** eller Knapp **6** för att flytta från ett bokmärke till ett annat. Varje gång du trycker på knappen hör du numret för nästa bokmärke och uppspelningen påbörjas.
- Tryck på Knappen **Nummertecken** (#) för att bekräfta den aktuella positionen och fortsätta uppspelningen.
- Tryck på Knappen **Stjärna** (\*) för att stänga Bokmärkeslistan. Denna funktion kommer att avbrytas och Victor återvänder till den föregående operationen.

NOTERA:

*När du når antingen "Början av Boken" eller "Slutet av Boken" i Bokmärkeslistan och trycker på knappen Bekräfta spelas meddelandet "Början av Boken" eller "Slutet av Boken" upp igen för att bekäfta förflyttningen.*

## Radera Bokmärke

- Tryck på knappen **Bokmärke**, den andra knappen i den vänstra kolumnen, fyra gånger eller tills du hör 'radera bokmärke'.
- Skriv in numret på bokmärket som du önskar radera.
- Tryck på Knappen **Nummertecken** (#) för att bekräfta. Om numret inte existerar kommer Victor att ge ett felmeddelande. Denna funktionen kommer att avbrytas och Victor återvänder till den föregående operationen.

## Radera alla Bokmärken

- För att radera alla Bokmärken i en bok, tryck först **Bokmärkesknappen** fyra gånger eller tills du hör 'radera bokmärke', tryck sedan Knapp **9** fyra gånger (skriver in nummer 9999). Tryck på Knappen **Nummertecken (#)** för att bekräfta.

---

---

## Lyssna på en MP3-skiva

---

---

Victor Reader Wave kan också spela musik-MP3 eller CD-böcker med MP3-filer.

- ❑ Uppspelingen startar automatiskt efter insättning av en MP3-skiva.
- ❑ Under uppspelningen visar Skärmen:

Första raden	: En rullande CD-titel eller sångtitel efter upphovsman
Andra raden	: Aktuellt fil-nummer
Tredje raden	: Nästa sångtitel efter upphovsman
Fjärde raden	: Spelad tid för aktuell sång

### Funktioner

- ❑ Justera Volymen – (se avsnitt 3.1)
- ❑ **Navigation** : **Vänster-** (4) och **Högerpil** (6) används för att hoppa till föregående eller nästa fil.
- ❑ **Var är jag?** : Tryckning på knappen **Var är jag?** rapporterar fil-numret och tiden den aktuella filen spelats.
- ❑ **Start** : Uppspelingen är kontinuerlig, vid slutet på den aktuella filen byter Victor Wave till nästa fil och slutar uppspelningen efter slutet på den sista filen i fil-listan.
- ❑ **Gå till fil** : Tryck på knappen **Gå till Sida** en gång för att Victor Wave skall gå till en specifik fil. När du trycker på knappen **Gå till Sida** säger Victor Wave "Gå till fil".
  - ❑ Skriv in fil-numret, om inget fil-nummer skrivs in väljs den aktuella filen.
  - ❑ Tryck på **Bekräfta** för att flytta till den valda filen. Eller
  - ❑ Tryck **Start** för att flytta till den valda filen och påbörja uppspelningen.
  - ❑ Tryck **Avbryt** för att avbryta handlingen.
- ❑ **Informationsknappen, Knapp 0** ger följande information :
  - ❑ *Antalet filer*
  - ❑ *Antalet Bokmärken*
  - ❑ *Batteri- eller Nätdrift*
  - ❑ *Versionsnummer*

---

---

## Tekniska Specifikationer

---

---

- Dimensioner: 148 X 138 X 29 (mm)
- Vikt: 260 gram
- Skärm: Bakbelyst LCD 128 by 64 pixlar. 29.9 x 17.7 mm (3 x 2 tum).
- Format som Stöds: Daisy 2.x, MP3, CDDA
- Batterityp: Två uppladdningsbara batterier (medföljer).  
Vanliga uppladdningsbara eller AA alkaliska batterier kan också användas.
- Inbyggd laddare (fungerar endast med batterier från HumanWare)
- Uppladdningstid: 5 timmar
- Batterilivslängd: Mellan 7 och 9 timmar för kontinuerlig uppspelning av DAISY-böcker.
- Nätadapter: Den medföljande nätadapterns strömkrav uppfylls enbart i landet i vilken den såldes. Kontrollera med din återförsäljare för alternativa nätadapterar för användning i andra länder.
- Kodningsalgoritm: MP3