

# Lättläst snabbguide för Plectalk PTN1



## Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller; spelaren, strömadapter, dokumentation samt en CD-skiva innehållande ett avsnitt för att komma igång följt av den utförliga användarmanualen.

## Placering av din Plectalk PTN1

Placera din spelare på en plan yta framför dig med knapparna uppåt. Den stora inbyggda högtalaren ska finnas i det övre högra hörnet.

## Anslut strömkälla

Första gången du använder din spelare ska du koppla enheten till en strömkälla och säkerställa att batterierna är fullt uppladdade.

Laddningsenheten till din spelare har en vanlig strömkontakt i ena änden, en strömomvandlare i mitten, samt en rund kontakt i den andra änden. Koppla in den lilla runda kontakten på baksidan av din spelare, koppla sedan in strömkontakten i ett eluttag.

## Till- och frånslag av ström

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens ovansida. För att starta enheten, tryck ner av/på-knappen samt håll nere den i en sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och samtidigt kommer en grön diod att börja lysa.

## Sätt in en CD-skiva

När du sätter in en CD-skiva, försök att inte röra sidan utan etikett på skivan eftersom den kan ta skada av damm och fingeravtryck. Håll CD-skivan i kanterna med fyra fingrar för att undvika att ta på läsytan eller kroka ditt pekfinger genom hålet och håll i kanterna med dina andra fingrar.

## Uppspelning

Om CD-skivan läses korrekt kommer guiderösten att meddela typ av CD tillsammans med titeln om det är en DAISY-bok. Om det är en CD-skiva som inte lämpas för uppspelning eller om skivan ligger upp och ner kommer guiderösten att säga "felaktig eller skadad skiva". Tryck på utmatningsknappen som finns under av/på-knappen för att få ut skivan.

## Justera volym

Knapparna för volym upp/ner finns uppe i mitten på enhetens ovansida och är formade som halvmånar. Tryck på den övre knappen för att öka volymen och tryck på den nedre knappen för att minska volymen.

## Mata ut en CD-skiva

Knappen för utmatning finner du i nedre högra hörnet på enhetens ovansida. Denna knapp är fyrkantig. För att mata ut en CD-skiva, tryck på utmatningsknappen. Guiderösten kommer att säga "mata ut" och efter några få sekunder kommer CD-skivan att matas ut automatiskt ur inmatningsspringan.

## Stäng av spelaren

För att stänga av enheten, tryck på av/på-knappen samt håll nere den i ungefär en sekund. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är avslagen och samtidigt kommer en grön diod att blinka till.

Här avslutas snabbguiden att komma igång med Plextalk PTN1. För att kunna utnyttja alla spelarens funktioner rekommenderar vi dig att besöka [www.inlasningstjanst.se](http://www.inlasningstjanst.se) för att ta del av hela manualen.