



Lathund för att lägga in en Daisybok till Olympus DM—5


Med i förpackningen så finns en lång USB-kabel med en liten kontakt i ena änden (kopplas till spelaren) och en större kontakt i den andra änden som ska kopplas till USB-uttaget på din dator enligt bilden nedan.




Via Utforskaren i din dator (klicka på "Den här datorn") kan man komma åt de olika mapparna där man lägger in t.ex. en Daisybok. Så här visas spelaren i Windows 7 (ser snarlikt ut i XP)




Dubbelklicka på enheten som heter DM-5 (den gulmarkerade på bilden) och du kan se mapparna som spelaren innehåller:




Om man väljer att lägga in en Daisyskiva så ska man lägga in skivans filer i en mapp i mappen DAISY som är markerad ovan. Öppna DAISY mappen och skapa en ny mapp där som man döper till förslagsvis skivans titel.



Nu ska vi fylla denna mapp med innehåll och först så sätter vi in skivan som vi vill föra över till Daisyspelaren. Skivan innehåller många filer som man kan kopiera via Utforskaren.



Enklaste sättet att föra över dessa filer är genom att trycka på Ctrl+A (markera allt) följt av Ctrl C (kopiera). Nu går vi tillbaka till Daisyspelarens mappar och klistrar in innehållet i den mappen som vi skapade i mappen DAISY med kortkommandot Ctrl+V (klistra in)



En ruta visar händelseförloppet enligt ovan. När rutan stängs så är överföringen klar. Innan man kopplar bort spelaren från datorn bör man utföra en s.k. säker borttagning av maskinvara för att förhindra eventuella dataförluster.

Nu har du fört över din första Daisybok!